

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et kogeda 3D-ruumilist heli, kohandada ekvalaiseri seadeid, uuendada püsivara ja avastada rohkem.

Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.

ÜLEVAADE




KANDMINE



Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja, seejärel keerake kõrvasangad mööda oma kõrva kõrvalesti, et saavutada õige asend.

LAADIMINE

***Ärge unustage enne esmakordset kasutamist eemaldada kõrvaklappidelt isolatsioonikleeibised.**



1. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.


- Kuivata kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.

Madal aku tase


Kõrvaklapid: Kuulete hääluhist, mis teatab aku tühjenemisest.

Laadimiskarp: LED 1 indikaator süttib 3 sekundiks ja seejärel kustub.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARILDAMINE




Pärast kõrvaklappide isolatsioonikleebiste eemaldamist asetage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi ja vajutage lähtestusnuppu, et aktiveerida Bluetoothi sidumine. Samuti saate siduda, sulgedes ja uuesti avades karbi kaane, kui kõrvaklapid on tagasi karbis. Seejärel lülituvad kõrvaklapid automaatselt sisse ja lähevad esmakordsel ühendamisel Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi loendist **"soundcore AeroFit"**, et ühenduda. Sidumise ajal hakkavad laadimiskarbi LED-indikaatorid liikuma. Pärast sidumise õnnestumist süttivad laadimiskarbi LED-indikaatorid 2 sekundiks ja seejärel kustuvad. Kui ühendus on edukalt loodud, ühenduvad need automaatselt teie seadmega iga kord, kui avate laadimiskarbi, eeldusel, et te pole oma seadmest sidumisajalugu kustutanud.



Kui soovite järgmisel kasutuskorral kõrvaklappe uue seadmega ühendada, järgige allolevaid samme:

1. Asetage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi.
2. Vajutage lähtestusnuppu alla ja hoidke seda 3 sekundit all, kuni laadimiskarbi LED-indikaatorid hakkavad kerima.
3. Valige oma uue seadme Bluetoothi-loendist **"soundcore AeroFit"**, et luua ühendus.


DUAALÜHENDUSED



Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe Bluetooth-seadmega avage soundcore'i rakendus, minge seadistustesse ja valige **Dual Connections > Luba Dual Connections > Ühenda uus seade**.


*** See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.**

PUUTEJUHTIMINED




		TWS-režiim	Mono režiim
♪	Esita / Paus	Puudutage kaks korda (R)	Puudutage kaks korda
	Eelmine lugu	Kohanda rakenduses soundcore	Kohanda rakenduses soundcore
	Järgmine lugu	Puudutage kaks korda (L)	
📞	Vasta / Lõpeta kõne	Puudutage kaks korda (L/R)	Puudutage kaks korda (L/R)
	Keeldu kõnest	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit.
🔊+	Helitugevuse suurendamine	*Luba soundcore'i rakenduses	*Luba soundcore'i rakenduses
🔊-	Helitugevuse vähendamine	*Luba soundcore'i rakenduses	
🎤	Aktiveeri häälssistent	*Luba soundcore'i rakenduses	*Luba soundcore'i rakenduses

Puudetundlike juhtnuppude kohandamine soundcore'i rakenduses



Puudutage avalehel valikut **Juhtnupud**, et isikupärastada järgmisi toiminguid vasaku või parema kõrvaklapi puudetundlike juhtnuppude jaoks: **helitugevuse suurendamine/vähendamine, lugude vahetamine, muusika esitamine/peatamine, häälassistendi äratamine ja mitte midagi.**


TOITELT VÄLJALÜLITAMINE



Kõrvaklappide väljalülitamiseks asetage need laadimiskarpi ja sulgege karp.

*** Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 30 minuti pärast, kui need ei ole ühendatud. Kestust saab kohandada soundcore rakenduses.**

LÄHTESTA



Lähtesta, kui kõrvaklappidel on probleeme teineteise või teiste seadmetega sidumisel.


Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumise ajalugu. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse lähtestamisnuppu 10 sekundit all, kuni laadimiskorpuse LED-indikaatorid hakkavad liikuma ja jäävad seejärel 5 sekundiks põlema. Sel ajal on teie kõrvaklapid edukalt lähtestatud.

LED-TULEDE JUHEND

LED-i olek	Akutaseme
LED 1-3 SISSE ○ ○ ○	> 70%
LED 1-2 SISSE ○ ○ ●	30% - 70%
LED 1 SEES ○ ● ●	5% - 30%
LED 1 vilgub ⚡ ● ●	< 5% (vajab laadimist)

LED-i olek	Aku tase laadimise ajal
LED 1 pulseerib -○- ● ●	< 30%
LED 1 sisse lülitatud, LED 2 pulseerib ○-○-○- ●	30% - 70%
LED 1 ja LED 2 põlevad, LED 3 pulseerib ○ ○-○-○-	70% - 95%
LED 1-3 Püsiv valge 10 sekundi jooksul ○ ○ ○ → 10s → ●	100%

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui ühendate kõrvaklapid rakendusega ja tuvastatakse uus püsivaraversioon. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb avatuks, kuni püsivara uuendus on lõpetatud. Uuenduse ajal veenduge, et kõrvaklapid laetakse, ja vältige nende kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V ≈,2A
Väljund	5V ≈ 0,5A (0,25A pordi kohta)
Aku mahtuvus	85mAh × 2 (kõrvaklapid); 750mAh (laadimiskarp)
Laadimisaeg	1 tund (kõrvaklapid); 2 tundi (laadimiskarp)
Draiveriüksus	14 mm dünaamiline draiver
Sageduskarakteristik	20Hz - 20kHz
Takistus	11Ω
Veekindluse tase (kõrvaklapid)	IPX7
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	10 m / 33 ft
Maksimaalne helitugevus	89dB

A3872 SGS sertifitseerimismärgid



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Klienditeenindus



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)

support@anker.com (Jaapan)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Jaapan)

+86 400 0550 036 (Hiina)

+82 02-1661-9246 (Korea)

+971 529750842 (Lähis-Ida ja Aafrika)

+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

+91 18003138831 (India)

