

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte patirti 3D erdvinį garsą, reguliuoti EQ nustatymus, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau.

Jei jūsų ausinukai negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.

APŽVALGA




DĖVĖJIMAS



Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo, tada pasukite ausų kabliukus palei ausies kaušelius, kad tinkamai jas pritvirtintumėte.

ĮKROVIMAS

*** Prieš pirmąjį naudojimą nepamirškite nuimti izoliacinius lipdukus nuo ausinių.**



1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.


- Prieš įkraudami, visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.

Žemos baterijos įspėjimas

Ausinės: Išgirsite balso pranešimą apie senkančią bateriją.


Įkrovimo dėklas: LED 1 indikatorius užsidegs 3 sekundėms ir tada užges.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS



Nuėmus izoliacinius lipdukus nuo ausinių, įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą, tada paspauskite nustatymo mygtuką, kad aktyvuotumėte „Bluetooth“ poravimą. Taip pat galite susieti uždarydami ir vėl atidarydami dėklo dangtelį, kai ausinės yra atgal dėkle. Vėliau ausinės automatiškai įsijungs ir įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą pirmą kartą jungiantis. Pasirinkite „**soundcore AeroFit**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte. Poravimo metu įkrovimo dėklo LED indikatoriai pradės slinkti. Sėkmingai suporavus, įkrovimo dėklo LED indikatoriai užsidegs 2 sekundėms ir tada išsijungs.


Sėkmingai prijungus, jie automatiškai prisijungs prie jūsų įrenginio kiekvieną kartą, kai atidarysite įkrovimo dėklą, jei tik nepašalinote poravimo istorijos iš savo įrenginio.



Jei norite prijungti ausines prie naujo įrenginio vėlesniam naudojimui, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą;
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę atstatymo mygtuką 3 sekundes, kol įkrovimo dėklo LED indikatoriai pradės slinkti.
3. Pasirinkite „**soundcore AeroFit**“ savo naujo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte.


DVIGUBI RYŠIAI



Norėdami prijungti ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, atidarykite „soundcore“ programėlę, eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.


*** Ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta.**

JUTIKLINIAI VALDIKLIAI




		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Palieskite du kartus (R)	Palieskite du kartus
	Ankstesnis takelis	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje
	Kitas takelis	Palieskite du kartus (L)	
	Atsiliepti / Baigti skambutį	Palieskite du kartus (L/R)	Palieskite du kartus (L/R)
	Atmesti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
	Padidinti garsumą	*Įgalinkite „soundcore“ programėlėje	*Įgalinkite „soundcore“ programėlėje
	„Sumažinti garsą“	*Įgalinkite „soundcore“ programėlėje	
	Aktyvuoti balso asistentą	*Įgalinkite „soundcore“ programėlėje	*Įgalinkite „soundcore“ programėlėje

Jutiklinių valdiklių tinkinimas „soundcore“ programėlėje



puslapyje palieskite „**Valdikliai**“ ir galėsite suasmeninti šiuos veiksmus, skirtus jutikliniams valdikliams kairiojoje arba dešiniojoje ausinėje: **padidinti / sumažinti garsumą, perjungti dainas, leisti / pristabdyti muziką, pažadinti balso asistentą ir nieko nedaryti.**


IŠJUNGIMAS



Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.

*** Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei jos nebus prijungtos. Trukmę galima pritaikyti „soundcore“ programėlėje.**

ATSTATYTI




Nustatykite iš naujo, jei ausinės turi problemų susiejant vieną su kita arba su kitais įrenginiais. Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo "Bluetooth" įrenginio. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo atstatymo mygtuką 10 sekundžių, kol įkrovimo dėklo LED indikatoriai pradės slinkti ir tada liks įjungti 5 sekundes. Šiuo metu jūsų ausinės sėkmingai atstatytos.

LED ŠVIESOS VADOVAS

LED būsenos	Baterijos lygis
LED 1-3 ĮJUNGTI ○ ○ ○	> 70%
LED 1-2 ĮJUNGTI ○ ○ ●	30% - 70%
LED 1 ĮJUNGTI ○ ● ●	5% - 30%
LED 1 mirksi ☼ ● ●	< 5% (reikia įkrauti)

LED būsenos	Baterijos lygis įkrovimo metu
LED 1 pulsuoja -○- ● ●	< 30%
LED 1 įjungtas, LED 2 pulsuoja ○-○-●	30% - 70%
LED 1 ir LED 2 įjungti, LED 3 pulsuoja. ○ ○ -○-	70% - 95%
LED 1-3 dega pastoviai balta spalva 10 s ○ ○ ○ → 10s → ●	100%

Programinės įrangos atnaujinimas



Būsime informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad ausinės yra kraunamos, ir venkite jų naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Ivestis	5V =,2A
Išvestis	5V = 0,5A (0,25A vienam prievadui)
Baterijos talpa	85mAh × 2 (ausinės); 750mAh (įkrovimo dėklas)
Įkrovimo laikas	1 valanda (ausinukai); 2 valandos (įkrovimo dėklas)
Tvarkyklės blokas	14 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas	20Hz - 20kHz
Varža	11Ω
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IPX7
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m / 33 ft
Maksimalus garsumas	89dB

A3872 SGS sertifikavimo ženklai



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)

support@anker.com (Japonija)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (JK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japonija)

+86 400 0550 036 (Kinija)

+82 02-1661-9246 (Korėja)

+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)

+971 8000320817 (JAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveitas)

+20 8000000826 (Egiptas)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turkija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

