

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izbaudītu 3D telpisko skaņu, pielāgotu EQ iestatījumus, atjauninātu programmaparatūru un atklātu vairāk.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.

Pārskats




VALKĀŠANA



Izņemiet austiņas no uzlādes kārbīņas, pēc tam pagrieziet austiņu āķus gar auss gliemežnīcām, lai nodrošinātu pareizu novietojumu.

UZLĀDĒŠANA

*** Atcerieties noņemt izolācijas uzlīmes no austiņām pirms pirmās lietošanas.**



1. Ievietojiet austiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.


- Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.

Zema akumulatora indikācija

Austiņas: Jūs dzirdēsiet balss paziņojumu par zemu akumulatora līmeni.


Uzlādes futrālis: LED 1 indikators iedegsies uz 3 sekundēm un pēc tam izslēgsies.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ



Pēc tam, kad no austiņām noņemtas izolācijas uzlīmes, ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un nospiediet atiestatīšanas pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošana pāri. Turklāt, jūs varat veikt savienošana, aizverot un atkārtoti atverot futrāļa vāku, kad austiņas ir ievietotas futrālī. Pēc tam austiņas automātiski ieslēgsies un pirmo reizi savienojot, pāries Bluetooth savienošana režīmā. Izvēlieties "**soundcore AeroFit**" savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu. Savienošana laikā uzlādes futrāļa LED indikatori sāks ritināties. Pēc veiksmīgas savienošana uzlādes futrāļa LED indikatori iedegsies uz 2 sekundēm un pēc tam izslēgsies.


Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tie automātiski atkārtoti savienosies ar jūsu ierīci katru reizi, kad atvērsiet uzlādes futrāli, ja vien neesat izdzēsis savienošana vēsturi no savas ierīces.



Ja vēlaties nākamajā lietošanas reizē pievienot austiņas jaunai ierīcei, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī.
2. Nospiediet atiestatīšanas pogu un turiet to 3 sekundes, līdz uzlādes futrāļa LED indikatori sāk ritināties.
3. Izvēlieties "**soundcore AeroFit**" savas jaunās ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.


DUĀLAS SAVIENOJUMAS



Lai vienlaikus savienotu austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm, atveriet soundcore lietotni, dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dīvkāršie savienojumi > Iespējot dīvkāršos savienojumus > Pievienot jaunu ierīci**.


* Šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta.

Skārienvadība




		TWS režīms	Monorežīms
🎵	Atskaņot / Pauze	Pieskarieties divreiz (R)	Pieskarieties divreiz
	Iepriekšējā dziesma	Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore	Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore
	Nākamā dziesma	Divreiz pieskarieties (L)	
📞	Atbildēt / Beigt zvanu	Divreiz pieskarieties (L/R)	Divreiz pieskarieties (L/R)
	Noraidīt zvanu	Turiet nospiestu 2 sekundes (L/R)	Nospiediet un turiet 2 sekundes
🔊	Skaļuma palielināšana	*Iespējot lietotnē soundcore	*Iespējot lietotnē soundcore
🔊	Samazināt skaļumu	*Iespējot lietotnē soundcore	
🗣️	Aktivizējiet balss asistentu	*Iespējot lietotnē soundcore	*Iespējot lietotnē soundcore

Pielāgojiet skārienvadības ierīces lietotnē soundcore



Sāklumlapā pieskarieties vienumam “**Vadība**”, lai personalizētu šādas darbības skārienvadībai kreisajā vai labajā ausiņā: **palielināt/samazināt skaļumu, pārslēgt dziesmas, atskaņot/pauzēt mūziku, aktivizēt balss palīgu un neko nedarīt.**


IZSLĒGŠANA



Lai izslēgtu, ievietojiet ausiņas uzlādes kārbīnā un aizveriet to.

*** Ausiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas. Ilgumu var pielāgot lietotnē soundcore.**

ATĪESTATI



Ja ausiņām rodas problēmas savstarpēji savienoties vai savienoties ar citām ierīcēm, veiciet atiestatīšanu.


Vispirms izdzēsiet pārišanas vēsturi no savas Bluetooth ierīces. Novietojiet ausiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrālī atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa atiestatīšanas pogu 10 sekundes, līdz uzlādes futrāļa LED indikatori sāk ritināties un pēc tam paliek ieslēgti 5 sekundes. Šobrīd jūsu ausiņas ir veiksmīgi atiestatītas.

LED GAISMAS CEĻVEDIS

LED statuss	Baterijas līmenis
LED 1-3 IESLĒGTI 	> 70%
LED 1-2 IESLĒGTI 	30% - 70%
LED 1 IESLĒGTS 	5% - 30%
LED 1 mirgo 	< 5% (nepieciešama uzlāde)

LED statuss	Akumulatora līmenis uzlādes laikā
LED 1 pulsē 	< 30%
LED 1 ieslēgts, LED 2 pulsē 	30% - 70%
LED 1 un LED 2 ieslēgti, LED 3 pulsē 	70% - 95%
LED 1-3 Nepārtraukti balta gaisma 10 sekundes 	100%

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA



Kad pievienosiet austiņas lietotnei, jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts, līdz programmaparatūras atjauninājums ir pabeigts. Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka austiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V ≈,2A
Izvade	5V ≈ 0,5A (0,25A uz vienu portu)
Akumulatora ietilpība	85mAh × 2 (austiņas); 750mAh (uzlādes futrālis)
Uzlādes laiks	1 stunda (austiņas); 2 stundas (uzlādes futrālis)
Vadītāja ierīce	14 mm dinamiskais draiveris
Frekvences reakcija	20Hz - 20kHz
Pretestība	11Ω
Ūdensnecaurlaidības novērtējums (austiņas)	IPX7
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	10 m / 33 ft
Maksimālais skaļums	89dB

A3872 SGS sertifikācijas marķējumi



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

