

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Преземете ја апликацијата soundcore за да доживеете 3D опкружувачки звук, да ги прилагодите EQ поставките, да го ажурирате фирмверот и да истражите повеќе.

Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.

ПРЕГЛЕД




НОСЕЊЕ



Извадете ги слушалките од куќиштето за полнење, потоа завртете ги ушните куќи долж ушните школки за да постигнете правилно позиционирање.

ПОЛНЕЊЕ

*** Запомнете да ги отстраните изолационите налепници на слушалките пред првата употреба.**



1. Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете ја.


- Целосно исушете ги слушалките и USB-C приклучокот за полнење пред да ги полните.

Индикација за ниско ниво на батерија


Слушалки: Ќе слушнете гласовна порака дека батеријата е при крај.

Кутија за полнење: Индикаторот LED 1 ќе светне за 3 секунди, а потоа ќе се изгаси.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ




Откако ќе ги отстраните изолационите налепници од слушалките, вратете ги слушалките во куќиштето за полнење, потоа притиснете го копчето за ресетирање за да ја активирате Bluetooth поврзувањето. Исто така, можете да ги спарите со затворање и повторно отворање на капакот на кутијата откако слушалките ќе се вратат во кутијата. Потоа, слушалките автоматски ќе се вклучат и ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth при првото поврзување. Изберете „**soundcore AeroFit**“ на Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете. При спарување, LED индикаторите на куќиштето за полнење ќе почнат да се движат. По успешното спарување, LED индикаторите на куќиштето за полнење ќе светнат 2 секунди и потоа ќе се изгаснат. Откако ќе се поврзат успешно, автоматски ќе се поврзат повторно со вашиот уред секој пат кога ќе го отворите куќиштето за полнење, сè додека не ја избришете историјата на спарување од вашиот уред.



Ако сакате да ги поврзете слушалките со нов уред при следната употреба, ве молиме следете ги чекорите подолу:

1. Ставете ги слушалките назад во куќиштето за полнење;
2. Притиснете го копчето за ресетирање и држете го 3 секунди додека LED индикаторите на куќиштето за полнење не почнат да се движат.
3. Изберете „**soundcore AeroFit**“ на Bluetooth листата на вашиот нов уред за да се поврзете.


ДВОЈНИ ПОВРЗУВАЊА



За да ги поврзете слушалките со два Bluetooth уреди истовремено, отворете ја апликацијата soundcore, одете во поставки и изберете **Двојни врски > Овозвозможи двојни врски > Поврзи нов уред**.


*** Оваа функција е исклучена по подразбирање.**

КОНТРОЛИ НА ДОПИР




		TWS режим	Моно режим
	Репродукција / Пауза	Допирнете двапати (R)	Допирнете двапати
	Претходна песна	Прилагодете во апликацијата soundcore	Прилагодете во апликацијата soundcore
	Следна песна	Допирнете двапати (L)	
	Одговори/Заврши повик	Допрете двапати (L/R)	Допрете двапати (L/R)
	Одбијте повик	Допрете и задржете 2 секунди (L/R)	Допрете и задржете 2 секунди
	Зголеми го звукот	*Овозможете во апликацијата soundcore	*Овозможете во апликацијата soundcore
	Намалување на јачината на звукот	*Овозможете во апликацијата soundcore	
	Активирајте гласовен асистент	*Овозможете во апликацијата soundcore	*Овозможете во апликацијата soundcore

Прилагодете ги контролите на допир на апликацијата soundcore



Допрете **Контроли** на почетната страница, ќе можете да ги персонализирате следните дејства за контролите на допир на левата или десната слушалка: **Зголемување/намалување на јачината на звукот, менување песни, пуштање/пауза на музика, будење на гласовниот асистент и ништо друго.**


ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ



За да ги исклучите, вратете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете ја.

*** Слушалките автоматски ќе се исклучат по 30 минути ако не се поврзани. Времетраењето може да се прилагоди во апликацијата soundcore.**

РЕСЕТ




Ресетирајте ако слушалките имаат проблеми со спарување меѓу себе или со други уреди. Избришете ја историјата на спарување од вашиот Bluetooth уред најпрво. Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето за ресетирање на кукиштето за полнење 10 секунди додека LED индикаторите на кукиштето за полнење не почнат да се движат и потоа останат вклучени 5 секунди. Во овој момент, вашите слушалки се успешно ресетираны.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛИНА

Состојба на LED	Ниво на батеријата
LED 1-3 ВКЛУЧЕНИ ○ ○ ○	> 70%
LED 1-2 ВКЛУЧЕНО ○ ○ ●	30% - 70%
LED 1 ВКЛУЧЕНО ○ ● ●	5% - 30%
LED 1 трепка ☀ ● ●	< 5% (потребно е полнење)

Состојба на LED	Ниво на батеријата за време на полнење
LED 1 Пулсира -○- ● ●	< 30%
LED 1 Вклучено, LED 2 Пулсира ○-○-●	30% - 70%
LED 1 и LED 2 вклучени, LED 3 пулсира ○ ○ -○-	70% - 95%
LED 1-3 Постојано бела светлина за 10 секунди ○ ○ ○ → 10s → ●	100%

Ажурирање на фирмверот



Ќе бидете информирани кога ќе се открие нова верзија на фирмверот кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурете слушалките да се поставени во кутијата за полнење и кутијата да остане отворена додека ажурирањето на фирмверот не биде завршено. За време на ажурирањето, осигурете дека слушалките се полнат и избегнувајте нивна употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите може да се променат без претходна најава.

Влез	5V $\approx$ 2A
Излез	5V $\approx$ 0.5A (0.25A по порт)
Капацитет на батеријата	85mAh $\times$ 2 (слушалки); 750mAh (кутија за полнење)
Време на полнење	1 час (слушалки); 2 часа (кутија за полнење)
Возачка единица	14мм динамички драјвер
Фреквентен одзив	20Hz - 20kHz
Импеданса	11 Ω
Отпорност на вода (слушалки)	IPX7
Верзија на Bluetooth	5.3
Опсег на Bluetooth	10м / 33фт
Максимална јачина на звук	89dB

A3872 SGS Сертификациски Ознаки



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Корисничка услуга



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Само за Блискиот Исток и Африка)

support@anker.com (Јапонија)



+1 (800) 988 7973 (САД/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британија)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Јапонија)

+86 400 0550 036 (Кина)

+82 02-1661-9246 (Кореја)

+971 529750842 (Блиски Исток и Африка)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувајт)

+20 8000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралија)

+90 (850) 460 14 14 (Турција)

+8 (800) 511-86-23 (Русија)

+91 18003138831 (Индија)