

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përjetuar zërin rrethues 3D, rregulloni cilësimet EQ, përditësoni firmware-in dhe eksploroni më shumë.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, riinstaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

PËRMBLEDHJE




VESHUR



Nxirni kufjet nga kutia e karikimit, pastaj rrotulloni kllapat e veshëve përgjatë aurikulave të veshit tuaj për të arritur pozicionimin e duhur.

Karikimi

*** Mos harroni të hiqni ngjitëset izoluese nga kufjet para përdorimit të parë.**



1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.


- Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.

Treguesi i Baterisë së Dobët

Kufjet: Do të dëgjoni një njoftim zanor që bateria po mbaron.


Kutia e karikimit: Treguesi LED 1 do të ndriçojë për 3 sekonda dhe më pas do të fiket.

AKTIVIZIMI DHE PËRPAJISJA



Pasi të hiqni ngjitëset izoluese nga kufjet, vendosni kufjet përsëri në kutinë e karikimit dhe shtypni butonin e rivendosjes për të aktivizuar çiftimin me Bluetooth. Gjithashtu, mund t'i çiftëzoni duke mbyllur dhe rihapur kapakun e kutisë pasi kufjet të jenë vendosur përsëri në kuti. Më pas, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth kur lidhen për herë të parë. Zgjidhni "**soundcore AeroFit**" në listën Bluetooth të pajisjes suaj për t'u lidhur. Gjatë çiftimit, treguesit LED në kutinë e karikimit do të fillojnë të lëvizin. Pas përfundimit të suksesshëm të çiftimit, treguesit LED në kutinë e karikimit do të ndizen për 2 sekonda dhe më pas do të fiken.


Pasi të lidhen me sukses, ato do të lidhen automatikisht me pajisjen tuaj sa herë që hapni kutinë e karikimit, për sa kohë që nuk e keni fshirë historikun e çiftimit nga pajisja juaj.



Nëse dëshironi të lidhni kufjet me një pajisje të re në përdorimin e ardhshëm, ju lutemi ndiqni hapat më poshtë:

1. Vendosni kufjet përsëri në kutinë e karikimit;
2. Shtypni butonin e rivendosjes dhe mbajeni për 3 sekonda derisa treguesit LED në kutinë e karikimit të fillojnë të lëvizin.
3. Zgjidhni "**soundcore AeroFit**" në listën Bluetooth të pajisjes suaj të re për t'u lidhur.


LIDHJE TË DYFISHTA



Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, hapni aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re.**


*** Kjo veçori është çaktivizuar si parazgjedhje.**

KONTROLLET ME PREKJE




		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
🎵	Luaj / Ndalo.	Prekni dy herë (R)	Prekni dy herë
	Kënga e mëparshme	Personalizo në aplikacionin soundcore	Personalizo në aplikacionin soundcore
	Kënga tjetër	Prekni dy herë (L)	
📞	Përgjigju / Mbyll një telefonatë	Prekni dy herë (L/R)	Prekni dy herë (L/R)
	Refuzo një telefonatë	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
🔊	Rrit volumin	*Aktivizo në aplikacionin soundcore	*Aktivizo në aplikacionin soundcore
🔊	Uli volumin	*Aktivizo në aplikacionin soundcore	
🗣️	Aktivizo asistentin zanor	*Aktivizo në aplikacionin soundcore	*Aktivizo në aplikacionin soundcore

Personalizoni Kontrollat me Prekje në Aplikacionin soundcore



Trokitni te **Kontrollet** në faqen kryesore, do të jeni në gjendje të personalizoni veprimet e mëposhtme për kontrollet me prekje në kufjen e majtë ose të djathtë: **Ngritja/ulja e volumit, ndërrimi i këngëve, luajtja/pauza e muzikës, zgjimi i Asistentit Zëror dhe asnjë.**


FIKJA



Për t'i fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.

*** Shtojcat do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të personalizohet në aplikacionin soundcore.**

RIVENDOS




Rivendosini nëse kufjet kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera. Fshij historikun e lidhjes nga pajisja juaj Bluetooth fillimisht. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e rivendosjes në kutinë e karikimit për 10 sekonda derisa treguesit LED në kutinë e karikimit të fillojnë të lëvizin dhe pastaj të qëndrojnë të ndezur për 5 sekonda. Në këtë moment, kufjet tuaja janë rivendosur me sukses.

Udhëzuesi për Dritën LED

Statusi LED	Niveli i Baterisë
LED 1-3 NDEZUR ○ ○ ○	> 70%
LED 1-2 AKTIV ○ ○ ●	30% - 70%
LED 1 AKTIV ○ ● ●	5% - 30%
LED 1 Ndriçon ☀ ● ●	< 5% (ka nevojë për karikim)

Statusi LED	Niveli i Baterisë gjatë Karikimit
LED 1 Pulson -○- ● ●	< 30%
LED 1 Ndizur, LED 2 Pulson ○-○-●	30% - 70%
LED 1 & LED 2 Ndizur, LED 3 Pulson ○ ○ -○-	70% - 95%
LED 1-3 Dritë e Bardhë e Qëndrueshme për 10s ○ ○ ○ → 10s	100%

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT



Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V ≈.2A
Dalje	5V ≈ 0.5A (0.25A për port)
Kapaciteti i baterisë	85mAh × 2 (kufje); 750mAh (kutia e karikimit)
Koha e karikimit	1 orë (kufje); 2 orë (kutia e karikimit)
Njësia e drejtuesit	Drejtues dinamik 14 mm
Përgjigjja e frekuencës	20Hz - 20kHz
Impedanca	11Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (dëgjuese)	IPX7
Versioni Bluetooth	5.3
Rreze Bluetooth	10m / 33ft
Vëllimi maksimal	89dB

A3872 Shenjat e Certifikimit SGS



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)

support@anker.com (Japoni)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japoni)

+86 400 0550 036 (Kinë)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusia)

+91 18003138831 (Indi)

