



С един поглед



|   |                         |    |                                |
|---|-------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Бутон за захранване     | 6  | BassUP LED                     |
| 2 | Светодиод за захранване | 7  | Бутон за намаляване на звука   |
| 3 | Бутон за Bluetooth      | 8  | Бутон за възпроизвеждане/пауза |
| 4 | Bluetooth LED           | 9  | Бутон за увеличаване на звука  |
| 5 | Бутон BassUP            | 10 | USB-C порт за зареждане        |


Зареждане на вашия високоговорител

- Използвайте сертифициран USB-C кабел и зарядно устройство, за да предотвратите повреди.



|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
|  | Мигащо червено    | Ниска батерия    |
|  | Постоянно червено | Обвинен          |
|  | Постоянно бяло    | Напълно заредено |

Включване / Изключване



|  |                                               |            |
|--|-----------------------------------------------|------------|
|  | Натиснете или задръжте натиснато за 2 секунди | Включване  |
|  | Постоянно бяло                                |            |
|  | Натиснете и задръжте за 2 секунди             | Изключване |
|  | Изключено осветление                          |            |




Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути, ако няма свързано устройство.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

Натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth, след което изберете „**soundcore Select 2S**“ от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете.



|  |                 |                                                      |
|--|-----------------|------------------------------------------------------|
|  | Преса           | Влизане / Излизане от режим на сдвояване с Bluetooth |
|  | Мигащо синьо    | Сдвояване чрез Bluetooth                             |
|  | Постоянно синьо | Bluetooth свързан                                    |




- За да влезете отново в режим на Bluetooth свързване, натиснете бутона Bluetooth веднъж.
- Този високоговорител може да възпроизвежда музика само от едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което в момента е активно.
- Всеки път, когато включите вашия високоговорител, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е налично в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

### Режим True Wireless Stereo (TWS)

Два еднакви високоговорителя soundcore могат да се сдвоят помежду си за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат един и същ аудио (единият като ляв канал, а другият като десен канал).

С едната тонколона, свързана със смартфон, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 2 секунди на двете тонколони, за да влезете в режим на сдвояване TWS.



|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | Натиснете и задръжте за 2 секунди | Въведете режим на сдвояване TWS |
|  | Мигащо бяло                       | Сдвояване TWS                   |
|  | Постоянно синьо (Говорител 1)     | TWS Свързано                    |
|  | Постоянно бяло (Тонколона 2)      |                                 |

## Контроли на бутоните

|                                                                                   |                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Натиснете или задръжте натиснато за 2 секунди | Включване                                    |
|                                                                                   | Натиснете и задръжте за 2 секунди             | Изключване                                   |
|  | Преса                                         | Пускане / Пауза                              |
|                                                                                   | Натиснете два пъти                            | Следваща песен                               |
|                                                                                   | Натиснете три пъти                            | Предишна песен                               |
|                                                                                   | Преса                                         | Отговор / Край на обаждане                   |
|                                                                                   | Натиснете и задръжте за 2 секунди             | Отхвърляне на обаждане                       |
|  | Преса                                         | Въведете в режим на сдвояване чрез Bluetooth |
|                                                                                   | Натиснете и задръжте за 2 секунди             | Влизане / Излизане от режим на сдвояване TWS |
|  | Преса                                         | Увеличаване / Намалване на звука             |
|  | Преса                                         | Включване/Изключване на BassUP               |

## soundcore приложение

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите своето изживяване.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Информация за продукта:** Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

**Актуализация на фърмуера:** Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете високоговорителя с приложението.

**Състояние на батерията:** Показва оставащото ниво на батерията на вашия високоговорител.

**Управление на звука:** Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

**Настройки на еквайзера:** В приложението има различни предварително зададени настройки на еквайзера, които можете да изберете, за да оптимизирате изживяването си при слушане на различни музикални жанрове.

**Задайте време за автоматично изключване:** Високоговорителят ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

**Подсказка на високоговорителя:** Изключете или възстановете подсказката на високоговорителя при включване/изключване.

## Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за увеличаване на звука за поне 4 секунди, за да нулирате високоговорителя.

## Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Захранващ вход                                                                      | 5V = 2A               |
| Капацитет на батерията                                                              | 2400mAh/7.3V          |
| Аудио изходна мощност                                                               | 20W                   |
| Драйвер на високоговорител.                                                         | 1.5" Пълнообхватен ×2 |
| Време за зареждане                                                                  | < 4 часа              |
| Време за възпроизвеждане (варира според нивото на звука и съдържанието на музиката) | До 16 часа            |
| Ниво на водоустойчивост                                                             | IPX7                  |
| Версия на Bluetooth                                                                 | V5.4                  |
| Обхват на Bluetooth                                                                 | 70 м / 230 фт         |