



## Na prvi pogled



|   |                    |    |                              |
|---|--------------------|----|------------------------------|
| 1 | Dugme za napajanje | 6  | BassUP LED                   |
| 2 | Power LED          | 7  | Dugme za smanjenje glasnoće  |
| 3 | Bluetooth Dugme    | 8  | Dugme za reprodukciju/pauzu  |
| 4 | Bluetooth LED      | 9  | Dugme za povećanje zvuka     |
| 5 | Dugme BassUP       | 10 | USB-C priključak za punjenje |


## Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakvu štetu.



|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | Treperi crveno   | Niska baterija    |
|  | Postojano crveno | Optužnica         |
|  | Stalno Bijelo    | Potpuno napunjeno |

## Uključivanje / Isključivanje



|  |                                            |               |
|--|--------------------------------------------|---------------|
|  | Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde | Uključivanje  |
|  | Stalno Bijelo                              |               |
|  | Pritisnite i držite 2 sekunde              | Isključivanje |
|  | Svjetlo isključeno                         |               |




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

## Korištenje vašeg zvučnika

### Bluetooth način rada

Pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u način uparivanja Bluetooth-a, zatim odaberite **"soundcore Select 2S"** s liste Bluetooth uređaja za povezivanje.



|  |                |                                                |
|--|----------------|------------------------------------------------|
|  | Pritisak       | Uđite / Izadite iz Bluetooth načina uparivanja |
|  | Treperi plavo  | Uparivanje Bluetootha                          |
|  | Stabilno plavo | Bluetooth Povezan                              |




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s vašim posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako nije, pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a.

### True Wireless Stereo (TWS) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth dugme 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.



|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Pritisnite i držite 2 sekunde | Uđite u TWS način povezivanja |
|  | Bijelo trepće                 | Upairivanje TWS-a             |
|  | Postojana plava (Zvučnik 1)   | TWS povezano                  |
|  | Stabilno bijelo (Govornik 2)  |                               |

### Kontrole dugmadi

|  |                                            |                                            |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde | Uključivanje                               |
|  | Pritisnite i držite 2 sekunde              | Isključivanje                              |
|  | Pritisak                                   | Reprodukuj / Pauziraj                      |
|  | Pritisnite dva puta                        | Sljedeća pjesma                            |
|  | Pritisnite tri puta                        | Prethodna pjesma                           |
|  | Pritisak                                   | Odgovori / Završi poziv                    |
|  | Pritisnite i držite 2 sekunde              | Odbij poziv                                |
|  | Pritisak                                   | Uđite u režim uparivanja putem Bluetooth-a |
|  | Pritisnite i držite 2 sekunde              | Uđi/izađi iz TWS režima uparivanja         |
|  | Pritisak                                   | Pojačavanje / Smanjivanje zvuka            |
|  | Pritisak                                   | Uključite/Isključite BassUP                |

## soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Informacije o proizvodu:** Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

**Ažuriranje firmvera:** Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik s aplikacijom.

**Status baterije:** Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

**Kontrola glasnoće:** Podesite nivo glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

**Postavke EQ-a:** U aplikaciji možete birati među raznim unaprijed podešenim postavkama EQ-a kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim žanrovima muzike.

**Postavite vrijeme automatskog isključivanja:** Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

**Govorni signal:** Isključite ili vratite govorni signal prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

## Resetujte

Pritisnite i držite dugme Bluetooth i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

## Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ulazna snaga                                                            | 5V = 2A            |
| Kapacitet baterije                                                      | 2400mAh/7.3V       |
| Snaga audio izlaza                                                      | 20W                |
| Driver zvučnika                                                         | 1.5" Full Range x2 |
| Vrijeme punjenja                                                        | < 4 Sata           |
| Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike) | Do 16 sati         |
| Vodootporni nivo                                                        | IPX7               |
| Bluetooth verzija                                                       | V5.4               |
| Bluetooth domet                                                         | 70 m / 230 ft      |