



Īsumā



1	Barošanas poga	6	BassUP LED
2	Barošanas LED	7	Skaļuma samazināšanas poga
3	Bluetooth poga	8	Atskaņošanas/Pauzes poga
4	Bluetooth LED	9	Skaļuma palielināšanas poga
5	BassUP poga	10	USB-C uzlādes ports


Uzlāde Jūsu skaļrunim

- Izmantojiet sertificētu USB-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādus bojājumus.



	Mirgojošs sarkans	Zema baterija
	Stabils sarkans	Tiek apsūdzēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Ieslēgšana / Izslēgšana



	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgšana
	Vienmērīgi balts	
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Gaisma Izslēgta	




Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm, ja nebūs pievienota neviena ierīce.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, un pēc tam izvēlieties **"soundcore Select 2S"** no Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.



	Preses	Ievadiet / Iziat Bluetooth savienošanas režīmā
	Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots




- Lai atkārtoti aktivizētu Bluetooth pāri savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pieslēgto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.

True Wireless Stereo (TWS) režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abiem skaļruņiem var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Kad viens skaļrunis ir pievienots viedtālrunim, nospiediet un turiet Bluetooth pogu 2 sekundes uz diviem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.



	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet TWS savienošanas režīmu
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Stabila zila (Skaļrunis 1)	TWS Savienots
	Vienmērīgi balts (Skaļrunis 2)	

Pogas vadība

	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Preses	Atskaņot / Pauze
	Nospiediet divreiz	Nākamais skaņdarbs
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējais celiņš
	Preses	Atbildēt / Beigt zvanu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Noraidīt zvanu
	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet / Iziet TWS pāri savienošanas režīmu
	Preses	Skaļuma palielināšana / samazināšana
	Preses	Ieslēgt/Izslēgt BassUP

soundcore lietotne

Lejupielādējiet lietotni soundcore, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jaunā programmatūras versija, kad savienosiet skaļruni ar lietotni.

Akumulatora status: Norāda atlikušo akumulatora līmeni jūsu skaļrunī.

Skaļuma regulēšana: Regulējiet skaļuma līmeni lietotnē, nepiespiežot skaļruņa pogas.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš uzstādīti EQ iestatījumi, ko varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanus.

Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku: Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Skaļruņa paziņojums: Izslēdziet vai atjaunojiet skaļruņa paziņojumu, ieslēdzot vai izslēdzot.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 4 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Barošanas ievade	5V = 2A
Akumulatora ietilpība	2400mAh/7.3V
Audio izejas jauda	20W
Skaļruņu draiveris	1.5" pilna diapazona x2
Uzlādes laiks	< 4 Stundas
Atskaņošanas laiks (atkarīgs no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	Līdz 16 stundām
Ūdensizturības līmenis	IPX7
Bluetooth versija	V5.4
Bluetooth darbības diapazons	70 m / 230 pēdas