



Короткий огляд



1	Кнопка живлення	6	СВІТЛОДІОД BassUP
2	Індикатор живлення	7	Кнопка зменшення гучності
3	Кнопка Bluetooth	8	Кнопка відтворення/паузи
4	Світлодіод Bluetooth	9	Кнопка збільшення гучності
5	Кнопка BassUp	10	Порт зарядки USB-C


Заряджання вашої колонки

- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований кабель USB-C та зарядний пристрій.



	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Постійно світить червоним кольором	Заряджується
	Постійно світить білим кольором	Повністю заряджена

Увімкнення/вимкнення



	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Постійно світить білим кольором	
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Вимкнути світло	




Ця колонка автоматично вимкнеться через 20 хвилин, якщо не буде підключено жодного пристрою.

Використання вашої колонки

Режим Bluetooth

Щоб підключити, натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth, а потім оберіть **«soundcore Select 2S»** зі списку Bluetooth.



	Натисніть	Увійти / Вийти з режиму сполучення Bluetooth
	Мигає синім кольором	Сполучення Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено




- Щоб знову увійти в режим сполучення Bluetooth, натисніть кнопку Bluetooth один раз.
- Ця колонка може одночасно відтворювати музику лише з одного мобільного пристрою. Щоб відтворювати з іншого підключеного пристрою, спочатку призупиніть програвання з пристрою, яке активне в даний момент.

- При кожному увімкненні колонка автоматично підключатиметься до останнього підключеного пристрою у радіусі дії Bluetooth. Якщо з'єднання не буде здійснено, то натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Режим True Wireless Stereo (TWS)

Дві ідентичні колонки soundcore можуть з'єднуватися одна з однією для створення стереозвуку. Обидві колонки можуть відтворювати однаковий звук (одна – як канал зліва, а інша – як канал справа).

Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на двох колонках протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення TWS.



	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійдіть у режим сполучення TWS
	Мигає білим кольором	Сполучення TWS
	Постійно світить синім кольором (колонка 1)	TWS підключено
	Постійно світить білим кольором (колонка 2)	

Кнопки управління

	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Натисніть	Відтворення / пауза
	Натисніть двічі	Наступний трек
	Натисніть тричі	Попередній трек
	Натисніть	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Відхилити дзвінок
	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Натисніть	Збільшення / зменшення гучності
	Натисніть	Увімкнути / вимкнути підсилювач басів

Застосунок soundcore

Завантажте застосунок soundcore, щоб розширити можливості колонок.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Інформація про пристрій: див. назву пристрою та версію програмного забезпечення або посібник користувача.

Оновлення прошивки: ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні колонки до застосунку.

Стан акумулятора: відображає рівень заряду акумулятора вашої колонки.

Регулювання гучності: налаштовуйте рівень гучності через застосунок без натискання кнопок на колонці.

Налаштування еквайзера: у застосунку доступні різні попередньо встановлені налаштування еквайзера, які ви можете обрати для оптимізації вашого досвіду прослуховування різних музикальних жанрів.

Встановіть час автоматичного вимкнення: колонка автоматично вимкнеться у заданий час.

Голосове повідомлення колонки: приглушити або відновити голосове повідомлення колонки під час увімкнення/вимкнення живлення.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування колонки, одночасно натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth і кнопку збільшення гучності щонайменше 4 секунд.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В = 2 А
Ємність акумулятора	2400 мАгод/7,3 В
Потужність аудіовиходу	20 Вт
Динамік колонки	1,5 дюйми, повнодіапазонний ×2
Час заряджання	< 4 години
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваної музики)	До 16 годин
Рейтинг захисту від води	IPX7
Версія Bluetooth	V5.4
Радіус дії Bluetooth	70 м / 230 фути