


С един поглед




1. Мощност
2. Bluetooth
3. Пространствен звук
4. BassUp
5. Намаляване на звука
6. Пускане / Пауза
7. Увеличаване на звука
8. Вход за зареждане USB-C
9. AUX IN

Зареждане



Използвайте сертифициран USB-C кабел и зарядно устройство, за да предотвратите повреди.

Заредете напълно този високоговорител преди първата употреба, за да удължите живота на вградената батерия.



	Мигаща червена	Ниско ниво на батерията
	Свети постоянно в червено	Зареждане
	Стабилна бяла	Напълно заредена

Включване / Изключване



	Натиснете веднъж	Включване
	Стабилна бяла	
	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Изключване
	Изключено осветление	




Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути, ако няма свързано устройство.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

С този високоговорител можете да се наслаждавате на музика чрез вашите устройства с Bluetooth.



	Натиснете веднъж	Въведете режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Премигва синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
	Стабилно синьо	Bluetooth свързан




- За да влезете отново в режим на Bluetooth свързване, натиснете бутона Bluetooth веднъж.
- Този високоговорител може да възпроизвежда музика само от едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което в момента е активно.
- Всеки път, когато включите вашия високоговорител, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е налично в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два еднакви високоговорителя Motion X600 могат да се свържат един с друг за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат един и същ аудио (единият като ляв канал, а другият като десен канал).

1. Свържете който и да е от високоговорителите с вашето Bluetooth устройство.
2. На двата високоговорителя натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за поне 2 секунди, за да влезете в режим на TWS сдвояване.




	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Въведете режим на сдвояване TWS
	Мигащо бяло	Сдвояване на TWS
	Постоянно синьо (Говорител 1)	TWS свързано
	Постоянно бяло (Говорител 2)	



За да излезете от режим TWS, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth поне 2 секунди.

Пространствен звук

Пространственият звук разполага звука около вас, за да създаде завладяващо изживяване при слушане.




	Натиснете веднъж	Включване / изключване на пространствен звук
	Стабилна бяла	Пространствен звук включен
	Изключено осветление	Пространствен звук изключен

LDAC

Използвайте устройства с Android 8.0 или по-нова версия, за да се насладите на звук с качество LDAC.


1. Отворете приложението soundcore.
2. Отидете на иконата „Настройки“ на началната страница.
3. Click on "Sound Mode."
4. Изберете „Предпочитано качество на звука“, за да превключите към кодека LDAC.



- Отнема около 10 секунди за превключване на аудио кодеци. Може да бъдете помолени да актуализирате фърмуера на високоговорителя, ако е наличен.
- LDAC предоставя по-високо качество на звука, увеличава консумацията на енергия и намалява времето за възпроизвеждане.
- Активирайте LDAC в среда с ниски смущения, за да осигурите стабилна Bluetooth връзка.

Режим AUX

Поставете 3.5 мм AUX кабел (не е включен), за да възпроизвеждате аудио на външно устройство.






Когато използвате режим AUX, управлявайте възпроизвеждането на аудио чрез свързаното устройство.

Контроли на бутоните

	Натиснете веднъж	Включване
	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Изключване
	Натиснете веднъж	Въведете режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Въведете / излезте от режим на сдвояване TWS
	Натиснете веднъж	Включване / изключване на пространствен звук
	Натиснете веднъж	Включване / изключване на BassUp
	Преса	Увеличаване / намаляване на звука
	Натиснете веднъж	Възпроизвеждане / пауза
	Натиснете два пъти	Следваща песен
	Натиснете три пъти	Предишна песен
	Натиснете веднъж	Отговор / край на обаждане
	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Отхвърляне на обаждане
	Натиснете и задръжте за поне 2 секунди.	Активирайте софтуера за гласов асистент.

Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за увеличаване на звука за поне 4 секунди, за да нулирате високоговорителя.



Приложение

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите своето изживяване.

Информация за продукта: Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

Актуализация на фърмуера: Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете високоговорителя с приложението.

Състояние на батерията: Показва оставащото ниво на батерията на вашия високоговорител.

Управление на звука: Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

Настройки на еквалайзера: В приложението можете да избирате между 6 настройки на еквалайзера, за да оптимизирате изживяването си при слушане на различни музикални жанрове.

- **soundcore Signature:** Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.
 - **Глас:** Гласовете се открояват по-ясно от другите околни звуци.
- Усилване на високи честоти:** Подобрени са високите честоти.
- **Баланс:** Без подобрения на високочестотни и нискочестотни звуци.
 - **Персонализирано:** Персонализирайте настройката на еквалайзера според вашите предпочитания в приложението.
 - **BassUp:** Включете BassUp, за да подобрите нискочестотния звук.

Задаване на време за автоматично изключване: Задайте време за автоматично изключване (5 / 10 / 20 / 60 минути, по подразбиране 20 минути). Тонколоната ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

Гласова подкана: Изключете или възстановете гласовата подкана при включване/изключване.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход за постояннотоково захранване	5V --- 3A
Капацитет на батерията	6400mAh / 7.2V
Аудио изходна мощност	50W
Време за зареждане	6 часа
Време за възпроизвеждане (варира според нивото на звука и съдържанието на музиката)	12 часа
Водоустойчиво ниво	IPX7
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	100 м / 328 фт