


Na prvi pogled




1. Snaga
2. Bluetooth
3. Prostorni zvuk
4. BassUp
5. Smanji glasnoću
6. Reprodukuj / Pauziraj
7. Pojačaj zvuk
8. USB-C ulaz za punjenje
9. AUX IN

Punjenje



Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakvu štetu.

Potpuno napunite ovaj zvučnik prije prve upotrebe kako biste produžili vijek trajanja ugrađene baterije.



	Treperi crveno	Slaba baterija
	Postojano crveno	Punjenje
	Stabilno bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Stabilno bijelo	
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo ugašeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

S ovim zvučnikom možete uživati u muzici putem svojih uređaja s omogućenim Bluetoothom.



	Pritisnite jednom	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
	Stalno plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s vašim posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako nije, pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična Motion X600 zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

1. Povežite bilo koji zvučnik sa svojim Bluetooth uređajem.
2. Na oba zvučnika pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde da biste ušli u TWS način uparivanja.




	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite u TWS način uparivanja
	Treptanje bijele	TWS uparivanje
	Stalno plavo (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stalno bijelo (Zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS režima, pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde.

Prostorni zvuk

Prostorni zvuk postavlja zvuk svuda oko vas kako bi stvorio impresivno iskustvo slušanja.




	Pritisnite jednom	Uključite / isključite prostorni zvuk
	Stabilno bijelo	Prostorni zvuk uključen
	Svjetlo ugašeno	Prostorni zvuk isključen

LDAC

Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim kako biste uživali u zvuku LDAC kvaliteta.


1. Otvorite aplikaciju soundcore.
2. Idite na ikonu Postavke na početnoj stranici.
3. Click on "Sound Mode."
4. Odaberite "Preferirani kvalitet zvuka" da biste prešli na LDAC kodek.



- Potrebno je oko 10 sekundi za promjenu audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmware zvučnika ako je dostupan.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

AUX način

Umetnite 3,5 mm AUX kabl (nije uključen) za reprodukciju zvuka na vanjskom uređaju.






Kada koristite AUX način, upravljajte reprodukcijom zvuka putem povezanog uređaja.

Kontrole dugmadi

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite jednom	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite / izađite iz TWS režima uparivanja
	Pritisnite jednom	Uključite / isključite prostorni zvuk
	Pritisnite jednom	Uključite ili isključite BassUp
	Pritisak	Pojačavanje / smanjivanje jačine zvuka
	Pritisnite jednom	Reprodukuj / pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite jednom	Odgovori / prekini poziv
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Odbijanje poziva
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta

Resetujte

Pritisnite i držite dugme Bluetooth i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.



Aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.

Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite nivo glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke ekvilajzera: U aplikaciji možete birati između 6 postavki ekvilajzera kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim muzičkim žanrovima.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ mod optimizovan za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije izdvajaju od drugih ambijentalnih zvukova.
- **Pojačanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su poboljšane.
- **Balans:** Nema poboljšanja za visokofrekventne i niskofrekventne zvukove.
- **Prilagođeno:** Prilagodite EQ postavke kako bi odgovarale vašim potrebama u aplikaciji.
- **BassUp:** Uključite BassUp kako biste poboljšali zvuk niskih frekvencija.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja (5 / 10 / 20 / 60 minuta, 20 minuta prema zadanim postavkama). Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna poruka: Isključite ili vratite glasovnu poruku prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz za DC napajanje	5V --- 3A
Kapacitet baterije	6400mAh / 7.2V
Snaga audio izlaza	50W
Vrijeme punjenja	6 sati
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	12 sati
Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100m / 328ft