


Kratki pregled




1. Snaga
2. Bluetooth
3. Prostorni zvuk
4. BassUp
5. Smanji glasnoću
6. Reproduciraj / Pauziraj
7. Pojačaj glasnoću
8. USB-C ulaz za punjenje
9. AUX IN

Punjenje



Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

Potpuno napunite ovaj zvučnik prije prve upotrebe kako biste produžili vijek trajanja ugrađene baterije.



	Treperi crveno	Niska razina baterije
	Crveno svjetlo	Punjenje
	Bijelo svjetlo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Bijelo svjetlo	
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

S ovim zvučnikom možete uživati u glazbi putem svojih uređaja s omogućenim Bluetoothom.



	Pritisnite jednom	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
	Plavo svijetlo	Bluetooth povezivanje




- Za ponovni ulazak u način rada za uparivanje putem Bluetootha, pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar dometa Bluetootha. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična zvučnika Motion X600 mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

1. Povežite bilo koji zvučnik s vašim Bluetooth uređajem.
2. Na oba zvučnika pritisnite i držite tipku Bluetooth najmanje 2 sekunde kako biste ušli u TWS način uparivanja.




	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite u TWS način povezivanja
	Treperi bijelo	TWS uparivanje
	Stalno plavo (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stalno bijelo (Zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS načina, pritisnite i držite Bluetooth tipku najmanje 2 sekunde.

Prostorni zvuk

Prostorni zvuk postavlja zvuk svuda oko vas kako bi stvorio impresivno iskustvo slušanja.




	Pritisnite jednom	Uključite / isključite prostorni zvuk
	Bijelo svjetlo	Prostorni zvuk uključen
	Svjetlo isključeno	Prostorni zvuk isključen

LDAC

Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka u LDAC kvaliteti.


1. Otvorite aplikaciju soundcore.
2. Idite na ikonu Postavke na početnoj stranici.
3. Click on "Sound Mode."
4. Odaberite "Preferiranu kvalitetu zvuka" za prebacivanje na LDAC kodek.



- Potrebno je oko 10 sekundi za prebacivanje audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmver zvučnika ako je dostupan.
- LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

AUX način

Umetnite 3,5 mm AUX kabel (nije uključen) za reprodukciju zvuka na vanjskom uređaju.






Kada koristite AUX način rada, upravljajte reprodukcijom zvuka putem povezanog uređaja.

Kontrole tipki

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite jednom	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite / izađite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite jednom	Uključite / isključite prostorni zvuk
	Pritisnite jednom	Uključite / isključite BassUp
	Pritisnite	Pojačavanje / smanjivanje glasnoće
	Pritisnite jednom	Reproduciraj / pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite jednom	Odgovori / prekini poziv
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Aktivirajte softver glasovnog asistenta

Resetiraj

Pritisnite i držite Bluetooth tipku i tipku za povećanje glasnoće istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetirali zvučnik.



Aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.

Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera, nakon što povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja gumba na zvučniku.

Postavke ekvilizatora: U aplikaciji možete birati između 6 postavki ekvilizatora kako biste optimizirali svoje iskustvo užitivanja u različitim glazbenim žanrovima.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način rada optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu od drugih okolnih zvukova.
- **Pojačavanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Ravnoteža:** Nema pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.
- **Prilagođeno:** Prilagodite EQ postavke prema svojim željama u aplikaciji.
- **BassUp:** Uključite BassUp za pojačanje niskofrekventnog zvuka.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja (5 / 10 / 20 / 60 minuta, zadano 20 minuta). Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili vratite glasovnu obavijest prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave

Ulaz za istosmjernu struju	5V $\pm$ 3A
Kapacitet baterije	6400mAh / 7,2V
Izlazna snaga zvuka	50W
Vrijeme punjenja	6 sati
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o razini glasnoće i sadržaju glazbe)	12 sati
Razina vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth doomet	100 m / 328 ft