


Bir Qarashda




1. Quvvat
2. Bluetooth
3. Fazoviy ovoz
4. BassUp
5. Ovoz pasaytirish
6. Oynatish / Tanaffus
7. Ovozni oshirish
8. USB-C Quvvatlash Kirishi
9. AUX IN

Quvvatlash



Sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlagichdan foydalaning, shikastlanishlarning oldini olish uchun.

Birinchi marta foydalanishdan oldin ushbu karnayni to'liq quvvatlang, bu ichki batareyaning xizmat muddatini uzaytiradi.



	Qizil miltillash	Batareya zaif.
	Barqaror qizil	Quvvatlash
	Barqaror oq	To'liq quvvatlangan

Yoqish / O‘chirish



	Bir marta bosing	Quvvatni yoqing
	Barqaror oq	
	Kamida 2 soniya bosib turing	O‘chirish
	Chiroq o‘chirilgan	




Agar hech qanday qurilma ulanmagan bo'lsa, ushbu karnay 20 daqiqadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

Dinamikdan foydalanish

Bluetooth rejimi

Ushbu karnay yordamida siz Bluetooth qurilmalaringiz orqali musiqa tinglashingiz mumkin.



	Bir marta bosing	Bluetooth ulanish rejimiga o'ting
	Yonib turgan ko'k.	Bluetooth ulanishi
	Barqaror ko'k	Bluetooth ulandi




- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosing.
- Ushbu karnay faqat bitta mobil qurilmada bir vaqtning o'zida musiqa chalishi mumkin. Boshqa ulangan qurilmadan o'ynash uchun, avval hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Dinamikani har safar yoqqaningizda, u Bluetooth masofasida bo'lgan oxirgi ulangan qurilmaga avtomatik tarzda ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth qurilmalarini ulash rejimiga o'ting.

TWS (True Wireless Stereo) Rejim

Ikki bir xil Motion X600 karnaylari stereo ovoz uchun bir-biri bilan ulanishi mumkin. Ikkala karnay bir xil audioni ijro etishi mumkin (biri chap kanal, ikkinchisi esa o'ng kanal sifatida).

1. Bluetooth qurilmangizni istalgan karnayga ulang.
2. Ikkala karnayda ham Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib turing va TWS ulanish rejimiga o'ting.




	Kamida 2 soniya bosib turing	TWS ulanish rejimiga kiring
	Oq tusi miltillamoqda	TWS ulanishi
	Barqaror ko'k (Dinamik 1)	TWS ulandi
	Barqaror oq (Dinamik 2)	



TWS rejimini tark etish uchun, Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib ushlab turing.

Fazoviy ovoz

Fazoviy ovoz atrofingizdagi ovozlarni joylashtirib, sizga chuqur tinglash tajribasini taqdim etadi.




	Bir marta bosing	Fazoviy ovozni yoqish / o'chirish
	Barqaror oq	Fazoviy ovoz yoqilgan
	Chiroq o'chirilgan	Fazoviy ovoz o'chirilgan

LDAC

Android 8.0 yoki undan keyingi versiyadagi qurilmalardan foydalanib, LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'ling.


1. soundcore ilovasini oching.
2. Bosh sahifadagi Sozlamalar belgisiga o'ting.
3. Click on "Sound Mode."
4. "Afzal ko'rilgan audio sifatini" tanlang va LDAC kodekiga o'ting.



- Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Sizdan karnayning dasturiy ta'minotini yangilashingiz so'ralishi mumkin, agar mavjud bo'lsa.
- LDAC yuqori sifatli ovoz taqdim etadi, quvvat sarfini oshiradi va o'ynash vaqtini qisqartiradi.
- LDAC funksiyasini past shovqinli muhitda yoqing, Bluetooth ulanishining barqarorligini ta'minlash uchun.

AUX rejimi

3.5mm AUX kabelini (tarkibga kirmaydi) tashqi qurilmada audio ijro etish uchun ulang.






AUX rejimidan foydalanganda, audio ijrosini ulangan qurilma orqali boshqaring.

Tugmalar boshqaruvi

	Bir marta bosing	Quvvatni yoqing
	Kamida 2 soniya bosib turing	O'chirish
	Bir marta bosing	Bluetooth ulanish rejimiga o'ting
	Kamida 2 soniya bosib turing	TWS juftlash rejimiga kirish/ chiqish
	Bir marta bosing	Fazoviy ovozni yoqish / o'chirish
	Bir marta bosing	BassUp funksiyasini yoqish / o'chirish
	Matbuot	Ovozni oshirish / pasaytirish
	Bir marta bosing	Oynatish / to'xtatish
	Ikki marta bosing	Keyingi trek
	Uch marta bosing	Oldingi trek
	Bir marta bosing	Javob berish / qo'ng'iroqni tugatish
	Kamida 2 soniya bosib turing	Qo'ng'iroqni rad etish
	Kamida 2 soniya bosib turing	Ovozli yordamchi dasturini faollashtiring

Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasini va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtning o'zida kamida 4 soniya bosib turing, karnayni qayta o'rnatish uchun.



Ilova

Tajribaingizni yaxshilash uchun soundcore ilovasini yuklab oling.

Mahsulot ma'lumotlari: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Proshivka yangilanishi: Karnayni ilovaga ulaganda, yangi proshivka versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Batareya holati: Spikeringizning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balandligini boshqarish: Karnaydagi tugmalarni bosmasdan ilova orqali ovoz darajasini sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqa janrlaridan zavqlanishingiz uchun tajribaingizni optimallashtirish uchun tanlashingiz mumkin bo'lgan 6 ta EQ sozlamasi mavjud.

- **soundcore Imzo:** Yaxshi muvozanatlangan ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Tovushlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Treble Boost:** Yuqori chastotalar kuchaytiriladi.
- **Tenglik:** Yuqori va past chastota tovushlariga qo'shimcha yaxshilanishlar yo'q.
- **Maxsus:** Ilovada EQ sozlamasini o'zingizga moslashtirish uchun sozlang.
- **BassUp:** Pastki chastota tovushlarini kuchaytirish uchun BassUp funksiyasini yoqing.

Avtomatik o'chirish vaqtini sozlash: Avtomatik o'chirish vaqtini sozlang (5 / 10 / 20 / 60 daqiqa, odatiy bo'yicha 20 daqiqa). Dinamik vaqt tugagach avtomatik ravishda o'chadi.

Ovozli xabar: Qurilmani yoqish/o'chirish paytida ovozli xabarni o'chirish yoki tiklash.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

DC quvvat kiritish	5V --- 3A
Batareya sig'imi	6400mAh / 7.2V
Audio chiqish quvvati	50W
Quvvat olish vaqti	6 soat
O'ynash vaqti (ovoz darajasi va musiqa tarkibiga qarab o'zgaradi)	12 soat
Suvga chidamlilik darajasi	IPX7
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	100m / 328ft