



С един поглед



1	Подвижна каишка	5	Бутон за намаляване на звука
2	Бутон за захранване	6	Многофункционален бутон
3	Бутон за Bluetooth	7	Бутон за увеличаване на звука
4	Бутон BassUp	8	USB-C порт за зареждане


Зареждане на вашия високоговорител

- Използвайте сертифициран USB-C кабел и зарядно устройство, за да предотвратите повреди.



	Мигащо червено	Ниска батерия
	Постоянно червено	Обвинен
	Постоянно бяло	Напълно заредено

Включване / Изключване



	Преса	Включване
	Постоянно бяло	
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Изключено осветление	



Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути, ако няма свързано устройство.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

Натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth, след което изберете „**soundcore Motion 300**“ от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете.



	Преса	Въведете в режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
	Постоянно синьо	Bluetooth свързан




- За да влезете отново в режим на Bluetooth свързване, натиснете бутона Bluetooth веднъж.
- Този високоговорител може да възпроизвежда музика само от едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което в момента е активно.
- Всеки път, когато включите вашия високоговорител, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е налично в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два еднакви високоговорителя soundcore могат да се сдвоят помежду си за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат един и същ аудио (единият като ляв канал, а другият като десен канал).

С едната тонколоне, свързана със смартфон, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 2 секунди на двете тонколони, за да влезете в режим на сдвояване TWS.




	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Влизане / Излизане от TWS режим
	Мигащо бяло	Сдвояване TWS
	Постоянно синьо (Говорител 1)	TWS Свързано
	Постоянно бяло (Тонколоне 2)	

LDAC

Използвайте устройства с Android 8.0 или по-нова версия, за да се насладите на звук с качество LDAC.

В приложението **soundcore** докоснете иконата **Настройки** > „**Режим на звука**“ > „**Предпочитано качество на звука**“.



- Отнема около 10 секунди за превключване на аудио кодеци. Може да бъдете помолени да актуализирате фърмуера на високоговорителя, ако е наличен.
- LDAC предоставя по-високо качество на звука, увеличава консумацията на енергия и намалява времето за възпроизвеждане.
- Активирайте LDAC в среда с ниски смущения, за да осигурите стабилна Bluetooth връзка.

Контроли на бутоните

	Преса	Включване
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Преса	Въведете в режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Влизане / Излизане от режим на сдвояване TWS
	Преса	Включване / Изключване на BassUp
	Преса	Увеличаване / Намаляване на звука
	Преса	Пускане / Пауза
	Натиснете два пъти	Следваща песен
	Натиснете три пъти	Предишна песен
	Преса	Отговор / Край на обаждане
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Отхвърляне на обаждане
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Активирайте софтуера за гласов асистент.

Автоматичен адаптивен еквалайзер

Този високоговорител може автоматично да настройва еквалайзера в отговор на различни разположения.

- Вертикално: Потапящ режим
- Хоризонтално: 360° Режим
- Ръчен вертикален: Динамичен режим



soundcore приложение

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите своето изживяване.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация за продукта: Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

Актуализация на фърмуера: Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете високоговорителя с приложението.

Състояние на батерията: Показва оставащото ниво на батерията на вашия високоговорител.

Управление на звука: Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

Настройки на еквалайзера: В приложението има различни предварително зададени настройки на еквалайзера, които можете да изберете, за да оптимизирате изживяването си при слушане на различни музикални жанрове.

- **soundcore Signature:** Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.
- **Глас:** Гласовете се открояват по-ясно от другите околни звуци.
- **Усилване на високи честоти:** Подобрени са високите честоти.
- **Баланс:** Без подобрения на високочестотни и нискочестотни звуци.
- **Персонализирано:** Персонализирайте настройката на еквалайзера според вашите предпочитания в приложението.
- **BassUp:** Включете BassUp, за да подобрите нискочестотния звук.

Задайте време за автоматично изключване: Настройте време за автоматично изключване.

Тонколоната ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

Гласови указания: Изключете или възстановете гласовите указания при включване/изключване.

Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за увеличаване на звука за поне 4 секунди, за да нулирате високоговорителя.

Спецификации

Вход за постояннотоково захранване	5V --- 3A
Капацитет на батерията	3100mAh/7.2V
Аудио изходна мощност	30W
Драйвер на високоговорител.	48 мм x2
Време за зареждане	< 4 часа
Време за възпроизвеждане (варира в зависимост от нивото на звука и съдържанието на музиката)	До 13 часа
Ниво на водоустойчивост	IPX7
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	100 м / 328 фт