



Na prvi pogled



1	Odvojiva traka	5	Dugme za smanjenje glasnoće
2	Dugme za napajanje	6	Višenamjensko dugme
3	Bluetooth Dugme	7	Dugme za povećanje zvuka
4	BassUp dugme	8	USB-C priključak za punjenje


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakvu štetu.



	Treperi crveno	Niska baterija
	Postojano crveno	Optužnica
	Stalno Bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisak	Uključivanje
	Stalno Bijelo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha, a zatim odaberite **"soundcore Motion 300"** s liste Bluetooth uređaja za povezivanje.



	Pritisak	Uđite u režim uparivanja putem Bluetooth-a
	Treperi plavo	Upairivanje Bluetootha
	Stabilno plavo	Bluetooth Povezan




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s vašim posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako nije, pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth dugme 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.




	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđi / Izadi iz TWS načina
	Bijelo trepće	Uparivanje TWS-a
	Postojana plava (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stabilno bijelo (Govornik 2)	

LDAC

Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim kako biste uživali u zvuku LDAC kvaliteta.

U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu Postavke > "Način zvuka" > "Preferirani kvalitet zvuka".





- Potrebno je oko 10 sekundi za promjenu audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmware zvučnika ako je dostupan.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

Kontrole dugmadi

	Pritisak	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisak	Uđite u režim uparivanja putem Bluetooth-a
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđi/izađi iz TWS režima uparivanja
	Pritisak	Uključite / Isključite BassUp
	Pritisak	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	Pritisak	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisak	Odgovori / Završi poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta

Auto Adaptive EQ

Ovaj zvučnik može automatski prilagoditi EQ u skladu s različitim položajima.


- Vertikalno: Uronjivi način
- Horizontalno: 360° Mod
- Ručni vertikalni: Dinamički način



иммерсивті режим



360° режимі



динамикалық режим

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite nivo glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete birati među raznim unaprijed podešenim postavkama EQ-a kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim žanrovima muzike.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ mod optimizovan za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije izdvajaju od drugih ambijentalnih zvukova.
- **Pojačanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su poboljšane.
- **Balans:** Nema poboljšanja za visokofrekventne i niskofrekventne zvukove.
- **Prilagođeno:** Prilagodite EQ postavke kako bi odgovarale vašim potrebama u aplikaciji.
- **BassUp:** Uključite BassUp kako biste poboljšali zvuk niskih frekvencija.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili vratite glasovnu obavijest prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetujte

Pritisnite i držite dugme Bluetooth i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za DC napajanje	5V $\pm$ 3A
Kapacitet baterije	3100mAh/7.2V
Snaga audio izlaza	30W
Driver zvučnika	48mm x2
Vrijeme punjenja	< 4 Sata
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	Do 13 sati
Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100m / 328ft