



Kratki pregled



1	Odvojivi remen	5	Gumb za smanjenje glasnoće
2	Gumb za Uključivanje	6	Višenamjenska tipka
3	Bluetooth tipka	7	Tipka za pojačavanje glasnoće
4	Gumb za pojačanje basa (BassUp)	8	USB-C priključak za punjenje


Punjenje zvučnika

- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.



	Treperi crveno	Slaba baterija
	Crvena boja	Puni se
	Bijela boja	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite	Uključivanje
	Bijela boja	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno
	Svjetlo ugašeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha, a zatim odaberite **"soundcore Motion 300"** s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.



	Pritisnite	Ulazak u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Upairivanje putem Bluetootha
	Plava boja	Bluetooth povezan




- Za ponovni ulazak u način rada za uparivanje putem Bluetootha, pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar dometa Bluetootha. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dvije identične soundcore zvučnike mogu se upariti jedna s drugom za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

S jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth tipku 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.




	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđi / Izadi iz TWS načina
	Treperi bijelo	Uparivanje TWS-a
	Plava boja (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Bijela boja (Zvučnik 2)	

LDAC

Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka u LDAC kvaliteti.

U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu Postavke > "Način zvuka" > "Preferirana kvaliteta zvuka".





- Potrebno je oko 10 sekundi za prebacivanje audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmver zvučnika ako je dostupan.
- LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

Kontrole tipki

	Pritisnite	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno
	Pritisnite	Ulazak u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Uključivanje/isključivanje BassUpa
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje glasnoće
	Pritisnite	Reproduciraj / Pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Odgovori / Završite poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver glasovnog asistenta

Auto Adaptive EQ

Ovaj zvučnik može automatski prilagoditi EQ u skladu s različitim položajima.


- Vertikalno: Uronjivi način
- Horizontalno: 360° način
- Ručni vertikalni: Dinamički način



иммерсивті режим



360° режимі



динамичалық режим

Aplikacija soundcore

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera, nakon što povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja gumba na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete odabrati različite unaprijed postavljene postavke EQ-a kako biste optimizirali doživljaj slušanja različitih glazbenih žanrova.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način rada optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu od drugih okolnih zvukova.
- **Pojačavanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Ravnoteža:** Nema pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.
- **Prilagođeno:** Prilagodite EQ postavke kako bi odgovarale vašim željama u aplikaciji.
- **BassUp:** Uključite BassUp za pojačanje niskofrekventnog zvuka.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovni upit: Isključite ili vratite glasovni upit prilikom uključivanja/isključivanja.

Resetiraj

Pritisnite i držite Bluetooth tipku i tipku za povećanje glasnoće istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetirali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za istosmjernu struju	5V $\pm$ 3A
Kapacitet baterije	3100mAh/7.2V
Izlazna snaga zvuka	30W
Zvučnik (driver)	48 mm x2
Vrijeme punjenja	< 4 sata
Vrijeme reprodukcije: (varira ovisno o razini glasnoće i glazbenom sadržaju)	Do 13 sati
Razina vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100 m / 328 ft