



Īsumā



1	Noņemama sikсна	5	Skaļuma samazināšanas poga
2	Barošanas poga	6	Daudzfunkciju poga
3	Bluetooth poga	7	Skaļuma palielināšanas poga
4	BassUp poga	8	USB-C uzlādes ports


Uzlāde Jūsu skaļrunim

- Izmantojiet sertificētu USB-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkākus bojājumus.



	Mirgojošs sarkans	Zema baterija
	Stabils sarkans	Tiek apsūdzēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Ieslēgšana / Izslēgšana



	Preses	Ieslēgšana
	Vienmērīgi balts	
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Gaisma Izslēgta	




Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm, ja nebūs pievienota neviena ierīce.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, un pēc tam izvēlieties **"soundcore Motion 300"** no Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.



	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots




- Lai atkārtoti aktivizētu Bluetooth pārī savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pieslēgto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.

TWS (Īstā Bezvadu Stereo) Režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abiem skaļruņiem var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Kad viens skaļrunis ir pievienots viedtālrunim, nospiediet un turiet Bluetooth pogu 2 sekundes uz diviem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.




	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet / Iziet no TWS režīma
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Stabila zila (Skaļrunis 1)	TWS Savienots
	Vienmērīgi balts (Skaļrunis 2)	

LDAC

Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC augstas kvalitātes skaņu.

Lietotnē soundcore pieskarieties iestatījumu ikonai > "Skaņas režīms" > "Vēlamā audio kvalitāte".





- Aptuveni 10 sekundes nepieciešamas, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt skaļruņa programmaparatūru, ja tā ir pieejama.
- LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
- Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.

Pogas vadība

	Preses	Ieslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet / Iziet TWS pāri savienošanas režīmu
	Preses	Ieslēgt / izslēgt BassUp
	Preses	Skaļuma palielināšana / samazināšana
	Preses	Atskaņot / Pauze
	Nospiediet divreiz	Nākamais skaņdarbs
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējais celiņš
	Preses	Atbildēt / Beigt zvanu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Noraidīt zvanu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Aktivizējiet balss asistenta programmatūru

Automātiskā adaptīvā EQ

Šis skaļrunis var automātiski pielāgot ekvalaizeri atbilstoši dažādām novietojuma vietām.


- Vertikāli: iegremdējošais režīms
- Horizontālais: 360° režīms
- Rokas vertikālais: Dinamiskais režīms



иммерсивті режим



360° режимі



динамикалық режим

soundcore lietotne

Lejupielādējiet lietotni soundcore, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jaunā programmatūras versija, kad savienosiet skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo akumulatora līmeni jūsu skaļrunī.

Skaļuma regulēšana: Regulējiet skaļuma līmeni lietotnē, nepiespiežot skaļruņa pogas.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš uzstādīti EQ iestatījumi, ko varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanrus.

- **soundcore paraksts:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi sabalansētai skaņai.
- **Balss:** Balss skan skaidrāk un izceļas uz apkārtējo skaņu fona.
- **Diskanta pastiprināšana:** Augstās frekvences tiek uzlabotas.
- **Balanss:** Nav pastiprinājuma augstām un zemām frekvencēm.
- **Pielāgots:** Pielāgojiet EQ iestatījumu atbilstoši savām vēlmēm lietotnē.
- **BassUp:** Ieslēdziet BassUp, lai uzlabotu zemo frekvenču skaņu.

Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku: Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku. Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Izslēdziet vai atjaunojiet balss paziņojumu, ieslēdzot/izslēdzot ierīci.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 4 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Līdzstrāvas barošanas ievade	5V $\pm$ 3A
Akumulatora ietilpība	3100mAh/7.2V
Audio izejas jauda	30W
Skaļruņu draiveris	48 mm x2
Uzlādes laiks	< 4 Stundas
Atskaņošanas laiks (atkarīgs no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	Līdz 13 stundām
Ūdensizturības līmenis	IPX7
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	100 m / 328 ft