



Në një Vështrim



1	Rrip i shkëputshëm	5	Butoni i Uljes së Vëllimit
2	Butoni i Fuqisë	6	Butoni Shumëfunksional
3	Butoni Bluetooth	7	Butoni i Rritjes së Volumit
4	Butoni BassUp	8	Porta e karikimit USB-C


Karikimi i Altoparlantit tuaj

- Përdorni një kablo dhe karikues të certifikuar USB-C për të parandaluar çdo dëmtim.



	Dritë e Kuqe që Shkëlqen	Bateri e ulët
	E kuqe e Qëndrueshme	Të Akuzuar
	E bardha e Qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Ndezja / Fikja



	Shtyp	Ndiz energjinë
	E bardha e Qëndrueshme	
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Drita e fikur	




Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash nëse nuk është lidhur asnjë pajisje.

Përdorimi i altoparlantit tuaj

Modaliteti Bluetooth

Shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth, pastaj zgjidhni "**soundcore Motion 300**" nga lista Bluetooth për t'u lidhur.



	Shtyp	Futni në Modalitetin e Çiftimit Bluetooth
	Blu që Shkëlqen	Çiftimi me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Për të rikthyer modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni butonin Bluetooth një herë.
- Ky altoparlant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje të vetme celulare njëherësh. Për të luajtur nga një pajisje tjetër e lidhur, ndaloni së pari pajisjen që është aktualisht aktive.
- Sa herë që ndizni altoparlantin tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse është brenda distancës së Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti TWS (True Wireless Stereo)

Dy altoparlantë të njëjtë soundcore mund të lidhen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparlantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për 2 sekonda në dy altoparlantë për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.




	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti TWS
	Bardhë vezulluese	Çiftimi TWS
	Blu e qëndrueshme (Folësi 1)	TWS e lidhur
	E bardhë e qëndrueshme (Folësi 2)	

LDAC

Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më vonë për të përjetuar tingullin me cilësi LDAC.

Në aplikacionin soundcore, trokitni mbi ikonën Cilësimet > "Modaliteti i Zërit" > "Cilësia e preferuar e audios".



- Duhën rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Mund t'ju kërkohet të përditësoni firmware-in e altoparantit nëse është i disponueshëm.
- LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumimin e energjisë dhe ul kohën e riprodhimit.
- Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.

Kontrollet e Butonave

	Shtyp	Ndiz energjinë
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Shtyp	Futni në Modalitetin e Çiftimit Bluetooth
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftimit TWS
	Shtyp	Ndiz / Çaktivizo BassUp
	Shtyp	Shtimi / Ulja e Zërit
	Shtyp	Luaj / Ndalo.
	Shtypni Dy Herë	Kënga Tjetër
	Shtypeni Tri Herë	Kënga e mëparshme
	Shtyp	Përgjigju / Mbyll një Thirrje
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Refuzoni një thirrje
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Aktivizoni Softuerin e Asistentit të Zërit

Ekuizues Automatik Adaptiv

Ky altoparant mund të rregullojë automatikisht EQ-në në përgjigje të vendosjeve të ndryshme.


- Vertikale: Modaliteti Zhytës
- Horizontal: Modaliteti 360°
- Dorembajtëse Vertikale: Modalitet Dinamik



иммерсивті режим



360° режимі



динамикалық режим

Aplikacioni soundcore

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacioni i produktit: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni udhëzuesin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Ju do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur lidhni altoparlantin me aplikacionin.

Statusi i baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i zërit: Rregulloni nivelin e zërit përmes aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka cilësime të ndryshme të paracaktuara EQ që mund të zgjidhni nga aplikacioni për të optimizuar përvojën tuaj gjatë shijimit të zhanreve të ndryshme muzikore.

- **soundcore Signature:** Modaliteti standard i EQ i optimizuar për tingull të mirë-balancuar.
- **Zëri:** Zërat dallohen më qartë nga zhurmat e tjera të ambientit.
- **Përmirësimi i Frekuencave të Larta:** Frekuencat e larta rriten.
- **Balancë:** Asnjë përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.
- **E personalizuar:** Përshtatni cilësimin EQ që t'ju përshtatet juve në aplikacion.
- **BassUp:** Aktivizoni BassUp për të përmirësuar tingullin me frekuencë të ulët.

Vendos kohën e fikjes automatike: Vendosni një kohë fikjeje automatike. Altoparlanti do të fiket automatikisht kur koha të ketë mbaruar.

Sinjal zanor: Heshtni ose rivendosni sinjalin zanor gjatë ndezjes/fikjes.

Rivendos

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Bluetooth dhe butonin e ngritjes së volumit njëkohësisht për të paktën 4 sekonda për të rifilluar altoparlantin.

Specifikimet

Hyrje e energjisë DC	5V $\pm$ 3A
Kapaciteti i Baterisë	3100mAh/7.2V
Fuqia e Daljes Audio	30W
Drejtuesi i altoparlantit	48mm x2
Koha e Karikimit	< 4 Orë
Koha e luajtjes (ndryshon në varësi të nivelit të volumit dhe përmbajtjes muzikore)	Deri në 13 orë
Niveli i Papërshkueshëm nga Uji	IPX7
Versioni Bluetooth	5.3
Rrezja Bluetooth	100m / 328ft