



Короткий огляд



1	Знімна Стрічка	5	Кнопка зменшення гучності
2	Кнопка живлення	6	Багатофункціональна кнопка
3	Кнопка Bluetooth	7	Кнопка збільшення гучності
4	Кнопка BassUp	8	Порт зарядки USB-C


Заряджання вашої колонки

- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований кабель USB-C та зарядний пристрій.



	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Постійно світить червоним кольором	Заряджується
	Постійно світить білим кольором	Повністю заряджена

Увімкнення/вимкнення



	Натисніть	Увімкнення живлення
	Постійно світить білим кольором	
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Вимкнути світло	



Ця колонка автоматично вимкнеться через 20 хвилин, якщо не буде підключено жодного пристрою.

Використання вашої колонки

Режим Bluetooth

Щоб підключити, натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth, а потім оберіть **«soundcore Motion 300»** зі списку Bluetooth.



	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Мигає синім кольором	Сполучення Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено




- Щоб знову увійти в режим сполучення Bluetooth, натисніть кнопку Bluetooth один раз.
- Ця колонка може одночасно відтворювати музику лише з одного мобільного пристрою. Щоб відтворювати з іншого підключеного пристрою, спочатку призупиніть програвання з пристрою, яке активне в даний момент.
- При кожному увімкненні колонка автоматично підключатиметься до останнього підключеного пристрою у радіусі дії Bluetooth. Якщо з'єднання не буде здійснено, то натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Дві ідентичні колонки soundcore можуть з'єднуватися одна з однією для створення стереозвуку. Обидві колонки можуть відтворювати однаковий звук (одна – як канал зліва, а інша – як канал справа).

Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на двох колонках протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення TWS.




	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / Вийти з режиму сполучення TWS
	Мигає білим кольором	Сполучення TWS
	Постійно світить синім кольором (колонка 1)	TWS підключено
	Постійно світить білим кольором (колонка 2)	

Кодек LDAC

Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.

У застосунку soundcore натисніть значок «Налаштування» > «Режим звуку» > «Бажана якість звуку».



- Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку динаміка, якщо буде доступне оновлення.
- Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
- Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.

Кнопки управління

	Натисніть	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Натисніть	Увімкнути / вимкнути підсилювач басів
	Натисніть	Збільшення / зменшення гучності
	Натисніть	Відтворення / пауза
	Натисніть двічі	Наступний трек
	Натисніть тричі	Попередній трек
	Натисніть	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Відхилити дзвінок
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Активувати програмне забезпечення голосового помічника

Автоматичний Адаптивний Еквалайзер


Ця колонка може автоматично налаштовувати еквалайзер залежно від різного розташування.

- Вертикальний: Імерсивний Режим
- Горизонтальний: Режим 360°
- Ручний Вертикальний: Динамічний Режим



Застосунок soundcore

Завантажте застосунок soundcore, щоб розширити можливості колонок.



Інформація про пристрій: див. назву пристрою та версію програмного забезпечення або посібник користувача.

Оновлення прошивки: ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні колонки до застосунку.

Стан акумулятора: відображає рівень заряду акумулятора вашої колонки.

Регулювання гучності: налаштовуйте рівень гучності через застосунок без натискання кнопок на колонці.

Налаштування еквалайзера: у застосунку доступні різні попередньо встановлені налаштування еквалайзера, які ви можете обрати для оптимізації вашого досвіду прослуховування різних музикальних жанрів.

- **soundcore Signature:** стандартний режим еквалайзера, оптимізований для забезпечення добре збалансованого звуку.
- **Голос:** голоси чуються ясніше у порівнянні з оточуючими звуками.
- **Посилення високих частот:** високі частоти посилюються.
- **Збалансований звук:** немає розширених можливостей для високочастотних та низькочастотних звуків.
- **Користувацький:** Налаштуйте параметри еквалайзера відповідно до ваших уподобань у застосунку.
- **BassUp:** Увімкніть BassUp, щоб покращити низькочастотний звук.

Встановіть час автоматичного вимкнення: встановлює час автоматичного вимкнення. Колонка автоматично вимкнеться у заданий час.

Голосове повідомлення: вимкнути або знову ввімкнути голосове повідомлення під час увімкнення/вимкнення.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування колонки, одночасно натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth і кнопку збільшення гучності щонайменше 4 секунд.

Технічні характеристики

Вхідний постійний струм	5 В $\pm$ 3 А
Ємність акумулятора	3100 мАг / 7,2 В
Потужність аудіовиходу	30 Вт
Динамік колонки	48 мм x2
Час заряджання	< 4 години
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваної музики)	До 13 годин
Рейтинг захисту від води	IPX7
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	100 м / 328 фути