

soundcore AeroFit Pro Korisnički vodič (A3871)

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili prostorni zvuk, prilagodili EQ postavke, ažurirali firmver i istražili više.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija vašeg telefona.

PREGLED



NOŠENJE


Bez odvojivog vrtnog pojasa (za svakodnevnu upotrebu):




Izvadite slušalice iz kutije za punjenje, zatim rotirajte kukice za uši duž ušnih školjki kako biste postigli pravilno postavljanje.

Sa odvojivom trakom za vrat (tokom vježbanja):


1. Podesite odvojivi vrtni remen na odgovarajuću dužinu.



2. Pričvrstite slušalice na odvojivi vrtni pojas. Provjerite da je orijentacija ispravna poravnavanjem oznaka na slušalicama i odvojivom vrpcom za vrat.




3. Stavite odvojivi vrtni pojas iza vrata i postavite kukice za uši na svoje uši.



PUNJENJE

Zapamtite da skinete izolacione naljepnice sa slušalica prije prve upotrebe.



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.


Indikacija niske baterije

Slušalice: Čut ćete glasovnu obavijest o niskom nivou baterije.

Kućište za punjenje: LED svjetlosna traka svijetli crveno.


UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Sa kućištem za punjenje:



Pritisnite da otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti. Da biste isključili, vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.


Bez kućišta za punjenje:



Da biste uključili jednu slušalicu, pritisnite i držite dugme odgovarajuće slušalice 2 sekunde.
Da biste isključili obje slušalice, pritisnite i držite dugme na lijevoj ili desnoj slušalici 2 sekunde.

**Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane.
Trajanje se može prilagoditi u aplikaciji soundcore.**

Uparivanje



Nakon što uklonite izolacijske naljepnice sa slušalica, vratite slušalice u kutiju za punjenje, zatim pritisnite dugme kako biste aktivirali Bluetooth uparivanje. Također, možete upariti zatvaranjem i ponovnim otvaranjem poklopca kućišta nakon što su slušalice vraćene u kućište. Slušalice će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite „**soundcore AeroFit Pro**“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.


Kada se uparuje, LED indikatori unutar kućišta za punjenje će početi brzo treperiti. Nakon što je uparivanje uspješno, LED indikatori unutar kućišta za punjenje će ostati upaljeni 1 sekundu i zatim se ugasi. Zatim će početi polako treptati.

Nakon što se uspješno povežu, automatski će se ponovo povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje, sve dok niste izbrisali historiju uparivanja sa svog uređaja.

Ručno uparivanje




Da biste se povezali s vašim uređajem kada su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme na bilo kojoj slušalici 5 sekundi kako biste ušli u Bluetooth način uparivanja.



Ako želite povezati slušalice s novim uređajem prilikom naredne upotrebe, molimo slijedite korake ispod:

1. Stavite slušalice nazad u kutiju za punjenje;
2. Pritisnite dugme na kućištu za punjenje i držite ga 3 sekunde dok LED indikatori unutar kućišta ne zatrepere tri puta;
3. Odaberite „**soundcore AeroFit Pro**“ na Bluetooth listi vašeg novog uređaja da biste se povezali.


Dvostruke veze



Da biste povezali slušalice s dva Bluetooth uređaja istovremeno, otvorite aplikaciju soundcore, idite na postavke i odaberite Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device.


*** Ova funkcija je po defaultu isključena.**

KONTROLE DUGMADI



		TWS način	Mono način
🎵	Reprodukuj / Pauziraj	Pritisnite dvaput (R)	Pritisnite jednom
	Prethodna pjesma	/	/
	Sljedeća pjesma	Pritisnite dva puta (L)	Pritisnite dva puta
🎤	Pojačaj zvuk	Pritisnite jednom (R)	/
	Smanjiti zvuk	Pritisnite jednom (L)	/
☎️	Odgovorite na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	/
	Prekini	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Odbijanje poziva	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Uključivanje	L: Pritisnite i držite 2 sekunde R: Pritisnite i držite 2 sekunde	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)
	Isključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)


LDAC



Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk visoke kvalitete.


*** Dostupno samo na uređajima s Androidom 8.0 ili novijim.**

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

RESET



Resetujte slušalice ako imaju problema s uparivanjem međusobno ili s drugim uređajima. Izbrišite povijest uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja prvo. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite dugme na kutiji za punjenje do kraja i držite ga 10 sekundi dok LED indikatori na kutiji za punjenje ne zatrepere tri puta.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\equiv$ 1.2A
Izlaz	5V $\equiv$ 0.5A (0.25A po portu)
Kapacitet baterije	105mAh $\times$ 2 (slušalice); 750mAh (kutija za punjenje)
Vrijeme punjenja	1 sat (slušalice); 2 sata (kutija za punjenje)
Upravljačka jedinica	16,2 mm dinamički drajver
Frekvencijski odziv	20Hz - 20kHz
Impedansa	13.5 Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft
Maksimalna jačina zvuka	89dB

A3871 SGS Certifikacijske Oznake



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Korisnička podrška



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Južna Koreja)

+971 529750842 (Srednji Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

