

soundcore AeroFit Pro Korisnički priručnik (A3871)

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili prostorni zvuk, prilagodili EQ postavke, ažurirali firmware i istražili više.


Ako se vaši slušni uređaji ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.

PREGLED



Nošenje


Bez odvojivog ovratnika (za svakodnevnu upotrebu):




Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, zatim rotirajte kukice za uši duž ušnih školjki kako biste postigli pravilno postavljanje.

S odvojivim remenom za vrat (tijekom vježbanja):


1. Podesite odvojivi remen za vrat na odgovarajuću duljinu.



2. Pričvrstite slušalice na odvojivi vrtni pojas. Provjerite je li orijentacija ispravna poravnavanjem oznaka na slušalicama i odvojivom vrpcom za vrat.




3. Stavite odvojivi vrtni remen iza vrata i postavite kukice za uši na svoje uši.



PUNJENJE

Ne zaboravite ukloniti izolacijske naljepnice sa slušalica prije prve upotrebe.



1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.


Indikator slabe baterije

Slušalice: Čut ćete glasovnu obavijest o niskoj razini baterije.

Kućiče za punjenje: LED svjetlosna traka svijetli crveno.


UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

S kućištem za punjenje:



Pritisnite za otvaranje kućišta za punjenje, slušalice će se automatski uključiti. Za isključivanje vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.


Bez kućišta za punjenje:



Za uključivanje jedne slušalice pritisnite i držite tipku odgovarajuće slušalice 2 sekunde.
Za isključivanje obje slušalice pritisnite i držite tipku na lijevoj ili desnoj slušalici 2 sekunde.

**Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane.
Trajanje se može prilagoditi u aplikaciji soundcore.**

Uparivanje



Nakon uklanjanja izolacijskih naljepnica sa slušalica, vratite slušalice u kućište za punjenje, a zatim pritisnite gumb za aktivaciju Bluetooth uparivanja. Također, možete upariti zatvaranjem i ponovnim otvaranjem poklopca kućišta nakon što su slušalice vraćene u kućište. Slušalice će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite "**soundcore AeroFit Pro**" na popisu Bluetooth uređaja kako biste se povezali.


Prilikom uparivanja, LED indikatori unutar kućišta za punjenje početi će brzo treptati. Nakon što je uparivanje uspješno, LED indikatori unutar kućišta za punjenje će svijetliti 1 sekundu i zatim se ugasiti. Zatim će početi polako treptati.

Nakon uspješnog povezivanja, automatski će se ponovno povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kućište za punjenje, pod uvjetom da niste izbrisali povijest uparivanja s vašeg uređaja.

Ručno uparivanje




Za povezivanje s vašim uređajem kada su slušalice isključene, pritisnite i držite tipku na bilo kojoj slušalici 5 sekundi kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha.



Ako želite povezati slušalice s novim uređajem pri sljedećem korištenju, slijedite sljedeće korake:

1. Stavite slušalice natrag u kućište za punjenje;
2. Pritisnite gumb na kućištu za punjenje i držite ga 3 sekunde dok LED indikatori unutar kućišta ne zatrepere tri puta.
3. Odaberite "**soundcore AeroFit Pro**" na popisu Bluetooth uređaja na vašem novom uređaju za povezivanje.


DVOJNE VEZE



Za povezivanje slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno, otvorite aplikaciju soundcore, idite na postavke i odaberite Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj.


*** Ova značajka je prema zadanim postavkama isključena.**

KONTROLE TIPKE



		TWS način	Mono način
🎵	Reproduciraj / Pauziraj	Pritisnite dva puta (R)	Pritisnite jednom
	Prethodna pjesma	/	/
	Sljedeća pjesma	Pritisnite dvaput (L)	Pritisnite dvaput
🎤	Pojačaj glasnoću	Pritisnite jednom (R)	/
	Smanjenje glasnoće	Pritisnite jednom (L)	/
☎	Javite se na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	/
	Prekini.	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Odbij poziv	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Uključivanje	L: Pritisnite i držite 2 sekunde R: Pritisnite i držite 2 sekunde	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)
	Isključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)


LDAC



Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk više kvalitete.


*** Dostupno samo na uređajima s operativnim sustavom Android 8.0 ili novijim.**

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni čim se otkrije nova verzija firmwarea kada povežete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmwarea ne završi. Tijekom ažuriranja osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvu upotrebu.

RESET



Resetirajte ako slušalice imaju problema s uparivanjem međusobno ili s drugim uređajima. Najprije izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Pritisnite gumb na kućištu za punjenje do kraja i držite ga 10 sekundi dok LED indikatori na kućištu za punjenje ne zatrepere tri puta.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave

Postavljanje	5V $\equiv$ 1.2A
Izlaz	5V $\equiv$ 0,5A (0,25A po priključku)
Kapacitet baterije	105mAh $\times$ 2 (slušalice); 750mAh (kućište za punjenje)
Vrijeme punjenja	1 sat (slušalice za uši); 2 sata (kućište za punjenje)
Pogonska jedinica	16,2 mm dinamički driver
Frekvencijski odziv	20Hz - 20kHz
Impedancija	13,5 Ω
Vodootpornost (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft
Maksimalna glasnoća	89dB

A3871 SGS Certifikacijske oznake



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Korisnička Služba



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Južna Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

