

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kogemust (3D ruumiline heli, ümbritseva heli režiimid, adaptiivne mürakontroll, HearID heli, ekvalaiser'i häälestus, kohandatud juhtnupud, püsivara uuendus ja palju muud).

Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Kui teie kõrvaklapid ei saa ühendust soundcore rakendusega, uuendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.

KANDMINE




Valige kõrvaotsikud, mis sobivad teie kõrvadele kõige paremini, ja tehke sobivustest rakenduses soundcore, et tagada parim ANC jõudlus.

LAADIMINE




1. Eemaldage enne esmakordset kasutamist kõrvaklappidelt isolatsioonikleebis.
2. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Kuivata kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.
3. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades sertifitseeritud USB-C laadimiskaablit. Teise võimalusena asetage laadimiskarp juhtmevaba laadimise jaoks juhtmevaba laadija keskele.
 - Laadige enne esmakordset kasutamist täielikult nii kõrvaklapid kui ka laadimiskarp. Kui need on täielikult laetud, lülituvad LED-indikaatorid välja.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




Avage laadimiskarp, kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja lähevad Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi-loendist "**soundcore Space A40**", kui ühendate esimest korda.

MULTIPOINT ÜHENDUS




Kõrvaklapid saavad ühendada korraga kahe seadmega, võimaldades teil nende vahel sujuvalt vahetada. Kandke kõrvaklappe, seejärel vajutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutepaneeli samaaegselt 3 sekundit all.

Valige oma seadme Bluetoothi-loendist "**soundcore Space A40**", et ühenduda.




Helirakenduses soundcore minge seadete juurde ja valige **Topeltühendused > Ühenda uus seade**.

KÄSITSI SIDUMINE



Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks, seejärel vajutage ja hoidke laadimiskarbi nuppu 3 sekundit all, kuni LED-indikaatorid vilguvad järjestikku valgena.

JUHTIMISEADMED




×2: Koputage kaks korda 2s: Koputage ja hoidke 2 sekundit

* Saate juhtnuppe kohandada ka rakenduses soundcore.

		TWS-režiim	Mono režiim
	Esita / Paus	Koputage kaks korda (R)	Puudutage kaks korda
	Järgmine lugu	Puuduta kaks korda (L)	/
	Vasta / Lõpeta kõne	Puuduta kaks korda (L/R)	Puudutage kaks korda
	Keeldu kõnest	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit
	Lülita ümbritseva heli režiime (ANC / Läbipaistvus / Tavaline)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit


MÜRA TÜHISTAMINE



- Ümbritseva soovimatu müra vähendamiseks valige soundcore'i rakenduses mürasummutuse režiim.
- **Adaptiivne režiim:** Lülitub automaatselt kõige sobivamale mürasummutuse ekvალისერile vastavalt erinevatele kasutajastsenaariumidele.
 - **Käsitsi režiim:** Määrake mürasummutuse tase käsitsi.

SGS laboratooriumi testitulemuste põhjal on sügavaim mürasummutuse tase kuni 38 dB ja üldine mürasummutuse tase kuni 23 dB. Märksõna „Vähendab müra kuni 98%*”


LÄBIPAISTVUS



Et olla muusikat kuulates teadlik oma ümbrusest, vali soundcore'i rakenduses läbipaistvusrežiim.


- **Täielikult läbipaistev:** Kuule kõiki ümbritsevaid helisid.
- **Vokaalrežiim:** Häälid eristuvad selgemini teistest ümbritsevatest helidest.

LDAC




- Kasutage Android 8.0 või uuema versiooniga seadmeid, et kogeda LDAC-kvaliteediga heli.
 - LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab taasesitusaega.
 - Lubage LDAC madala häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.
1. Minge soundcore rakenduse seadete juurde.
 2. Klõpsake „**Helirežiim**“.
 3. Valige „**Eelistatud helikvaliteet**“, et lülituda LDAC-koodekile.
 4. Teid teavitatakse, et kõrvaklapid ei toeta LDAC-i, kui need on ühendatud kahe seadmega. Valige „**Lülita sisse**“, et jätkata.
 5. Heli kodekrite vahetamine võtab aega umbes 10 sekundit. Teilt võidakse paluda uuendada kõrvaklappide püsivara, kui see on saadaval.

TOITELT VÄLJALÜLITAMINE




Pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi ja sulgege karp. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 30 minuti pärast, kui need ei ole ühendatud. Kestust saab seadistada soundcore rakenduses.

LÄHTESTA



Lähtesta, kui kõrvaklappidel on probleeme teineteise või teiste seadmetega sidumisel. Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumise ajalugu. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks. Seejärel vajutage ja hoidke korpuse nuppu 10 sekundit all, kuni korpuse LED-indikaatorid vilguvad 3 korda valgena ja seejärel järjestikku.

LED-TULEDE JUHEND




			<5%
			5%-30%
			30%-70%
			>70%

	Pairing	
	Connected	

	Püsiv valge tuli
	Vilkuv valge tuli
	Valged tuled vilguvad järjest
	Tuli on kustunud

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui ühendate kõrvaklapid rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb avatuks, kuni püsivara uuendamine on lõpule viidud. Uuenduse ajal veenduge, et kõrvaklapid laetakse, ja vältige nende kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 0,65A
Nimiväljundvõimsus	2,2 mW
Aku mahtuvus	53mAh x 2 (kõrvaklapid); 800mAh (laadimiskarp)
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (ANC väljas)	Kuni 10 tundi (kokku 50 tundi laadimiskarbiga)
Mänguaeg (ANC sees)	Kuni 8 tundi (kokku 40 tundi laadimiskarbiga)
Draiveriüksus	10 mm dünaamiline draiver
Sageduskarakteristik	20Hz-20kHz
Takistus	16 Ω
Veekindluse tase (kõrvaklapid)	IPX4
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	10 m / 33 ft

Klienditeenindus



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)

support@anker.com (Jaapan)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Jaapan)

+86 400 0550 036 (Hiina)

+82 02-1661-9246 (Korea)

+971 529750842 (Lähis-Ida ja Aafrika)

+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

+91 18003138831 (India)

