

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį (3D erdvinis garsas, aplinkos garso režimai, adaptyvus triukšmo valdymas, „HearID“ garsas, ekvalaizerio derinimas, pritaikyti valdikliai, programinės įrangos atnaujinimas ir dar daugiau).


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>
Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliosios programėlės parduotuvėje.

DĖVĖJIMAS




Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims, ir atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią ANC veikimą.

ĮKROVIMAS




- Nuplėškite izoliacinį lipduką nuo ausinių prieš pirmą naudojimą.
- Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą prieš įkrovimą.
- Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį. Arba padėkite įkrovimo dėklą belaidžio įkroviklio centre, kad įkrautumėte belaidžiu būdu.
 - Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite tiek ausines, tiek įkrovimo dėklą. Kai jie bus visiškai įkrauti, LED indikatoriai išsijungs.


ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS



DAUGIATAŠKIS RYŠYS




Ausinės gali būti prijungtos prie dviejų įrenginių vienu metu, todėl galite lengvai perjungti tarp jų. Užsidėkite ausines, tada vienu metu 3 sekundes palaikykite abiejų ausinių jutiklinį paviršių. Pasirinkite „**soundcore Space A40**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.




„soundcore“ programėlėje eikite į nustatymus ir pasirinkite „Dual Connections“ > „Connect New Device“.

RANKINIS SUPORAVIMAS



Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą, tada paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 3 sekundes, kol LED indikatoriai pradės nuosekliai mirksėti balta spalva.

VALDIKLIAI




×2: Dukart bakstelėkite 2s: Bakstelėkite ir palaikykite 2 sekundes

* Valdiklius taip pat galite pritaikyti „soundcore“ programėlėje.

		TWS režimas	Mono režimas
🎵	Leisti / Pristabdyti	Dukart palieskite (R)	Bakstelėkite du kartus
	Kitas takelis	Du kartus bakstelėkite (L)	/
☎	Atsilipti / Baigti skambutį	Dukart palieskite (L/R)	Bakstelėkite du kartus
	Atmesti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
👂	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC / Skaidrumo / Įprastas)	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes

Triukšmo slopinimas




Norėdami sumažinti nepageidaujamą aplinkos triukšmą, pasirinkite triukšmo slopinimo režimą programėlėje „soundcore“.

- **Adaptuojamasis režimas:** Automatiškai perjungia į tinkamiausią triukšmo slopinimo ekvalaizerį skirtingoms vartotojo situacijoms.
- **Rankinis režimas:** Nustatykite triukšmo slopinimo lygį rankiniu būdu.

Remiantis SGS laboratorijos bandymų rezultatais, giliausias triukšmo slopinimo lygis siekia iki 38 dB, o bendras triukšmo slopinimas – iki 23 dB. Raktinis žodis „Sumažina triukšmą iki 98%*“


SKAIDRUMAS



Norėdami išlikti sąmoningi apie aplinką klausydamiesi muzikos, pasirinkite skaidrumo režimą programėlėje „soundcore“.


- **Visiškai skaidrus:** girdėkite visus aplinkos garsus.
- **Vokalo režimas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.

LDAC




- Naudokite įrenginius su Android 8.0 ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
 - LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, padidina energijos suvartojimą ir sutrumpina atkūrimo laiką.
 - Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.
1. Eikite į nustatymus „soundcore“ programėlėje.
 2. Spustelėkite „**Sound Mode**“.
 3. Pasirinkite „**Pageidaujama garso kokybė**“, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
 4. Jums bus pranešta, kad ausinės nepalaiko LDAC, kai prijungtos prie dviejų įrenginių. Pasirinkite „**Ijungti**“, kad tęstumėte.
 5. Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jūsų gali būti paprašyta atnaujinti ausinių programinę įrangą, jei ji yra prieinama.

IŠJUNGIMAS




Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą. Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei jos nebus prijungtos. Trukmė gali būti nustatyta „soundcore“ programėlėje.

ATSTATYTI




Nustatykite iš naujo, jei ausinės turi problemų susiejant vieną su kita arba su kitais įrenginiais. Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo „Bluetooth“ įrenginio. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Tada paspauskite ir laikykite dėkle esantį mygtuką 10 sekundžių, kol dėklo LED indikatoriai 3 kartus sumirksės balta spalva, o tada pradės mirksėti paeiliui.

LED ŠVIESOS VADOVAS



○	Pastovi balta šviesa
●	Mirksinti balta šviesa
○ — ○ — ○	Baltos šviesos mirksi paeiliui
●	Šviesa išjungta

Programinės įrangos atnaujinimas



Jums bus pranešta, kai prijungus ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitinkite, kad ausinės yra kraunamos, ir venkite jų naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0,65A
Nominali išėjimo galia	2,2 mW
Baterijos talpa	53mAh x 2 (ausinės); 800mAh (įkrovimo dėklas)
Įkrovimo laikas	2 valandos
Leidimo laikas (išjungus ANC)	Iki 10 valandų (iš viso 50 valandų su įkrovimo dėklu)
Leidimo laikas (su įjungtu ANC)	Iki 8 valandų (iš viso 40 valandų su įkrovimo dėklu)
Tvaryklės blokas	10 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas	20Hz-20KHz
Varža	16Ω
Atsparumo vandeniui lygis (ausinės)	IPX4
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m / 33 ft

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)

support@anker.com (Japonija)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (JK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japonija)

+86 400 0550 036 (Kinija)

+82 02-1661-9246 (Korėja)

+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)

+971 8000320817 (JAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveitas)

+20 8000000826 (Egiptas)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turkija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

