

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai uzlabotu savu pieredzi (3D telpiskā skaņa, apkārtējās skaņas režīmi, adaptīvā trokšņu kontrole, HearID skaņa, ekvalaizera iestatīšana, pielāgotas vadības iespējas, programmatūras atjauninājumi un daudz kas cits).

Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

VALKĀŠANA




Izvēlieties austiņu uzgaļus, kas vislabāk atbilst jūsu ausīm, un veiciet piemērotības testu lietotnē soundcore, lai nodrošinātu vislabāko ANC veiktspēju.

UZLĀDĒŠANA




1. Noņemiet izolācijas uzlīmi no austiņām pirms pirmās lietošanas.
2. Ievietojiet austiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.
 - Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.
3. 3. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot sertificētu USB-C uzlādes kabeli. Alternatīvi novietojiet uzlādes futrāli bezvadu lādētāja centrā, lai veiktu bezvadu uzlādi.
 - Pilnībā uzlādējiet gan austiņas, gan uzlādes kārbu pirms pirmās lietošanas reizes. Kad tie ir pilnībā uzlādēti, LED indikatori izslēgsies.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ




Atveriet uzlādes futrāli, austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienojuma režīmā. Izvēlieties **"soundcore Space A40"** no savas ierīces Bluetooth saraksta, kad pieslēdzaties pirmo reizi.

VARIPUNKTU SAVIENOJUMS




Austiņas var savienoties ar divām ierīcēm vienlaicīgi, ļaujot viegli pārslēgties starp tām. Uzlieciet austiņas, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un turiet skārienpaliktni uz abām austiņām 3 sekundes. Izvēlieties **"soundcore Space A40"** no savas ierīces Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.




Lietotnē soundcore dodieties uz iestatījumiem un atlasiet **Dubultā savienojuma > Pievienot jaunu ierīci**.

MANUĀLA PĀROŠANA



Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, ievietojiet ausiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu, pēc tam nospiediet un turiet pogu uz uzlādes futrāļa 3 sekundes, līdz LED indikatori nepārtraukti mirgo baltā krāsā secīgi.

Vadības elementi




×2: Divreiz pieskarieties 2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes

* Vadības iestatījumus varat pielāgot arī lietotnē soundcore.

		TWS režīms	Monorežīms
	Atskaņot / Pauze	Divreiz pieskarieties (R)	Divreiz pieskarieties
	Nākamā dziesma	Divreiz pieskarieties (L)	/
	Atbildēt / Beigt zvanu	Pieskarieties divreiz (L/R)	Divreiz pieskarieties
	Noraidīt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums / Normāls)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

Trokšņu slāpēšana




Lai samazinātu nevēlamo apkārtējo troksni, izvēlieties trokšņu slāpēšanas režīmu lietotnē soundcore.

- **Adaptīvais režīms:** Automātiski pārslēdzas uz vispiemērotāko trokšņu slāpēšanas ekvalaizeri dažādiem lietotāja scenārijiem.
- **Manuālais režīms:** Iestatiet trokšņu slāpēšanas līmeni manuāli.

Balstoties uz SGS laboratorijas testēšanas rezultātiem, dziļākā trokšņu samazināšanas josla sasniedz līdz pat 38 dB, un visaptverošā trokšņu samazināšana sasniedz līdz pat 23 dB. Atslēgvārds “Samazina troksni līdz pat 98%*”


CAURSPĪDĪGUMS



Lai klausoties mūziku saglabātu informētību par apkārtni, izvēlieties caurspīdīguma režīmu lietotnē soundcore.


- **Pilnībā caurspīdīgs:** Dzirdiet visas apkārtējās skaņas.
- **Balss režīms:** Balsis izceļas skaidrāk no citiem apkārtējās vides trokšņiem.

LDAC




- Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC kvalitātes skaņu.
 - LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
 - Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.
1. Atveriet iestatījumus soundcore lietotnē.
 2. Noklikšķiniet uz "**Sound Mode**".
 3. Izvēlieties "**Vēlamā audio kvalitāte**", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
 4. Jūs tiksiet informēts, ka austiņas neatbalsta LDAC, ja tās ir pievienotas divām ierīcēm. Izvēlieties "**Ieslēgt**", lai turpinātu.
 5. Tas aizņem apmēram 10 sekundes, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt austiņu programmaparatūru, ja tā ir pieejama.

IZSLĒGŠANA




levietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet futrāli. Austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.

ATIESTATI




Ja austiņām rodas problēmas savstarpēji savienoties vai savienoties ar citām ierīcēm, veiciet atiestatīšanu. Vispirms izdzēsiet savas Bluetooth ierīces savienošanas vēsturi. Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Pēc tam nospiediet un turiet pogu uz korpusa 10 sekundes, līdz LED indikatori uz korpusa trīs reizes mirgo baltā krāsā un pēc tam mirgo secīgi.

LED GAISMAS CEĻVEDIS



○	Pastāvīga balta gaisma
○ ○ ○	Mirgojoša balta gaisma
○ — ○ — ○	Baltas gaismas mirgo secīgi
●	Gaisma izslēgta

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA



Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jaunā programmaparatūras versija, kad savienosiet ausiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka ausiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts līdz programmatūras atjauninājuma pabeigšanai. Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka ausiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\overline{\text{---}}$ 0.65A
Nominālā izejas jauda	2,2 mW
Akumulatora ietilpība	53mAh x 2 (ausiņas); 800mAh (uzlādes futrālis)
Uzlādes laiks	2 stundas
Atskaņošanas laiks (ar izslēgtu ANC)	Līdz 10 stundām (kopā 50 stundas ar uzlādes maciņu)
Atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC režīms)	Līdz 8 stundām (Kopā 40 stundas ar uzlādes futrāli)
Vadītāja ierīce	10 mm dinamiskais draiveris
Frekvences reakcija	20Hz-20kHz
Pretestība	16Ω
Ūdensizturības līmenis (Ausiņas)	IPX4
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	10 m / 33 ft

Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

