

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj (3D Surround Sound, modalitetet Ambient Sound, kontrolli adaptiv i zhurmës, HearID Sound, rregullimi i equalizer-it, kontrollet e personalizuar, përditësimi i firmware-it dhe më shumë).

Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

VESHUR




Zgjidhni majat e kufjeve që përshtaten më mirë me veshët tuaj dhe kryeni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të ANC.

Karikimi




1. Hiqni etiketën izoluese nga kufjet para përdorimit të parë.
2. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
3. Lidhni kutinë e karikimit me furnizimin me energji duke përdorur një kabllo karikimi USB-C të certifikuar. Përndryshe, vendosni kutinë e karikimit në qendër të karikuesit tuaj pa tel për karikim pa tel.
 - Karikoni plotësisht si kufjet ashtu edhe kutinë e karikimit para përdorimit të parë. Kur janë plotësisht të karikuara, treguesit LED do të fikën.

NDEZJA DHE ÇIFTIMI




LIDHJE MULTIPIKËSHE




Kufjet mund të lidhen me dy pajisje njëkohësisht, kështu që mund të kaloni midis tyre pa mundim. Vishni kufjet, pastaj shtypni dhe mbani të shtypur panelin me prekje në të dyja kufjet për 3 sekonda njëkohësisht.

Zgjidhni "**soundcore Space A40**" nga lista Bluetooth e pajisjes tuaj për t'u lidhur.




Në aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Lidhni Pajisje të Re.**

ÇIFTIM MANUAL



Përkthimi është i saktë dhe përputhet me përmbajtjen e origjinalit.

KONTROLLET




×2: Trokitni dy herë 2s: Trokitni dhe mbani për 2 sekonda

* Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.

		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
🎵	Luaj / Ndalo.	Trokit dy herë (R)	Trokit dy herë
	Kënga tjetër	Trokit dy herë (L)	/
📞	Përgjigju / Mbyll një telefonatë	Trokit dy herë (L/R)	Trokit dy herë
	Refuzo një telefonatë	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
👂	Ndryshoni modalitetet e zërit ambient (ANC / Transparencë / Normal).	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda

ANULIMI I ZHURMËS




Për të reduktuar zhurmën e padëshiruar të ambientit, zgjidhni një modalitet të anulimit të zhurmës në aplikacionin soundcore.

- **Modaliteti Adaptiv:** Kaloni automatikisht te ekualizuesi më i përshtatshëm për anulimin e zhurmës për skenarë të ndryshëm përdorues.
- **Modaliteti Manual:** Vendosni nivelin e anulimit të zhurmës manualisht.

Bazuar në rezultatin e testimit të SGS Lab, niveli më i thellë i reduktimit të zhurmës arrin deri në 38dB, dhe reduktimi i përgjithshëm i zhurmës arrin deri në 23dB. Fjalë kyçe e "Redukton Zhurmën Deri në 98%*"


TRANSPARENÇË



Për të qendruar të vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë, zgjidhni një modalitetet transparence në aplikacionin soundcore.


- **Plotësisht Transparente:** Dëgjoni të gjitha tingujt e ambientit.
- **Modaliteti Vokal:** Zërat dallohen më qartë nga tingujt e tjerë të ambientit.

LDAC




- Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më të ri për të përdorur cilësinë e zërit LDAC.
 - LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumimin e energjisë dhe ul kohën e riprodhimit.
 - Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.
1. Shkoni te cilësimet në aplikacionin soundcore.
 2. Klikoni mbi "**Modaliteti i Zërit**".
 3. Zgjidhni "**Cilësinë e preferuar të audios**" për të kaluar te kodeku LDAC.
 4. Do të njoftoheni se kufjet nuk mbështesin LDAC kur janë të lidhura me dy pajisje. Zgjidhni "**Aktivizo**" për të vazhduar.
 5. Duhet rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Mund t'ju kërkohet të përditësoni firmware-in e kufjeve nëse është i disponueshëm.

FIKJA




Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë. Shtojcat do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të caktohet në aplikacionin soundcore.

RIVENDOS



Rivendosini nëse kufjet kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera. Fshini historikun e çiftimit nga pajisja juaj Bluetooth fillimisht. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin në kutinë për 10 sekonda derisa treguesit LED në kutinë të ndizen me dritë të bardhë 3 herë dhe më pas të ndizen me radhë.

Udhëzuesi për Dritën LED



●	<5%
○ ●	5%-30%
○ ○ ●	30%-70%
○ ○ ○	>70%

Pairing	○ — ○ — ○
Connected	○○○ — 2s — ○○○

○	Dritë e bardhë e qëndrueshme
●	Dritë e bardhë që pulson
○ — ○ — ○	Dritat e bardha pulsojnë me radhë
●	Drita është fikur

PËRDTËSIMI I FIRMUERIT



Do të informoheni sapo të zbulohet versioni i ri i firmware-it kur lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.65A
Fuqia e daljes së vlerësuar	2.2mW
Kapaciteti i baterisë	53mAh x 2 (kufje); 800mAh (kutia e karikimit)
Koha e karikimit	2 orë
Kohë loje (me ANC të fikur)	Deri në 10 orë (Gjithsej 50 orë me kutinë e karikimit)
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	Deri në 8 orë (Gjithsej 40 orë me kutinë e karikimit)
Njësia e drejtuesit	Drejtues dinamik 10 mm
Përgjigjja e frekuencës	20Hz-20KHz
Impedanca	16Ω
Niveli i papërshkueshmërisë nga uji (Kufje)	IPX4
Versiioni Bluetooth	5.3
Rreze Bluetooth	10m / 33ft

Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)

support@anker.com (Japoni)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japoni)

+86 400 0550 036 (Kinë)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusia)

+91 18003138831 (Indi)

