

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб покращити ваше користування (3D об'ємний звук, режими Навколишнього Звуку, адаптивне шумозаглушення, HearID Sound, налаштування еквалайзера, індивідуальні налаштування, оновлення прошивки тощо).

Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то оновіть його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

НОШЕННЯ




Оберіть амбушюри, які найкраще підходять до ваших вух, і пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкращу продуктивність активного шумозаглушення.

ЗАРЯДЖЕННЯ




1. Перед першим використанням зніміть ізоляційну наклейку з навушників.
2. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
3. Підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою сертифікованого заряджувального кабелю USB-C. Альтернативно, для бездротової зарядки покладіть зарядний футляр у центр вашого бездротового зарядного пристрою.
 - Повністю зарядіть обидва навушники та зарядний футляр перед першим використанням. Коли вони повністю заряджені, світлодіодні індикатори вимкнуть.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Відкрийте зарядний футляр, навушники автоматично увімкнуть і перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Оберіть «**soundcore Space A40**» у списку Bluetooth на вашому пристрої під час першого підключення.

БАГАТОТОЧКОВЕ З'ЄДНАННЯ




Навушники можуть підключатися до двох пристроїв одночасно, що дозволяє легко перемикатися між ними. Одягніть навушники, потім одночасно натисніть і утримуйте сенсорну панель на обох навушниках протягом 3 секунд.

Щоб підключитися, оберіть «**soundcore Space A40**» у списку Bluetooth вашого пристрою.




У застосунку soundcore перейдіть до налаштувань та оберіть **Підключення до двох пристроїв** > **Підключити новий пристрій**.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, помістіть навушники у зарядний футляр і залиште футляр відкритим, потім натисніть і утримуйте кнопку на зарядному футлярі протягом 3 секунд, доки світлодіодні індикатори не почнуть по черзі безперервно блимати білим кольором.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ




×2: Доторкнутися двічі 2с: Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

* Ви також можете налаштувати елементи керування у застосунку soundcore.

		Режим TWS	Монофонічний режим
🎵	Відтворення / пауза	Доторкнутися двічі (R)	Доторкнутися двічі
	Наступний трек	Доторкнутися двічі (L)	/
☎	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок	Доторкнутися двічі (L/R)	Доторкнутися двічі
	Відхилити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
👂	Перемикайте режими навколишнього звуку (активне шумозаглушення/ режим проникності зовнішніх звуків/звичайний режим)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд


ШУМОЗАГЛУШЕННЯ



- Щоб зменшити небажаний фоновий шум, виберіть режим шумозаглушення в застосунку soundcore.
- **Адаптивний Режим:** Автоматично перемикається на найбільш підходящий еквалайзер шумозаглушення для різних користувацьких сценаріїв.
 - **Ручний режим:** Встановіть рівень шумопоглинання вручну.

На основі результатів тестування лабораторії SGS найглибший рівень зниження шуму досягає 38 дБ, а загальне зниження шуму – до 23 дБ. Ключове слово «Знижує шум до 98%*»


РЕЖИМ ПРОНИКНОСТІ ЗОВНІШНІХ ЗВУКІВ



Щоб залишатися обізнаними про своє оточення під час прослуховування музики, виберіть режим проникності зовнішніх звуків в застосунку soundcore.


- **Повністю проникливий:** Чуйте всі навколишні звуки.
- **Режим «Вокальний»:** голоси чуються ясніше у порівнянні з оточуючими звуками.

Кодек LDAC




- Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.
 - Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
 - Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.
1. Перейдіть до налаштувань у застосунку soundcore.
 2. Натисніть на «**Режим звуку**».
 3. Оберіть «**Бажану якість звуку**», щоб переключитися на кодек LDAC.
 4. Під час підключення до двох пристроїв ви отримаєте повідомлення, що навушники не підтримують кодек LDAC. Щоб продовжити, оберіть «**Увімкнути**».
 5. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо буде доступне оновлення.

ВИМКНЕННЯ






Поверніть навушники до зарядного футляра та закрийте його. Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Скиньте налаштування, якщо навушники мають проблеми зі сполученням між собою або з іншими пристроями. Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Потім натисніть і утримуйте кнопку на футлярі протягом 10 секунд, доки світлодіодні індикатори на футлярі не блимнуть білим кольором 3 рази, а потім не почнуть блимати по черзі.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ



	Постійно білий
	Блимає білим
	Блимає білим послідовно
	Світло вимкнене

Оновлення прошивки



Ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у заряджувальний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 V $\approx$ 0,65 A
Номінальна вихідна потужність	2,2 мВт
Ємність акумулятора	53 мА·год x 2 (навушники); 800 мА·год (заряджувальний футляр)
Час заряджання	2 години
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 10 годин (загалом 50 годин із зарядним футляром)
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 8 годин (загалом 40 годин із зарядним футляром)
Динамік	10-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц - 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники)	IPX4
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м / 33 фути

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)

