

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili: Pronađite slušalice, 22 unaprijed postavljena EQ podešavanja, način za igranje, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija vašeg telefona.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




1. Odljepite zaštitnu foliju sa slušalice.
 2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.
 3. Ponovo otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja. Odaberite „**soundcore K20i**“ s Bluetooth liste vašeg uređaja.
- Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

RUČNO POVEZIVANJE




Da biste uparili s novim uređajem, kada su slušalice izvan kutije, pritisnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno 3 sekunde kako biste ušli u način uparivanja.

PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Povežite kućište za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabel za punjenje.
 - **Potpuno punjenje baterije traje oko 3 sata, a 10 minuta punjenja omogućava 2 sata reprodukcije.**

KONTROLE



TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Dvaput dodirnite 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde

* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


		TWS način	Mono način
	Reprodukcij / Pauziraj	Dvostruki dodir (R)	Dvostruki dodir
	Sljedeća pjesma	Dvaput dodirnite (L)	/
	Odgovorite na poziv	Dvostruki dodir (L/R)	Dvostruki dodir
	Odbij / završi poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

ISKLUČIVANJE



Da biste isključili, vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.


RESET



Možda ćete morati resetovati svoje slušalice ako naiđete na probleme s povezivanjem ili funkcionalnošću.

Otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice. Unutar 60 sekundi, pritisnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno 10 sekundi kako biste ih resetovali.

Ažuriranje firmvera



Bit ćete obaviješteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da slušalice budu izvan kućišta za punjenje dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A
Kapacitet baterije	43mAh*2 (slušalice) +700mAh (kutija za punjenje)
Vrijeme za igru	Do 6 sati (ukupno 36 sati s kućištem za punjenje)
Vrijeme punjenja	Vrijeme potpunog punjenja (kutija za punjenje) za slušalice: 1 sat Vrijeme punjenja (Type-C kabel) za kutiju za punjenje: 3 sata
Upravljačka jedinica	13mm drajver
Frekvencijski odziv	20-20KHz
Impedansa	16 Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10m