

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili: Pronađi slušalice, 22 unaprijed postavljena EQ podešavanja, način za igranje, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih značajki.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.


Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




1. Odvojite zaštitnu foliju s slušalice.
 2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.
 3. Ponovno otvorite kućište za punjenje i izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja. Odaberite "**soundcore K20i**" s popisa Bluetooth uređaja na svom uređaju.
- Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

Ručno uparivanje




Za uparivanje s novim uređajem, kada su slušalice izvan kućišta, pritisnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno 3 sekunde kako biste ušli u način uparivanja.

PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Spojite kutiju za punjenje na napajanje pomoću priloženog USB-C kabela za punjenje.
 - Potpuno punjenje baterije traje oko 3 sata, a 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata reprodukcije.

KONTROLE



TWS




L×2


R×2




L/R×2


L/R ⊖2s

MONO




×2





L/R×2


L/R ⊖2s

×2: Dvaput dodirnite 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde
* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


		TWS način	Mono način
	Reproduciraj / Pauziraj	Dvostruki dodir (R)	Dvostruki dodir
	Sljedeća pjesma	Dvostruki dodir (L)	/
	Javite se na poziv	Dvostruki dodir (L/R)	Dvostruki dodir
	Odbij / završi poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

ISKLUČIVANJE NAPAJANJA




Za isključivanje vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

RESET



Možda ćete trebati resetirati svoje slušalice ako naiđete na probleme s povezivanjem ili funkcijama. Otvorite kućište za punjenje i izvadite slušalice. Unutar 60 sekundi pritisnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno tijekom 10 sekundi kako biste ih resetirali.

Ažuriranje firmvera



Bit ćete obaviješteni čim se otkrije nova verzija firmwera kada povezujete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice izvan kućišta za punjenje dok se ažuriranje firmvera ne dovrši. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave

Postavljanje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0,2A
Kapacitet baterije	43mAh*2 (slušalice) +700mAh (kućište za punjenje)
Vrijeme za igru	Do 6 sati (ukupno 36 sati s kućištem za punjenje)
Vrijeme punjenja	Vrijeme potpunog punjenja (kutija za punjenje) za slušalice: 1 sat Vrijeme potpunog punjenja (Type-C kabel) za kućište za punjenje: 3 sata
Pogonska jedinica	13 mm driver
Frekvencijski odziv	20-20KHz
Impedancija	16 Ω
Vodootpornost (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m