

App



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de app van soundcore om de instellingen van de EQ aan te passen, de aanraakbediening te personaliseren, de firmware te updaten en nog meer functies te ontdekken.


Als je earbuds geen verbinding kunnen maken met de app van soundcore, probeer dan de app opnieuw te installeren of update deze naar de nieuwste versie die beschikbaar is in je app store.

Overzicht



1. Aanraakbediening
2. Verstelbare oorhaak
3. Luidspreker
4. Oplaadcontacten
5. USB-C-oplaadpoort

Aansluiten en koppelen




1. Verwijder voor het eerste gebruik de isolatiestickers.
2. Plaats de earbuds terug in de oplaadcase.
3. Haal de earbuds er weer uit, ze worden automatisch ingeschakeld en gaan naar de koppelingsmodus voor Bluetooth.
4. Selecteer '**soundcore V40i**' in de Bluetooth-lijst van je apparaat om verbinding te maken.



Zodra de earbuds zijn verbonden, maken ze automatisch opnieuw verbinding met je apparaat wanneer je ze uit de case haalt, zolang je de koppelingsgeschiedenis niet van je apparaat hebt verwijderd.


Handmatig koppelen



Om handmatig de koppelingsmodus voor Bluetooth te activeren, haal je de earbuds uit de case en houd je de bedieningsvelden op beide earbuds 3 seconden ingedrukt.

Dual Connections

Dual Connections is standaard ingeschakeld. Om je earbuds met twee apparaten tegelijk via Bluetooth te verbinden, kun je twee methodes gebruiken:



Methode 1: handmatig koppelen met het tweede apparaat

Houd, terwijl je de earbuds draagt, de bedieningsvelden op beide earbuds 3 seconden ingedrukt totdat je een geluidssignaal hoort. Vervolgens kun je doorgaan met het koppelen van het tweede apparaat.




Als je earbuds met twee apparaten zijn verbonden, verwijder dan ten minste één apparaat voordat je een nieuw apparaat koppelt.

Methode 2: Gebruik de app van soundcore

Tik in de app van soundcore op 'Dual Connections' op het hoofdscherm en ga vervolgens naar 'Connect New Device'.


Opmerking: De namen van de opties kunnen verschillen, afhankelijk van de taalinstellingen van je app. Volg de instructies in je app om het proces te voltooien.

Dragen




1. Zet de oorhaakjes in de LV4-stand, zodat ze het beste passen.
2. Doe de earbuds in en draai de oorhaakjes langs je oorschelp voor een goede pasvorm.
3. Pas de vier posities aan om de meest comfortabele en stevige pasvorm te vinden.

Bedieningselementen




Touchbedieningsgebied

Dubbele oordopjes



Enkele oordop




		Twee earbuds gebruiken	Eén earbud gebruiken
🎵	Audio afspelen/pauzeren	Dubbel tikken (R)	Dubbel tikken
	Volgende nummer afspelen	Dubbel tikken (L)	/
☎️	Een oproep beantwoorden	Dubbel tikken (L/R)	Dubbel tikken
	Een oproep weigeren/beëindigen	2 seconden ingedrukt houden (L/R)	2 seconden ingedrukt houden

Pas de aanraakbediening aan in de app van soundcore


Ga naar **Controls** op de startpagina om de bedieningsopdrachten voor de linker- of rechter earbud aan te passen, zoals het volume aanpassen, nummers overslaan, afspelen/pauzeren en de spraakassistent activeren.

Opladen



1. Plaats de earbuds terug in de oplaadcase.
 - Zorg ervoor dat de earbuds en de USB-C-oplaadpoort helemaal droog zijn voordat je ze oplaadt.
2. Sluit de oplaadcase aan op een stroombron met de meegeleverde USB-C-kabel. Het LED-lampje van de case knippert tijdens het opladen. Als de case helemaal is opgeladen, blijft het LED-lampje 3 seconden branden voordat het uitgaat.
 - De case is in ongeveer 2,5 uur volledig opgeladen via USB-C.

Handleiding LED-indicator



Opladen: Lampje pulseert.
Vol: Lampje uit.

Als de oordopjes terug in het hoesje worden geplaatst:




Hoesje met 20% of meer lading:
Lampje blijft 3 seconden aan.



Hoesje met minder dan 20% lading:
Lampje knippert 6 keer.

Uitschakelen




Om uit te schakelen, zet je de oorhaakjes in de LV1-stand en plaats je de earbuds terug in de case.



Als de earbuds uit de case zijn gehaald, worden ze automatisch uitgeschakeld na 30 minuten als ze niet zijn verbonden. Pas de afsluittijd aan in de app van soundcore.

Reset



Reset de earbuds als ze niet goed werken.

Terwijl je ze draagt, houd je de bedieningsvelden op beide earbuds 10 seconden ingedrukt totdat je een gesproken melding hoort. Je earbuds zijn nu gereset.

Firmware update

U ontvangt een melding wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is terwijl de oorclips zijn verbonden met de app.

Let op het volgende tijdens het updateproces:

1. Verbreek de verbinding met uw telefoon niet en speel geen audio af tijdens de installatie.
2. Plaats de oortjes niet in de oplaadcase.
3. Houd de oortjes binnen 0,5 m van uw telefoon.

Specificaties

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Input	Oplaadcase: 5V $\equiv$ 0,5A
Output	Oplaadcase: 5V $\equiv$ 0,2A (0,1A per poort)
Batterijcapaciteit	Earbuds: 60 mAh Oplaadcase: 470 mAh
Oplaadtijd	Earbuds: 1 uur Oplaadcase: 2 uur
Driver	16 × 13 × 4 mm
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Impedantie	16 Ω
Water- en stofbestendigheid (earbuds)	IP55
Versie bluetooth	5.4
Bereik bluetooth	10 m

Klantenservice



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (alleen voor het Midden-Oosten en Afrika)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (VS/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (VK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (China)
+82 1666-8470 (Korea)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Koeweit)
+20 8000000826 (Egypte)
+61 3 8331 4800 (Australië)
+90 (850) 460 14 14 (Turkije)
+8 (800) 511-86-23 (Rusland)
000-8000-504-414 (India)