

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore a vyzkoušejte režimy okolního zvuku, nastavení ekvalizéru, prostorový zvuk, LDAC, AI překlad, zvuk HearID, aktualizace firmwaru a další vzrušující funkce.

Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci znovu nainstalovat nebo ji aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi ve vašem obchodě s mobilními aplikacemi.

PŘEHLED



1. Špička sluchátka

- Na sluchátkách jsou připevněny nastavce do uší velikosti M.

2. Dotyková ovládací plocha



- Klepněte na ovládací oblast na stopkách sluchátek, abyste mohli spravovat různé funkce.

3. Kontakty pro nabíjení sluchátek

4. USB-C nabíjecí port

5. LED světelný pásek

PRŮVODCE NOŠENÍ




1. Vyzkoušejte různé nastavce do uší pro lepší přizpůsobení, pohodlí a stabilitu.
Poznámka: Středně velké nastavce na uši jsou připevněny ke sluchátkům.
2. Jemně vložte sluchátka do zvukovodu a otočte je, aby dobře seděla.
3. Proveďte test přizpůsobení v aplikaci soundcore, abyste zajistili nejlepší výkon aktivního potlačení hluku.





Prach, ušní maz nebo jiné nečistoty se mohou hromadit v pečkách sluchátek. Pro zachování optimální kvality zvuku pravidelně čistěte svá sluchátka. Použijte vatový tampon mírně navlhčený lihem k jemnému otření kovového síťového filtru pod gumovými špičkami do uší. Ujistěte se, že alkohol na kovovém síťovém filtru zcela vyschl, než znovu použijete sluchátka.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



1. Odstraňte ochranné fólie ze sluchátek.



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore P3li
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth
soundcore P3li Connected ⓘ



2. Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete pouzdro. Poté otevřete víko. Sluchátka v uších se automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování Bluetooth. Vyberte „**soundcore P3li / R60i NC**“ ze seznamu Bluetooth vašeho zařízení.



Názvy produktů se liší v různých prodejních regionech.

Podpora Google Fast Pair: Užijte si okamžité spárování s vaším Android smartphonem (s operačním systémem Android 6.0 nebo novějším) pomocí Google Fast Pair.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ A RUČNÍ SPÁROVÁNÍ



Duální připojení je ve výchozím nastavení povoleno.


Chcete-li připojit druhé zařízení, zatímco je již jedno zařízení připojeno, podržte ovládací oblast na obou stopkách sluchátek po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu, která indikuje, že sluchátka jsou v režimu párování. Poté můžete přistoupit ke spárování s druhým zařízením.




Ruční párování a párování s dvojitým připojením následují stejný postup.

Duální připojení lze deaktivovat v aplikaci soundcore. Klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup k **Nastavení**, poté klepněte na přepínač pro **Dvojité připojení**, abyste jej vypnuli.

NABÍJENÍ



1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.
Před nabíjením důkladně osušte sluchátka a port USB-C.




2. Připojte nabíjecí pouzdro k napájení pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-C.



Plné nabití pouzdra se sluchátky uvnitř trvá přibližně 3 hodiny pomocí kabelu. Rychlé 10minutové nabití v pouzdře poskytne sluchátkům až 3,5 hodiny přehrávání.

OVLÁDÁNÍ



OKOLNÍ ZVUKY

V aplikaci soundcore si můžete vybrat z režimu potlačení šumu, normálního režimu nebo transparentního režimu.

- **Potlačení hluku:** Optimalizuje potlačení hluku přizpůsobením vašim uším a prostředí.
- **Normální:** Užijte si vyvážený zvuk bez potlačení šumu.
- **Transparentní:** Vnímejte při poslechu hudby své okolí.

AI ASISTENT

Před použitím:

- Odinstalujte všechny předchozí verze aplikace soundcore na svém zařízení a stáhněte si nejnovější verzi.
- Chcete-li použít AI asistenta, stáhněte si aplikaci soundcore a udržujte ji připojenou ke svým sluchátkům. Na zařízeních Android upravte nastavení systému, aby aplikace mohla běžet na pozadí.



- Asistent AI klade důraz na vaše soukromí a bezpečnost dat.
- Odpovědi generované umělou inteligencí slouží pouze jako reference a mohou obsahovat nepřesnosti, zejména pokud jde o politická nebo citlivá témata. Použijte prosím svůj úsudek.
- Poskytnuté obrázky slouží pouze k ilustračním účelům.


Co může Anka udělat pro vás

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (Řekněte následující Ance po aktivaci pomocí „Hey Anka“)
Odpovídání na otázky	Funguje jako vaše přenosná encyklopedie – zeptejte se na jakoukoli otázku kdykoli.	"Proč mají žirafy tak dlouhé krky?"
Neformální konverzace	Povídá si s vámi jako přítel a pomáhá vám relaxovat.	"Řekni mi vtip."
Shrnutí informací	Poskytuje vám denní zprávy a novinky.	„Řekni mi nejnovější technologické novinky na dnešek.“
Vyhledávání informací	Kontroluje počasí, nejnovější výsledky zápasů a další.	"Jaké je dnes počasí v New Yorku? Budu potřebovat deštník, až půjdu ven?"



Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak získat přístup k funkci



V aplikaci soundcore přejděte na stránku **Anka > Chat s Ankou**.

Překlad AI



Poznámka: Cesty funkcí a vizuály rozhraní se mohou změnit s aktualizacemi softwaru. Pro co nejpresnější pokyny se prosím odkazujte na nejnovější verzi své aplikace.


Před použitím:

- Prosím, aktualizujte na nejnovější verzi aplikace soundcore a ujistěte se, že vaše sluchátka jsou připojena k aplikaci.
- Zakázat duální připojení.

Překlad v reálném čase

V nastaveních, kde jste delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, kurzy), poskytuje překlad v reálném čase nepřetržité zobrazení textu a přehrávání zvuku přeloženého obsahu s téměř žádným zpožděním.


V aplikaci soundcore přejděte na stránku ***Anka*** a poté klepněte na ***Překlad v reálném čase***. Ujistěte se, že vaše sluchátka jsou připojena k aplikaci.



1. Klepněte na **Překlad v reálném čase**.
2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte **jejich jazyk a můj jazyk**.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu a začněte nahrávat.

Tváří v tvář

V aplikaci soundcore přejděte na stránku ***Anka*** a poté klepněte na ***Překlad tváří v tvář***.



Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků a vyzkoušejte překlad tváří v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte **jejich jazyk a můj jazyk**.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu a mluve do svých sluchátek. Překlad bude přehráván z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko v levém dolním rohu a mluve do telefonu. Překlad bude přehráván ve vašich sluchátkách.



Tato funkce funguje, i když vaše sluchátka nejsou připojena k aplikaci. Stačí mluvit do svého telefonu a překlad se přehraje přes jeho reproduktor.


LDAC

Pro použití kodeku LDAC musí vaše zařízení používat Android 8.0 nebo novější.

LDAC nabízí vyšší kvalitu zvuku, ale spotřebovává více energie, což může snížit životnost baterie.

Pro stabilní připojení Bluetooth aktivujte LDAC v prostředí s nízkým rušením.


Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustrativní účely; skutečné zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru. LDAC je k dispozici pouze na zařízeních Android.



V aplikaci soundcore:

1. Vyberte **režim zvuku**.
2. Klepněte na **Preferovanou kvalitu zvuku**.
3. Klepněte na **Souhlasím**, abyste pokračovali.
4. Přepínání zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze.

RESETOVÁNÍ




Možná budete muset resetovat sluchátka, pokud narazíte na problémy s připojením.

Podržte dotykovou ovládací plochu na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte výstražný tón.

Chování LED


Zkontrolujte úroveň baterie



LED světelný pásek zobrazuje úroveň nabití baterie pokaždé, když otevřete nabíjecí pouzdro.

Úroveň baterie	Chování LED
0-20%	LED světelný pásek svítí nepřerušovaně červeně po dobu 5 sekund a poté zhasne.
20-100%	LED světelný pásek se rozsvítí pevnou bílou barvou na 5 sekund a poté zhasne.

Nabíjení



Při nabíjení se chování LED mění, jak baterie dosahuje různých úrovní.

Úroveň baterie	Chování LED
0-20%	LED světelný pásek pulzuje červeně.
20-100%	LED světelný pásek dýchá bílou.
100%	LED světelný pásek svítí nepřerušovaně bílou barvou po dobu 5 minut a poté se vypne.

AKTUALIZACE FIRMWAREU

Když připojíte svá sluchátka k aplikaci, budete informováni, pokud je k dispozici nová verze firmwaru. Ujistěte se, že sluchátka jsou umístěna v nabíjecím pouzdře a víko zůstává otevřené, dokud není aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace zajistěte, aby byla sluchátka nabíjena, a nepoužívejte je.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	Sluchátko (jedno): 5V $\approx$ 0.18A Nabíjecí pouzdro: 5V $\approx$ 0.5A
Výstup	Nabíjecí pouzdro: 5V $\approx$ 0.36A
Kapacita baterie	Sluchátko (jedno): 60mAh Nabíjecí pouzdro: 800mAh
Doba přehrávání (s vypnutým ANC)	10H / 50H
Doba přehrávání (s ANC zapnutým)	8H / 40H
Doba nabíjení	Doba plného nabíjení sluchátek: 1H Doba plného nabití nabíjecího pouzdra: 3H
Jednotka ovladače	11 mm
Odezva kmitočtu	20~20kHz
Impedance	14,2 Ω
Vodotěsnost a odolnost proti prachu (pouze sluchátka)	IP55
Verze Bluetooth	6.1
Dosah Bluetooth	10 m

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ced-cn@anker.com (Čína)

Výchozí otevřený port: Klasické Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zařízení se automaticky aktivuje viditelnost klasického Bluetooth (nebo režim párování), což umožňuje služby párování (nebo ovládání) přes Bluetooth. Služba Bluetooth je deaktivována, když je zařízení vypnuto.