



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




הורד את אפליקציית soundcore כדי לחוות מצבי צליל סביבתי, הגדרות EQ, שמע מרחבי, LDAC, תרגום AI, צליל HearID, עדכוני קושחה ועוד תכונות מרגשות. אם האוזניות שלך לא מצליחות להתחבר לאפליקציית soundcore, נסה להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה האחרונה הזמינה בחנות האפליקציות של המכשיר הנייד שלך.

סקירה כללית



1. קצה אוזנייה
 - קצות אוזניים בגודל M מחוברים לאוזניות.
2. אזור בקרת מגע
 - הקש על אזור השליטה בגבעולי האוזניות כדי לנהל פונקציות שונות.
3. מגעי טעינה של האוזניות
4. יציאת טעינה USB-C
5. רצועת אור LED


מדריך לבישה





1. נסה מתאמי אוזניים שונים להתאמה, נוחות ויציבות טובות יותר.
הערה: מתאמי אוזניים בגודל M מחוברים לאוזניות.
2. הכניסו בעדינות את האוזניות לתעלת האוזן וסובבו אותן להתאמה נוחה.
3. בצע בדיקת התאמה באפליקציית soundcore כדי להבטיח שתקבל את הביצועים הטובים ביותר של ביטול רעשים אקטיבי.

אבק, שעוות אוזניים או פסולת אחרת יכולים להצטבר באוזניות. כדי לשמור על איכות צליל מיטבית, נקו את האוזניות שלכם באופן קבוע. השתמשו במקלון צמר גפן מעט לח עם אלכוהול לניקוי כדי לנגב בעדינות את מסנן הרשת המתכתית שמתחת לקצות האוזניים הגומי. ודא שהאלכוהול על מסנן הרשת המתכתית התייבש לחלוטין לפני השימוש באוזניות שוב.

הדלקה וזימון לזוגיות



1. הסר את הסרטים המגנים מהאוזניות.




2. הנח את האוזניות חזרה במארז הטעינה וסגור את המארז. לאחר מכן פתח את המכסה. האוזניות יפעלו באופן אוטומטי ויכנסו למצב התאמת Bluetooth בחרו "soundcore P31i / R60i NC" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך.

שמות המוצרים משתנים באזורים שונים של מכירה.

תומך ב-Google Fast Pair: תהנה מחיבור מיידי עם הסמארטפון שלך באנדרואיד (גרסה 6.0 או חדשה יותר) באמצעות Google Fast Pair.

חיבורים כפולים והתאמה ידנית




חיבורים כפולים מופעלים כברירת מחדל.


כדי לחבר מכשיר שני בזמן שמכשיר אחד כבר מחובר, הקש והחזק את אזור השליטה על שני גבעולי האוזניות למשך 3 שניות עד שתשמע הודעת קול שמציינת שהאוזניות במצב התאמה. לאחר מכן תוכל להמשיך בהתאמה עם המכשיר השני.

שידוך ידני ושידוך חיבורים כפולים פועלים לפי אותו הליך. ניתן להשבית חיבורים כפולים באפליקציית soundcore. הקש על סמל ההילוכים בפינה הימנית העליונה כדי לגשת להגדרות, ואז הקש על מתג ההפעלה עבור "חיבורים כפולים" כדי לכבות אותו.

טעינה



1. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו. ייבש לחלוטין את האוזניות ואת יציאת ה-USB-C לפני הטעינה.





2. חבר את מארז הטעינה למקור חשמל באמצעות כבל הטעינה מסוג USB-C המסופק.

טעינה מלאה של הנרתיק עם האוזניות בפנים לוקחת כ-3 שעות באמצעות כבל.
טעינה מהירה של 10 דקות בנרתיק מספקת לאוזניות עד 3.5 שעות של זמן ניגון.




פקדים

TWS



MONO



שמע סובב

ניתן לבחור בין מצב ביטול רעשים, מצב רגיל או מצב שקיפות באפליקציית soundcore.
ביטול רעשים: מבצע אופטימיזציה לביטול רעשים על ידי התאמה לאוזניים ולסביבה שלך.
מצב רגיל: תהנה מצליל מאוזן ללא ביטול רעשים.
Transparency (שקיפות): התרה של חדירת רעשי רקע בזמן האזנה למוזיקה.

- הסר כל גרסה קודמת של אפליקציית soundcore מהמכשיר שלך והורד את הגרסה העדכנית ביותר.
- כדי להשתמש בעוזר ה-AI, הורד את אפליקציית soundcore ושמור על חיבור לאוזניות שלך. במכשירי אנדרואיד, התאם את הגדרות המערכת כדי לאפשר לאפליקציה לפעול ברקע.



- העוזר החכם מעניק עדיפות לפרטיותך ולבטיחות הנתונים שלך.
- תגובות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית הן לעיון בלבד ועשויות להכיל אי-דיוקים, במיוחד בנושאים פוליטיים או רגישים. אנא השתמש בשיקול דעתך.
- התמונות המוצגות הן לצרכי המחשה בלבד.


מה אנקה יכולה לעשות בשבילך

פונקציה	מה זה עושה	פקודה לדוגמה (אמור את הבאה לאנקה לאחר הפעלה עם "היי אנקה")
מענה על שאלות	משמש כאנציקלופדיה ניידת שלך - שאל כל שאלה בכל עת.	"מדוע לג'ירפות יש צווארים כל כך ארוכים?"
שיחה רגילה	משוחח איתך כמו חבר ועוזר לך להירגע.	"ספר לי בדיחה."
אגד מידע	מספק לך חדשות ועדכונים יומיים.	"ספר לי את חדשות הטכנולוגיה האחרונות להיום."
חיפוש מידע	בודק את מזג האוויר, תוצאות המשחק האחרונות ועוד.	"מה מזג האוויר בניו יורק היום? האם אצטרך מטריה כשאצא החוצה?"



ייתכן שחלק מפקודות הקול לא יעבדו בשל מגבלות האפליקציה.

כיצד לגשת לתכונה



באפליקציית soundcore, עבור לעמוד Anka < שוחח עם Anka.

תרגום בינה מלאכותית

הערה: נתיבי התכונות והממשק הוויזואלי עשויים להשתנות עם עדכוני תוכנה. לקבלת ההנחיות המדויקות ביותר, אנא התייחסו לגרסת האפליקציה העדכנית ביותר שלכם.




לפני השימוש:

- אנא שדרג לגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית soundcore וודא שאוזניות האלחוטיות שלך מחוברות לאפליקציה.
- השבת חיבורים כפולים.

תרגום בזמן אמת

בסביבות שבהן אתם נחשפים לתוכן בשפה זרה למשך זמן ממושך (לדוגמה, הרצאות, שיעורים), תרגום בזמן אמת מספק תצוגת טקסט רציפה והשמעת אודיו של התוכן המתורגם כמעט ללא עיכוב.


באפליקציית soundcore, עבור לעמוד *Anka*, ואז הקש על *תרגום בזמן אמת*. ודא שהאוזניות שלך מחוברות לאפליקציה.



1. תרגום בזמן אמת.
2. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.
3. לחץ על כפתור המיקרופון כדי להתחיל להקליט.

תרגום פנים אל פנים

באפליקציית soundcore, עבור לעמוד *Anka*, ואז הקש על *Face-to-Face Translation*.




כאשר האוזניות שלך מחוברות לאפליקציה, עקוב אחר השלבים הבאים כדי לנסות תרגום פנים אל פנים.

1. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.
2. הקש על הכפתור התחתון-ימני ודבר לתוך האוזניות. התרגום יתגן מהטלפון שלך.
3. הקש על הכפתור התחתון-שמאלי ודבר אל הטלפון שלך. התרגום יתגן דרך האוזניות שלך.

תכונה זו פועלת גם אם האוזניות שלך אינן מחוברות לאפליקציה. פשוט דבר לתוך הטלפון שלך, והתרגום יושמע דרך הרמקול שלו.

LDAC


כדי להשתמש בקודק LDAC, המכשיר שלך חייב לפעול על אנדרואיד 8.0 או גרסה גבוהה יותר. LDAC מציע איכות צליל גבוהה יותר אך משתמש ביותר חשמל, מה שעלול להפחית את חיי הסוללה. כדי להשיג חיבור Bluetooth יציב, הפעל את LDAC בסביבות עם הפרעות נמוכות. הערה: תמונות הממשק הן לצורכי המחשה בלבד; התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה. LDAC זמין רק במכשירים עם מערכת הפעלה Android.



באפליקציית soundcore:

1. בחר מצב צליל.
2. הקש על איכות שמע מועדפת.
3. הקש על "הסכמה" כדי להמשיך.
4. החלפת קודקי שמע אורכת כ-10 שניות. ייתכן שתתבקש לעדכן את הקושחה אם גרסה חדשה זמינה.


איפוס



ייתכן שתצטרך לאפס את האוזניות אם אתה חווה בעיות חיבור. החזק את אזור השליטה במגע בשני האוזניות למשך 10 שניות עד שתשמע צליל הנחיה.

התנהגות נורית LED


בדוק את רמת הסוללה



רצועת האור LED מציגה את רמת הסוללה בכל פעם שאתה פותח את נרתיק הטעינה.

התנהגות נורית LED	רמת סוללה
רצועת האור LED נדלקת באור אדום קבוע למשך 5 שניות ואז נכבית.	0-20%
רצועת האור LED נדלקת בלבן קבוע למשך 5 שניות ואז נכבית.	20-100%

טעינה



בעת הטעינה, התנהגות ה-LED משתנה ככל שהסוללה מגיעה לרמות שונות.

התנהגות נורית LED	רמת סוללה
רצועת האור LED נושמת באדום.	0-20%
רצועת האור LED מאירה בלבן.	20-100%
רצועת האור LED נדלקת בלבן קבוע למשך 5 דקות ואז נכבית.	100%

עדכון קושחה

כאשר תחבר את האוזניות לאפליקציה, תקבל הודעה אם קיימת גרסת קושחה חדשה. ודא שהאוזניות ממוקמות בתוך נרתיק הטעינה והמכסה נשאר פתוח עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, ודא שהאוזניות נטענות והימנע משימוש בהן.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

מתח כניסה	אוזנייה (בודדת): 5V $\pm$ 0.18A מארז טעינה: 5V $\pm$ 0.5A
פלט	מארז טעינה: 5V $\pm$ 0.36A
קיבולת הסוללה	אוזנייה (יחידה): 60mAh מארז טעינה: 800mAh
זמן משחק (עם ANC כבוי)	10H / 50H
זמן הפעלה (עם ANC פעיל)	8H / 40H
זמן טעינה	זמן טעינה מלא לאוזניות: 1 שעה זמן טעינה מלא למארז הטעינה: 3 שעות
יחידת נהג	11 מ"מ
תגובת תדרים	20kHz~20
עכבה	Ω 14.2
דירוג עמידות למים ואבק (אוזניות בלבד)	IP55
גרסת בלוטות	6.1
טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים	10 מ'

שירות לקוחות



service@soundcore.com
ced-cn@anker.com (סין)



+971 817 320 8000 (איחוד האמירויות)
+966 030 500 8008 (KSA)
+20 826 000 8000 (מצרים)
+91 414 504 8000 (הודו)