

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ladda ner soundcore-appen för att uppleva omgivande ljudlägen, EQ-inställningar, Spatial Audio, LDAC, AI-översättning, HearID-ljud, firmwareuppdateringar och fler spännande funktioner.

Om dina hörlurar inte kan ansluta till soundcore-appen, försök att installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen som finns tillgänglig i din mobilappbutik.

ÖVERSIKT



1. Öronspets

- M-storleks öronproppar är fästa på öronsnäckorna.

2. Pekstyrningsområde


- Tryck på kontrollområdet på öronsnäckans skaft för att hantera olika funktioner.

3. Kontakter för laddning av öronproppar

4. USB-C laddningsport

5. LED-ljusslinga

BÄRANVISNING




1. Prova olika öronproppar för bättre passform, komfort och stabilitet.
Obs: Mellanstora öronproppar är redan fästa på öronsnäckorna.
2. Placera försiktigt öronsnäckorna i hörselgången och rotera dem för en bekväm passform.
3. Gör ett passformstest i soundcore-appen för att säkerställa att du får den bästa aktiva brusreduceringsprestandan.





Damm, öronvax eller annat skräp kan samlas i öronsnäckorna. För att bibehålla optimal ljudkvalitet, rengör dina öronsnäckor regelbundet. Använd en bomullspinne lätt fuktad med gnuggsprit för att försiktigt torka av metallnätfiltret under gummipropparna. Se till att alkoholen på metallnätfiltret har torkat helt innan du använder öronsnäckorna igen.

PÅSLAGNING OCH PARKOPPLING



1. Ta bort skyddsfilmerna på öronsnäckorna.



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore P3i
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore P3i Connected



2. Placera öronsnäckorna tillbaka i laddningsfodralet och stäng fodralet. Öppna sedan locket. Hörlurarna kommer automatiskt att slås på och gå in i Bluetooth-parningsläge. Välj "**soundcore P3i / R60i NC**" från enhetens Bluetooth-lista.



Produktnamn varierar i olika försäljningsregioner.

Google Fast Pair stöds: Njut av omedelbar parkoppling med din Android-smartphone (med Android 6.0 eller senare) med hjälp av Google Fast Pair.

DUBBLA ANSLUTNINGAR & MANUELL PARKOPPLING



Dubbla anslutningar är aktiverade som standard.


För att ansluta en andra enhet medan en enhet redan är ansluten, tryck och håll kontrollområdet på båda öronsnäckornas stjämlar i 3 sekunder tills du hör en röstprompt som indikerar att öronsnäckorna är i parningsläge. Du kan sedan fortsätta att para ihop med den andra enheten.



Manuell parning och parning för dubbla anslutningar följer samma procedur.


Dubbla anslutningar kan inaktiveras i soundcore-appen. Tryck på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet för att öppna **Inställningar**, tryck sedan på växlingsknappen för **Dubbelanslutningar** för att stänga av den.

LADDNING



1. Sätt i öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det.

Torka helt av öronsnäckorna och USB-C-porten innan laddning.



2. Anslut laddningsfodralet till en strömkälla med den medföljande USB-C-laddningskabeln.




Att ladda fodralet med öronsnäckorna inuti fullt via kabel tar ungefär 3 timmar.
En snabb laddning på 10 minuter i fodralet ger hörlurarna upp till 3,5 timmars speltid.

KONTROLLER

TWS



MONO



OMGIVNINGSLJUD

Du kan välja mellan brusreducering, normal eller transparens i soundcore-appen.

- **Brusreducering:** Optimerar brusreducering genom att anpassa sig till dina öron och din omgivning.
- **Normal:** Njut av balanserat ljud utan brusreducering.
- **Genomhörning:** förbli medveten om vad som händer i din omgivning medan du lyssnar på musik.

AI-ASSISTENT

Innan användning:

- Avinstallera alla tidigare versioner av soundcore-appen på din enhet och ladda ner den senaste versionen.
- För att använda AI-assistenten, ladda ner soundcore-appen och håll den ansluten till dina hörlurar. På Android-enheter, justera systeminställningarna för att tillåta appen att köras i bakgrunden.



- AI-assistenten prioriterar din integritet och datasäkerhet.
- AI-genererade svar är endast för referens och kan innehålla felaktigheter, särskilt när det gäller politiska eller känsliga ämnen. Vänligen använd ditt omdöme.
- De medföljande bilderna är endast avsedda som illustration.


Vad Anka Kan Göra för Dig

Funktion	Vad den gör	Exempelkommando (Säg följande till Anka efter aktivering med "Hej Anka")
Svara på frågor	Fungerar som din bärbara encyklopedi – ställ vilken fråga som helst när som helst.	"Varför har giraffer så långa halsar?"
Vardagssamtal	Pratar med dig som en vän och hjälper dig att slappna av.	"Berätta ett skämt."
Informationssammanställning	Ger dig dagliga nyheter och uppdateringar.	"Berätta om de senaste tekniska nyheterna för idag."
Informationssökning	Kontrollerar vädret, de senaste matchresultaten och mer.	"Hur är vädret i New York idag? Behöver jag ett paraply när jag går ut?"



Vissa röstkommandon kanske inte fungerar på grund av appbegränsningar.

Hur du får åtkomst till funktionen



I soundcore-appen, gå till **Anka-sidan > Chatta med Anka**.

AI-översättning



Obs: Funktionsvägar och gränssnittets visuella utseende kan ändras med programuppdateringar. För den mest exakta vägledningen, vänligen hänvisa till din senaste appversion.


Innan användning:

- Uppgradera till den senaste versionen av soundcore-appen och se till att dina öronsnäckor är anslutna till appen.
- Inaktivera dubbla anslutningar.

Översättning i realtid

I inställningar där du utsätts för innehåll på ett främmande språk under längre perioder (t.ex. föreläsningar, lektioner) levererar realtidsöversättning kontinuerlig textvisning och ljuduppspelning av det översatta innehållet med nästan ingen fördröjning.


I soundcore-appen, gå till ***Anka-sidan*** och tryck sedan på ***Realtidsöversättning***. Se till att dina öronsnäckor är anslutna till appen.



1. Tryck på **Översättning i realtid**.
2. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan **Deras språk** och **Mitt språk**.
3. Tryck på mikrofonknappen för att börja spela in.

Ansikte-mot-ansikte-översättning

I soundcore-appen, gå till ***Anka-sidan*** och tryck sedan på ***Ansikte-mot-ansikte-översättning***.



När dina öronsnäckor är anslutna till appen, följ stegen nedan för att prova ansikte mot ansikte-översättning.

1. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan **Deras språk** och **Mitt språk**.
2. Tryck på knappen längst ned till höger och tala i dina öronsnäckor. Översättningen kommer att spelas upp från din telefon.
3. Tryck på knappen längst ned till vänster och tala in i din telefon. Översättningen kommer att spelas upp i dina öronsnäckor.



Den här funktionen fungerar även om dina öronsnäckor inte är anslutna till appen. Tala bara in i din telefon, så spelas översättningen upp genom dess högtalare.


LDAC

För att använda LDAC-codec måste din enhet köra Android 8.0 eller högre.

LDAC erbjuder högre ljudkvalitet men använder mer ström, vilket kan minska batteritiden.

För en stabil Bluetooth-anslutning, aktivera LDAC i miljöer med låg störning.


Obs: UI-bilder är endast för illustrativa ändamål; den faktiska skärmen kan variera beroende på programvaruversion. LDAC är endast tillgängligt på Android-enheter.



I soundcore-appen:

1. Välj **ljudläge**.
2. Tryck på **Föredragen ljudkvalitet**.
3. Tryck på **Godkänn** för att fortsätta.
4. Att byta ljudkodek tar cirka 10 sekunder. Du kan bli uppmanad att uppdatera firmware om en ny version är tillgänglig.

ÅTERSTÄLLNING




Du kan behöva återställa öronsnäckorna om du upplever anslutningsproblem.

Tryck och håll ned touchkontrollområdet på båda öronsnäckorna i 10 sekunder tills du hör en uppmaningston.

LED-beteende


Kontrollera batterinivån.



LED-ljusslingan visar batterinivån varje gång du öppnar laddningsfodralet.

Batterinivå	LED-beteende
0-20%	LED-ljusslingan lyser med fast rött sken i 5 sekunder och släcks sedan.
20-100%	LED-ljusslingan lyser med fast vitt sken i 5 sekunder och släcks sedan.

Ladda



När batteriet laddas varierar LED-beteendet beroende på batterinivå.

Batterinivå	LED-beteende
0-20%	LED-ljusslingan andas rött.
20-100%	LED-ljusslingan andas vitt.
100%	LED-ljusslingan lyser med fast vitt sken i 5 minuter och släcks sedan.

UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN

När du ansluter dina öronsnäckor till appen kommer du att informeras om en ny firmwareversion är tillgänglig. Se till att öronsnäckorna är placerade i laddningsfodralet och att locket förblir öppet tills firmware-uppdateringen är klar. Under uppdateringen, se till att öronsnäckorna laddas och undvik att använda dem.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingång	Earbud (Enkel): 5V $\pm$ 0.18A Laddningsfodral: 5V $\pm$ 0.5A
Utgång	Laddningsfodral: 5V $\pm$ 0,36A
Batterikapacitet	Earbud (Enkel): 60mAh Laddningsfodral: 800mAh
Speltid (med ANC avstängd)	10H / 50H
Speltid (med ANC på)	8H / 40H
Laddningstid	Full laddningstid för öronsnäckor: 1H Full laddningstid för laddningsfodralet: 3H
Drivdon	11 mm
Frekvensrespons	20~20 kHz
Impedans	14,2 Ω
Vattentät och dammtät klassificering (endast öronsnäckor)	IP55
Bluetooth-version	6.1
Bluetooth Räckvidd	10 m

KUNDSERVICE



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ced-cn@anker.com (Kina)

Standardöppen port: Klassisk Bluetooth

Portbeskrivning: När enheten är påslagen aktiveras klassisk Bluetooth-synlighet (eller parkopplingsläge) automatiskt, vilket tillhandahåller Bluetooth-parkopplings- (eller kontroll-) tjänster. Bluetooth-tjänsten är inaktiverad när enheten är avstängd.