

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ses modlarını, EQ ayarlarını, Uzamsal Ses, LDAC, AI Çeviri, HearID ses, ürün yazılımı güncellemeleri ve daha birçok heyecan verici özelliği deneyimlemek için soundcore uygulamasını indirin. Kulaklıklarınız soundcore uygulamasına bağlanamıyorsa, uygulamayı yeniden yüklemeyi veya mobil uygulama mağazanızda mevcut olan en son sürümüne güncellemeyi deneyin.

GENEL BAKIŞ



1. Kulak Ucu
 - Orta boy kulak uçları kulaklıklara takılı olarak gelir.
2. Dokunmatik Kontrol Alanı
 - Kulaklık saplarındaki kontrol alanına dokunarak farklı işlevleri yönetin.
3. Kulaklık Şarj Temas Noktaları
4. USB-C Şarj Portu
5. LED Işık Şeridi

GİYME KILAVUZU




1. Daha iyi uyum, konfor ve stabilite için farklı kulak uçlarını deneyin.
Not: Orta boy kulak uçları kulaklıklara takılı olarak gelir.
2. Kulaklıkları nazıkçe kulak kanalınıza yerleştirin ve rahat bir oturuş için döndürün.
3. soundcore uygulamasında bir uyum testi yaparak en iyi aktif gürültü engelleme performansını elde ettiğinizden emin olun.





Toz, kulak kiri veya diğer kalıntılar kulaklık uçlarında birikebilir. Kulaklıklarınızın optimal ses kalitesini korumak için düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Kauçuk kulak uçlarının altındaki metal ağ filtresini nazıkçe silmek için hafifçe izopropil alkolle nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanın. Metal örgü filtresindeki alkolün tamamen kuruduğundan emin olun, ardından kulaklıkları tekrar kullanmadan önce.

AÇMA VE EŞLEŞTİRME İŞLEMİ



1. Kulaklıkların üzerindeki koruyucu filmleri çıkarın.



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore P31i
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth
soundcore P31i Connected ⓘ



2. Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin ve kutuyu kapatın. Daha sonra kapağı açın. Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve Bluetooth eşleştirme moduna girecek. Cihazınızın Bluetooth listesinde "**soundcore P31i / R60i NC**"yi seçin.



Ürün adları farklı satış bölgelerinde değişiklik gösterebilir.

Google Fast Pair Destekli: Google Fast Pair kullanarak Android akıllı telefonunuzla (Android 6.0 veya üzeri sürüm çalıştıran) anında eşleştirmenin keyfini çıkarın.

ÇİFT BAĞLANTI & MANUEL EŞLEŞTİRME



Çift Bağlantılar varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.


Bir cihaz zaten bağlıyken ikinci bir cihaz bağlamak için, her iki kulaklık sapındaki kontrol alanına 3 saniye boyunca basılı tutun ve kulaklıkların eşleştirme modunda olduğunu belirten bir sesli uyarı duyana kadar bekleyin. Daha sonra ikinci cihazla eşleştirmeye geçebilirsiniz.



Manuel eşleştirme ve Çift Bağlantılar eşleştirme aynı prosedürü izler.


Çift Bağlantılar soundcore uygulamasında devre dışı bırakılabilir. Sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunarak **Ayarlar**'a erişin, ardından **Çift Bağlantılar**'ı kapatmak için anahtar düğmesine dokununuz.

ŞARJ ETME



1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın.

Şarj etmeden önce kulaklıkları ve USB-C portunu tamamen kurulayın.





2. Sağlanan USB-C şarj kablosunu kullanarak şarj kılıfını bir güç kaynağına bağlayın.




Kulaklıklar kutunun içindeyken kutunun tamamen şarj olması kabloyla yaklaşık 3 saat sürer. Kutuda yapılan hızlı bir 10 dakikalık şarj, kulaklıklara 3,5 saate kadar çalma süresi sağlar.

KONTROLLER

TWS



MONO



ORTAM SESİ

soundcore uygulamasında Gürültü Önleme, Normal veya Şeffaflık modlarından birini seçebilirsiniz.

- **Gürültü Engelleme:** Kulaklarınıza ve çevrenize uyum sağlayarak gürültü engellemeyi optimize eder.
- **Normal:** Dengesi sağlanmış sesi, gürültü engelleme olmadan deneyimleyin.
- **Geçirgenlik:** Müzik dinlerken çevrenizdekilerden haberdar olun.

YAPAY ZEKA ASİSTANI

Kullanmadan Önce:

- Cihazınızdaki soundcore uygulamasının önceki sürümlerini kaldırın ve en son sürümünü indirin.
- AI asistanını kullanmak için soundcore uygulamasını indirin ve kulaklığınıza bağlı tutun. Android cihazlarda, uygulamanın arka planda çalışmasına izin vermek için sistem ayarlarını düzenleyin.



- Yapay zeka asistanı, gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi ön planda tutar.
- Yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlar yalnızca referans amaçlıdır ve özellikle siyasi veya hassas konularla ilgili olarak doğruluk içermeyebilir. Lütfen kendi takdirinizi kullanın.
- Sağlanan görseller sadece tanıtım amaçlıdır.


Anka Sizin İçin Ne Yapabilir?

İşlev	Ne İşe Yarar	Örnek Komut ("Hey Anka" ile etkinleştirdikten sonra Anka'ya şunu söyleyin)
Soruları Yanıtlama	Taşınabilir ansiklopediniz olarak çalışır—herhangi bir soruyu istediğiniz zaman sorabilirsiniz.	"Zürafaların neden bu kadar uzun boyunları var?"
Günlük Sohbet	Sizinle bir arkadaş gibi sohbet eder ve rahatlamanıza yardımcı olur.	"Bana bir fıkra anlat."
Bilgi Toplama	Size günlük haberler ve güncellemeler sağlar.	"Bana bugünün en son teknoloji haberlerini söyle."
Bilgi Arama	Hava durumunu, en son maç skorlarını ve daha fazlasını kontrol eder.	"Bugün New York'ta hava nasıl? Dışarı çıktığımda şemsiye gerekecek mi?"



Bazı sesli komutlar, uygulama sınırlamaları nedeniyle çalışmayabilir.

Özelliğe Nasıl Erişilir?



soundcore uygulamasında, **Anka Sayfası > Anka ile Sohbet** Et bölümüne gidin.

YAPAY ZEKA ÇEVİRİSİ




Not: Özellik yolları ve arayüz görselleri yazılım güncellemeleriyle değişebilir. En doğru rehberlik için lütfen en son uygulama sürümünüze başvurun.

Kullanmadan Önce:

- Lütfen soundcore uygulamasını en son sürüme yükseltin ve kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.
- Çift Bağlantıları Devre Dışı Bırak.

Gerçek Zamanlı Çeviri


Yabancı bir dilde içeriğe uzun süre maruz kaldığınız ortamlarda (örneğin, dersler, sınıflar), gerçek zamanlı çeviri, çevrilen içeriğin neredeyse hiç gecikme olmadan sürekli metin gösterimi ve sesli oynatımını sağlar. soundcore uygulamasında ***Anka sayfasına*** gidin, ardından ***Gerçek Zamanlı Çeviri***ye dokununuz. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.



1. **Gerçek Zamanlı Çeviri**ye Dokununuz.
2. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokununuz, ardından **Onların Dilini** ve **Benim Dilimi** seçin.
3. Mikrofon düğmesine dokunarak kaydı başlatın.

Bire bir çeviri

soundcore uygulamasında ***Anka sayfasına*** gidin, ardından ***Yüz Yüze Çeviri*** seçeneğine dokunun.



Kulaklıklarınız uygulamaya bağlıyken, Yüz Yüze Çeviri'yi denemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokunun, ardından **Onların Dilini** ve **Benim Dilimi seçin**.
2. Sağ alt düğmeye dokunun ve kulaklığınıza konuşun. Çeviri telefonunuzdan çalacaktır.
3. Sol alttaki düğmeye dokunun ve telefonunuza konuşun. Çeviri kulaklıklarınızdan çalınacaktır.



Bu özellik, kulaklıklarınız uygulamaya bağlı olmasa bile çalışır. Sadece telefonunuza konuşun, çeviri hoparlöründen çalacaktır.


LDAC

LDAC codec'i kullanmak için cihazınızın Android 8.0 veya daha yüksek bir sürümde çalışıyor olması gerekir.

LDAC, daha yüksek ses kalitesi sunar, ancak daha fazla güç kullanır ve bu da pil ömrünü azaltabilir.

Kararlı bir Bluetooth bağlantısı için, düşük parazitli ortamlarda LDAC'yi etkinleştirin.


Not: Kullanıcı arayüzü görselleri yalnızca örnek amaçlıdır; gerçek ekran görüntüsü yazılım sürümüne göre değişiklik gösterebilir. LDAC yalnızca Android cihazlarda mevcuttur.



soundcore uygulamasında:

1. **Ses Modunu** Seçin.
2. **Tercih edilen ses kalitesine** dokunun.
3. Devam etmek için **Kabul Et'e** dokunun.
4. Ses codec'lerini değiştirmek yaklaşık 10 saniye sürer. Yeni bir sürüm mevcutsa, ürün yazılımını güncellemeniz istenebilir.

SIFIRLAMA




Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, kulaklıkları sıfırlamanız gerekebilir.

Her iki kulaklık üzerindeki dokunmatik kontrol alanına 10 saniye boyunca basılı tutun, bir uyarı tonu duyana kadar bekleyin.

LED Davranışı


Pil Seviyesini Kontrol Et



Şarj kutusunu her açtığınızda LED ışık şeridi pil seviyesini gösterir.

Pil Seviyesi	LED Davranışı
0-20%	LED ışık şeridi 5 saniye boyunca sabit kırmızı yanar ve ardından söner.
20-100%	LED ışık şeridi 5 saniye boyunca sabit beyaz yanar ve ardından söner.

Şarj Etme



Şarj sırasında, pil farklı seviyelere ulaştıkça LED davranışı değişir.

Pil Seviyesi	LED Davranışı
0-20%	LED ışık şeridi kırmızı nefes alıyor.
20-100%	LED ışık şeridi beyaz renkte nefes alıyor.
100%	LED ışık şeridi 5 dakika boyunca sabit beyaz yanar ve ardından kapanır.

DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME

Kulaklıklarınızı uygulamaya bağladığınızda, yeni bir ürün yazılımı sürümü mevcutsa bilgilendirileceksiniz. Kulaklıkların şarj kutusuna yerleştirildiğinden ve ürün yazılımı güncellemesi tamamlanana kadar kapağın açık kaldığından emin olun. Güncelleme sırasında, kulaklıkların şarj edildiğinden emin olun ve onları kullanmaktan kaçının.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	Kulaklık (Tek): 5V $\pm$ 0.18A Şarj Kutusu: 5V $\pm$ 0.5A
Çıkış	Şarj Kutusu: 5V $\pm$ 0.36A
Pil Kapasitesi	Kulaklık (Tek): 60mAh Şarj Kutusu: 800mAh
Oynatma Süresi (ANC Kapalı)	10H / 50H
Oynatma Süresi (ANC Açıkken)	8S / 40S
Şarj Süresi	Kulaklıkların Tam Şarj Süresi: 1 Saat Şarj Kutusunun Tam Şarj Süresi: 3 Saat
Sürücü Ünitesi	11 mm
Frekans Tepkisi	20~20kHz
Empedans	14,2 Ω
Suya ve Toza Dayanıklılık Derecesi (Yalnızca Kulaklıklar)	IP55
Bluetooth Sürümü	6.1
Bluetooth Menzili	10 m

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (İngiltere)
ced-cn@anker.com (Çin)



+90 (850) 460 1414 (Türkiye)