

แอป



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



ดาวน์โหลดแอป soundcore เพื่อสัมผัสกับโหมดเสียงรอบข้าง การตั้งค่า EQ เสียงเชิงพื้นที่ LDAC การแปล AI เสียง HearID การอัปเดตเฟิร์มแวร์ และฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นอีกมากมาย

หากเอียร์บัดของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป soundcore ได้
ให้ลองติดตั้งแอปอีกครั้งหรืออัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ในร้านแอปมือถือของคุณ

ภาพรวม



1. ปลายหู

- จุกหูฟังขนาด M ติดอยู่กับหูฟัง

2. พื้นที่ควบคุมแบบสัมผัส



- แตะที่พื้นที่ควบคุมบนก้านหูฟังเพื่อจัดการฟังก์ชันต่างๆ

3. คอนแทคชาร์จหูฟัง

4. พอร์ตชาร์จ USB-C

5. แลปไฟ LED

คู่มือการสวมใส่




1. ลองใช้หูฟังแบบต่างๆ เพื่อความพอดี ความสบาย และความมั่นคงมากขึ้น
หมายเหตุ: หูฟังขนาด M มาพร้อมกับหูฟัง
2. วางหูฟังลงในช่องหูของคุณเบาๆ แล้วหมุนเพื่อให้พอดี
3. ทำการทดสอบความพอดีในแอป soundcore เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด





ฝุ่นละออง ขี้หู หรือเศษสิ่งสกปรกอื่นๆ อาจสะสมอยู่ในหูฟังได้ เพื่อรักษาคุณภาพเสียงให้ดีที่สุด ควรทำความสะอาดหูฟังเป็นประจำ ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เบาๆ เช็ดตัวกรองตาข่ายโลหะใต้ปลายหูที่เป็นยาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอลกอฮอล์บนตัวกรองตาข่ายโลหะแห้งสนิทแล้วก่อนใช้หูฟังอีกครั้ง

การเปิดเครื่องและการจับคู่



1. ลอกฟิล์มป้องกันออกจากหูฟัง





2. วางหูฟังกลับเข้าไปในเคสชาร์จแล้วปิดเคส จากนั้นเปิดฝา หูฟังจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ เลือก **"soundcore P31i / R60i NC"** จากรายการบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ



ชื่อผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคการขาย

รองรับ Google Fast Pair: เพลิดเพลินกับการจับคู่ทันทีกับสมาร์ตโฟน Android ของคุณ (ที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป) โดยใช้ Google Fast Pair

การเชื่อมต่อแบบคู่และการจับคู่ด้วยตนเอง



การเชื่อมต่อแบบคู่ได้รับการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องที่สองในขณะที่มีอุปกรณ์อีกเครื่องเชื่อมต่ออยู่แล้ว


ให้แตะและค้างพื้นที่ควบคุมบนก้านหูฟังทั้งสองข้างเป็นเวลา 3 วินาที จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าหูฟังอยู่ในโหมดจับคู่ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ที่สองได้



การจับคู่แบบแมนนวลและการจับคู่แบบการเชื่อมต่อแบบคู่จะปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกัน


สามารถปิดการใช้งานการเชื่อมต่อแบบคู่ได้ในแอป soundcore แตะไอคอนเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า จากนั้นแตะสวิตช์สลับสำหรับการเชื่อมต่อคู่เพื่อปิด

การชาร์จ



1. วางหูฟังลงในกล่องชาร์จแล้วปิด

เช็ดหูฟังและพอร์ต USB-C ให้แห้งสนิทก่อนชาร์จ



2. เชื่อมต่อเคสชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สายชาร์จ USB-C ที่ให้มา




การชาร์จเคสจนเต็มพร้อมหูฟังด้านในใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงผ่านสายเคเบิล
การชาร์จอย่างรวดเร็วเพียง 10 นาทีในเคสจะทำให้สามารถเล่นหูฟังได้นานถึง 3.5 ชั่วโมง

การควบคุม

TWS



MONO



เสียงรอบข้าง

คุณสามารถเลือกโหมดตัดเสียงรบกวน ปกติ หรือโปร่งใสได้ในแอป soundcore

- **การตัดเสียงรบกวน:** เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเสียงรบกวนโดยปรับให้เหมาะกับหูและสภาพแวดล้อมของคุณ
- **ปกติ:** เพลิดเพลินไปกับเสียงที่สมดุลโดยไม่มีการตัดเสียงรบกวน
- **ความโปร่งใส:** รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณขณะฟังเพลง

ผู้ช่วย AI

ก่อนใช้งาน:

- ถอนการติดตั้งแอป soundcore เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณและดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด
- ในการใช้ผู้ช่วย AI ให้ดาวน์โหลดแอป soundcore และเชื่อมต่อกับหูฟังของคุณ บนอุปกรณ์ Android ให้ปรับการตั้งค่าระบบเพื่อให้แอปสามารถทำงานในพื้นหลังได้



- ผู้ช่วย AI ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นอันดับแรก
- คำตอบที่สร้างโดย AI มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหัวข้อทางการแพทย์หรือละเอียดอ่อน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- รูปภาพที่ไว้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบภาพเท่านั้น


สิ่งที่ Anka สามารถทำเพื่อคุณได้

การทำงาน	สิ่งที่มันทำ	ตัวอย่างคำสั่ง (พูดคำสั่งต่อไปนี้กับ Anka หลังจากเปิดใช้งานด้วยคำว่า "เฮ้ Anka")
การตอบคำถาม	ทำหน้าที่เป็นสารานุกรมพกพาของคุณ ถามคำถามได้ทุกเมื่อ	ทำไมยีสราฟถึงมีคอยาวขนาดนั้น?
การสนทนาแบบสบาย ๆ	พูดคุยกับคุณเหมือนเพื่อนและช่วยให้คุณผ่อนคลาย	"เล่าเรื่องตลกให้ฉันฟังหน่อย"
การรวบรวมข้อมูล	นำเสนอข่าวสารและข้อมูลอัปเดตให้คุณทุกวัน	"บอกฉันเกี่ยวกับข่าวเทคโนโลยีล่าสุดประจำวันนี้"
การค้นหาข้อมูล	ตรวจสอบสภาพอากาศ, คะแนนการแข่งขันล่าสุด และอื่นๆ	วันนี้ที่นิวยอร์กอากาศเป็นยังไงบ้าง? ฉันต้องพกร่มไปด้วยไหมเวลาออกไปข้างนอก?



คำสั่งเสียงบางคำอาจไม่ทำงานเนื่องจากข้อจำกัดของแอป

วิธีการเข้าถึงพีเจอร์



ในแอป soundcore ไปที่หน้า Anka > แยกกับ Anka

การแปลด้วย AI



หมายเหตุ: เส้นทางคุณลักษณะและภาพอินเทอร์เฟซอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับคำแนะนำที่แม่นยำที่สุด โปรดดูเวอร์ชันแอปล่าสุดของคุณ

ก่อนใช้งาน:


- โปรดอัปเดตแอป soundcore เป็นเวอร์ชันล่าสุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเชื่อมต่อกับแอปแล้ว
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบคู่

การแปลแบบเรียลไทม์

ในการตั้งค่าที่คุณต้องดูเนื้อหาภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน (เช่น การบรรยาย ชั้นเรียน)

การแปลแบบเรียลไทม์จะแสดงข้อความและเล่นเสียงเนื้อหาที่แปลแล้วอย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีความล่าช้าเลย


ในแอป soundcore ให้ไปที่ *หน้า Anka* จากนั้นแตะ *การแปลแบบเรียลไทม์* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณเชื่อมต่อกับแอปแล้ว



1. แตะการแปลแบบเรียลไทม์
2. แตะส่วนภาษาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นเลือกภาษาของพวกเขาและภาษาของตน
3. แตะปุ่มไมโครโฟนเพื่อเริ่มการบันทึก

การแปลแบบพบหน้ากัน

ในแอป soundcore ให้ไปที่ *หน้า Anka* จากนั้นแตะ *การแปลแบบเห็นหน้ากัน*



เมื่อหูฟังของคุณเชื่อมต่อกับแอปแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลองใช้การแปลแบบเห็นหน้ากัน

1. แตะส่วนภาษาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นเลือกภาษาของพวกเขาและภาษาของคุณ
2. แตะปุ่มด้านล่างขวาและพูดลงในหูฟังของคุณ การแปลจะเล่นจากโทรศัพท์ของคุณ
3. แตะปุ่มด้านซ้ายล่างและพูดลงในโทรศัพท์ของคุณ การแปลจะเล่นจากหูฟังของคุณ



คุณสมบัตินี้ใช้งานได้แม้ว่าหูฟังของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปก็ตาม เพียงพูดลงในโทรศัพท์ของคุณแล้วคำแปลจะเล่นผ่านลำโพง


แอลดีเอช

ในการใช้โคเดก LDAC อุปกรณ์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 ขึ้นไป

LDAC ให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าแต่ใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

หากต้องการการเชื่อมต่อหูฟังที่เสถียร ให้เปิดใช้งาน LDAC ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนต่ำ


หมายเหตุ: รูปภาพ UI มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ LDAC ใช้ได้บนอุปกรณ์ Android เท่านั้น



ในแอป soundcore:

1. เลือกโหมดเสียง
2. แตะคุณภาพเสียงที่ต้องการ
3. แตะตกลงเพื่อดำเนินการต่อ
4. การสลับตัวแปลงสัญญาณเสียงใช้เวลาประมาณ 10 วินาที คุณอาจได้รับแจ้งให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์หากมีเวอร์ชันใหม่ให้ใช้งาน

รีเซ็ต




คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตหูฟังหากคุณพบปัญหาการเชื่อมต่อ

แตะและค้างพื้นที่ควบคุมแบบสัมผัสบนหูฟังทั้งสองข้างเป็นเวลา 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

พฤติกรรมของ LED


ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่



แถบไฟ LED จะแสดงระดับแบตเตอรี่ทุกครั้งที่คุณเปิดเคสชาร์จ

ระดับแบตเตอรี่	พฤติกรรมของ LED
0-20%	แถบไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทึบเป็นเวลา 5 วินาทีแล้วดับลง
20-100%	แถบไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบเป็นเวลา 5 วินาทีแล้วจึงดับลง

การชาร์จไฟ



ในขณะที่ชาร์จ พฤติกรรมของ LED จะเปลี่ยนไปเมื่อแบตเตอรี่ถึงระดับที่ต่างกัน

ระดับแบตเตอรี่	พฤติกรรมของ LED
0-20%	แถบไฟ LED หายใจเป็นสีแดง
20-100%	แถบไฟ LED หายใจเป็นสีขาว
100%	แถบไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบเป็นเวลา 5 นาทีแล้วจึงดับลง

อัปเดตเฟิร์มแวร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับแอป คุณจะได้รับแจ้งว่ามีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ให้ใช้งานหรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เอียร์บัดไว้ในกล่องชาร์จและฝายังคงเปิดอยู่จนกว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น ระหว่างการอัปเดตโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังกำลังชาร์จอยู่ และอย่าใช้งานหูฟัง

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ป้อนข้อมูล	เอียร์บัด (เดี่ยว): 5V $\approx$ 0.18A เคสชาร์จ: 5V $\approx$ 0.5A
เอาท์พุต	เคสชาร์จ: 5V $\approx$ 0.36A
ความจุของแบตเตอรี่	เอียร์บัด (เดี่ยว): 60mAh เคสชาร์จ: 800mAh
เวลาเล่น (ปิด ANC)	10 ชม. / 50 ชม.
เวลาเล่น (เปิด ANC)	8 ชม. / 40 ชม.
เวลาในการชาร์จ	เวลาชาร์จเต็มสำหรับหูฟัง: 1 ชั่วโมง เวลาชาร์จเต็มสำหรับเคสชาร์จ: 3 ชม.
ไดรเวอร์ยูนิต	11 มม.
การตอบสนองความถี่	20~20kHz
อิมพีแดนซ์	14.2 โอห์ม
ระดับการกันน้ำและกันฝุ่น (เฉพาะหูฟัง)	IP55
เวอร์ชันบลูทูธ	6.1
ระยะบลูทูธ	10 เมตร

ฝ่ายบริการลูกค้า

service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (สหราชอาณาจักร)

ie.support@soundcore.com (ไอร์แลนด์)



support.india@anker.com (อินเดีย)

support.mea@anker.com (สำหรับตะวันออกกลางและแอฟริกาเท่านั้น)

support@anker.com (ญี่ปุ่น)

support.kr@anker.com (เกาหลี)

ced-cn@anker.com (จีน)

+1 (800) 988-7973 (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา)

+44 (0) 1604 936 200 (สหราชอาณาจักร)

+49 (0) 69 9579 7960 (เยอรมนี)

03 4455 7823 (ภาษาญี่ปุ่น)

+86 400 0550 036 (จีน)



+82 1666-8470 (เกาหลี)

+971 8000 320 817 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

+966 8008 500 030 (ซาอุดีอาระเบีย)

+965 22069086 (คูเวต)

+20 8000 000 826 (อียิปต์)

+90 (850) 460 1414 (ตุรกี)

+91 8000 504 414 (อินเดีย)