



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لتجربة العثور على سماعات الأذن، و 22 إعدادًا مسبقًا لتحسين الصوت، ووضع الألعاب، وتحديث البرامج الثابتة، والمزيد من الميزات المثيرة.

إذا تعذر توصيل سماعات الإيربذ الخاصة بك بتطبيق soundcore، فأعد تثبيته أو حدّثه إلى أحدث إصدار موجود في متجر تطبيقات الجهاز المحمول.

انقر على هذا الرابط للتحميل: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>



التشغيل والاقتران



1. انزع الغشاء الواقي عن سماعات الأذن.
 2. أعد سماعات الأذن إلى حافظة الشحن وأغلق الحافظة.
 3. أعد فتح حافظة الشحن وأخرج سماعات الأذن. سيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا ودخول وضع الاتصال. حدد "soundcore K20i" من قائمة بلوتوث جهازك.
- عندما يتم إخراج سماعات الأذن، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم يتم الاتصال بها. يمكن ضبط المدة باستخدام تطبيق soundcore.


الاقتران اليدوي

NEW DEVICE



لإقتران السماعات مع جهاز جديد، عندما تكون السماعات خارج العلبة، اضغط واستمر في الضغط على مناطق اللمس في كل من السماعات بشكل متزامن لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الإقتران.

الشحن



1. ضع سماعات إيربذ في علبة الشحن وأغلقها.

• جفف سماعتي الأذن ومنفذ الشحن USB-C تمامًا قبل الشحن.

2. قم بتوصيل حافظة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل الشحن USB-C المقدم.

• يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 3 ساعات، ويوفر 2 ساعة من وقت اللعب بعد شحنها لمدة 10 دقائق.

TWS



L×2




R×2



L/R×2



L/R ⊕2s



MONO



×2



L/R×2



L/R ⊕2s


2×: الضغط المزدوج

2s: الضغط والاستمرار لمدة 2 ثانية

يمكنك أيضاً تخصيص عناصر التحكم في تطبيق soundcore.


وضع (TWS) الأجهزة الإضافية		الوضع الأحادي	
	تشغيل / إيقاف	الضغط المزدوج (R)	النقر المزدوج
	المقطع الصوتي التالي	النقر المزدوج (L)	/
	الرد على المكالمات	الضغط المزدوج (يمين/يسار)	النقر المزدوج
	رفض / إنهاء مكالمات	اضغط مطولاً لمدة 2 ثواني (يميناً/يساراً)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

إيقاف التشغيل



لإيقاف التشغيل، أعد سماعتك الإبريدز إلى علبة الشحن وأغلقها.


إعادة الضبط



قد تحتاج إلى إعادة تعيين سماعات الأذن الخاصة بك إذا واجهت مشاكل في الاتصال أو الوظائف.

افتح حافظة الشحن وأخرج سماعات الأذن. في غضون 60 ثانية، اضغط واستمر في الضغط على مناطق اللمس في كل من سماعات الأذن بشكل متزامن لمدة 10 ثوانٍ لإعادة الضبط.

تحديث البرنامج الثابت



سيتم إعلامك بمجرد اكتشاف إصدار جديد للبرامج الثابتة عندما تقوم بتوصيل سماعات الأذن بالتطبيق. تأكد من إخراج سماعات الأذن من حافظة الشحن حتى يتم الانتهاء من تحديث البرامج الثابتة. خلال التحديث، تجنب أي استخدام.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الدخل	5 فولت --- 0.5 أمبير
الخرج	٥ فولت --- ٠.٢ ١ أمبير
سعة البطارية	43mAh*2 (سماعات الأذن) +700mAh (حافظة الشحن)
وقت التشغيل	٦ ساعات / ٣٦ ساعة
مدة الشحن	وقت الشحن الكامل (الحافظة الشحن) لسماعات الأذن: ساعة واحدة. وقت الشحن الكامل (كابل تايب-سي) لحافظة الشحن: 3 ساعات.
وحدة مشغل	سائق 13 مم
استجابة التردد	٢٠-٢٠ كيلوهرتز
المقاومة	16Ω
تصنيف مقاومة الماء (سماعات الأذن)	IPX5
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	١٠ متراً