

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Lejupielādējiet Soundcore lietotni, lai pārbaudītu austiņu akumulatora līmeni, pielāgotu vadības funkcijas, izmantotu divus savienojumus, atjauninātu programmatūru un izpētītu vēl vairāk aizraujošu funkciju.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar Soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju no sava mobilā lietotņu veikala.

Pārskats




1. Ausu klipša uzlādes kontakts
2. Auskara poga
3. Skaņas izeja
4. LED indikators
5. USB-C uzlādes ports


VALKĀŠANA




1. Pārliedzinieties, ka pirms lietošanas identificējat kreiso un labo ausu klipus.



2. Skaļrunis (mazākā daļa) priekšā un akumulatora korpuss (ar pogu) aizmugurē.




3. Pielāgojiet ausu klipus uz augšu vai uz leju, lai nodrošinātu ērtu pozīciju.




Piezīme: Poga jānovieto aiz auss un tai jābūt vērstai uz augšu.


IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ



1. Vispirms noņemiet aizsargplēves.




2. Atgrieziet austiņu klipus futrālī un aizveriet vāku.




3. Atveriet vāku, lai ieslēgtu austiņas, un pēc tam uzlieciet tās. Jūs dzirdēsiet signālu, kas norāda, ka ierīce ir savienošanas režīmā. Izvēlieties "soundcore C50i" no savas ierīces Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.

- Pēc veiksmīgas savienošanas jūs dzirdēsiet signālu.

MANUĀLA PĀROŠANA




1. Uzlieciet austiņu klipus.




2. Nospiediet un turiet pogu uz abiem austiņu klipiem vienlaicīgi 3 sekundes, līdz dzirdat signālu.
3. Atlaidiet, un austiņu klipši pāries savienošanas režīmā. Turpiniet savienošanu pārī ar savu ierīci.

UZLĀDĒŠANA



1. Novietojiet austiņu klipus uzlādes futrālī un aizveriet to.
 - Pārliecinieties, ka ausu klipši un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.




2. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.
 - Uzlādes futrālis pilnībā uzlādējas aptuveni 1,5 stundās, un 10 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundu atskaņošanas laiku.

DUĀLAS SAVIENOJUMAS

Lai savienotu savas austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, ir divas metodes:

1. metode: Manuāli savienot pāri ar otro ierīci



Uzlieciet austiņu klipus, nospiediet un turiet pogu uz abiem austiņu klipiem vienlaicīgi 3 sekundes, līdz dzirdat signālu. Auskariņi nonāks Bluetooth savienošanas režīmā, un pēc tam jūs varat turpināt tos savienot ar otro ierīci.

2. metode: Izmantojiet Soundcore lietotni

Soundcore lietotnē pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai piekļūtu iestatījumiem. Pēc tam izvēlieties Dual Connections > Iespējot Dual Connections > Pievienot jaunu ierīci.


💡 Dubultie savienojumi pēc noklusējuma ir iespējoti.

AI TULKOŠANA


Pirms lietošanas:

- Pārliedzinieties, ka jūsu austiņas ir savienotas ar lietotni, kad izmantojat AI tulkošanu.
- Atspējot dubultas savienojumus.

Reāllaika tulkošana



Soundcore lietotnē dodieties uz Anka > Reāllaika tulkošana. Pārliedzinieties, ka jūsu austiņu klipši ir savienoti ar lietotni.




Tulkojums tiek parādīts reāllaikā lietotnē.


1. Pieskarieties reāllaika tulkošanai.
2. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā, pēc tam izvēlieties Viņu valodu un Manu valodu.
3. Pieskarieties mikrofona pogai, lai sāktu ierakstīšanu. Pieskarieties kreisajai pogai, lai apturētu, un labajai pogai, lai izietu no reāllaika tulkošanas.

 Atbalsta 100 valodas.

Tulkošana klātienē



Soundcore lietotnē dodieties uz Anka > Face-to-Face tulkojums. Pārliedzinieties, ka jūsu austiņu klipši ir savienoti ar lietotni.



1. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā, pēc tam izvēlieties Viņu valodu un Manu valodu.
2. Pieskarieties apakšējai labajai pogai un runājiet savos austiņu klipšos. Tulkojums tiks atskaņots no jūsu telefona.
3. Pieskarieties apakšējai kreisajai pogai un runājiet savā telefonā. Tulkojums tiks atskaņots no jūsu austiņām.

 Atbalsta sarunu reāllaika tulkošanu 100 valodās.

LDAC

Lai izmantotu LDAC kodeku, jūsu ierīcei jādarbojas ar Android 8.0 vai jaunāku versiju.

LDAC piedāvā augstāku skaņas kvalitāti, bet patērē vairāk enerģijas, kas var samazināt akumulatora darbības laiku.


Lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu, aktivizējiet LDAC vidēs ar zemu traucējumu līmeni.

Piezīme: Lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem; faktiskā displeja izskats var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

soundcore lietotnē:

1. Izvēlieties skaņas režīmu.
2. Pieskarieties Vēlamajai audio kvalitātei.
3. Pieskarieties "Piekrītu", lai turpinātu.
4. Pārslēgšanās starp audio kodekiem aizņem apmēram 10 sekundes. Jums var tikt piedāvāts atjaunināt programmaparatūru, ja ir pieejama jauna versija.


Vadības elementi




		Izmantojot abus ausu klipšus	Izmantojot vienu ausu klipši
	Atskaņot / Pauzēt audio	Viena pieskāriena (L/R)	Viena pieskāriena (L/R)
	Atskaņot nākamo celiņu	Dubultpieskāriens (R)	Dubultpieskāriens (L/R)
	Atskaņot iepriekšējo celiņu	Dubultpieskāriens (L)	/
	Palielināt skaļumu	Turiet labo ausiņu klipši (R) vismaz 2 sekundes, lai palielinātu skaļumu līdz vēlamajam līmenim.	/
	Samazināt skaļumu	Turiet kreiso ausiņas klipši (L) vismaz 2 sekundes, lai samazinātu skaļumu līdz vēlamajam līmenim.	/
	Atbildēt zvanu	Viena pieskāriena (L/R)	Viena pieskāriena (L/R)
	Nolikt	Turiet 2 sekundes (L/R)	Turiet 2 sekundes (L/R)
	Noraidīt zvanu	Turiet 2 sekundes (L/R)	Turiet 2 sekundes (L/R)
	Manuāla savienošana pārī	Nospiediet un turiet pogu uz abiem ausiņu klipšiem 3 sekundes	/

Jūs varat arī pielāgot pieskārienu vadību lietotnē Soundcore.

IZSLĒGŠANA




Lai izslēgtu, novietojiet abas austiņas uzlādes futrālī un aizveriet vāku.




Ja jums nav uzlādes futrāļa līdzī, nospiediet un turiet pogas uz abiem L un R austiņu klipiem 6 sekundes, lai izslēgtu.

ATIESTATI

Atiestatiet austiņu klipus, ja rodas darbības problēmas.




Nospiediet un turiet pogas uz abiem L un R austiņu klipiem 6 sekundes, līdz austiņu klipi izslēdzas.




Nospiediet un turiet pogas uz abiem L un R austiņu klipiem vēlreiz 10 sekundes, lai atiestatītu.

Piezīme: Ja atiestatīšanas laikā dzirdat ieslēgšanas signālu, neatlaidiet pogas, līdz darbība ir pabeigta.


LED GAISMAS CEĻVEDIS



Kad pievienojat uzlādes futrāli strāvas avotam, LED indikators parādīs uzlādes statusu.




Novietojiet abas austiņu klipus uzlādes futrālī, lai pārbaudītu uzlādes futrāļa akumulatora līmeni.



Kad atvienojat uzlādes futrāli no strāvas avota, LED indikators parādīs uzlādes futrāļa akumulatora līmeni.

KĀ TĪRĪT



Charging Contacts

Pēc katras lietošanas noslaukiet austiņas ar mīkstu, sausu drānu un notīriet uzlādes kontaktus ar vates kociņu, lai novērstu uzlādes un izslēgšanas problēmas, ko izraisa sviedru uzkrāšanās.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Kai ausiņu laiklīdī bus prijungti prie programēlēs, būsite informuoti, kai bus prieinama nauja programinēs ģrangos versija. Atnaujinimo proceso metu atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Diegimo metu neatjunkite telefono ir neleiskite garso.
2. Nedėkite ausinių į įkrovimo dėklą.
3. Laikykite ausines ne toliau kaip 0,5 m atstumu nuo telefono.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\pm$ 1A
Izvade	5V $\pm$ 0.25A
Akumulatora ietilpība	60mAh $\times$ 2 (Auskari) 580mAh (Uzlādes futrālis)
Spēlēšanās laiks	Līdz 7H (līdz 28H ar futrāli)
Uzlādes laiks	1.5H
Vadītāja ierīce	12 mm
Frekvences reakcija	20~20kHz (40kHz LDAC režīmā)
Pretestība	14 Ω $\pm$ 15%
Ūdensnecaurlaidības novērtējums (austiņas)	IP55
Bluetooth versija	6.0
Bluetooth diapazons	15 m

Klientu apkalpošana

service@soundcore.com

uk. support@soundcore.com (uk)

piem.support@soundcore.com (Īrija)



atbalsts.india@anker.com (Indija)

atbalsts.mea@anker.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)

atbalsts.kr@anker.com (Koreja)

ced-cn@anker.com

+1 (800) 988-7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936 200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)



+82 1666-8470 (Koreja)

+971 8000 320 817 (AAE)

+966 8008 500 030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000 000 826 (Ēģipte)

+90 (850) 460 1414 (Turcija)

+91 8000 504 414 (Indija)