

Co je v krabici

Na první pohled

Před montáží

1. Stáhněte si aplikaci eufy
2. Přidat HomeBase Mini
3. Přidat kameru
4. Plně nabijte kameru
5. Vložení a vyjmutí microSD karty (volitelné)

Před montáží

1. Vyberte místo
2. Nainstalujte montážní držák
3. Vyberte možnost montáže
4. Nastavte zorné pole kamery

Odpojení kamery (volitelné)


Upozornění

Co je v krabici


Pro instalaci kamery



Kamery




Magnetický montážní držák



Montážní základna



Sada Šroubů



0,6m Type-C kabel


Pro nastavení HomeBase (Pouze k dispozici v sadách s 2 kamerami / 4 kamerami)




HomeBase Mini



5V/2A Napájecí adaptér



2m napájecí kabel



1,2m internetový kabel


Pro instalaci solárních panelů (Dostupné pouze v sadách se solárním panelem)



Solární Panel




Držák pro montáž solárního panelu



Sada Šroubů

Jiné



Rychlý Návod




Varovná nálepka

Položky	Samostatná kamera	Kamera se solárním panelem	Sada 2 kamer	Sada 2 kamer se solárními panely	Sada 3 kamer	Sada 4 kamer	Sada 4 kamer se solárními panely
Kamery	1	1	2	2	3	4	4
Solární Panel	0	1	0	2	0	0	4
Magnetický montážní držák	1	1	2	2	3	4	4
Montážní základna	1	1	2	2	3	4	4
Držák pro montáž solárního panelu	0	1	0	2	0	0	4
Sada Šroubů	1	2	2	4	3	4	8

Nástroje, které budete potřebovat



Křížový šroubovák




Vrtačka (6 mm)





Kladivo



Na první pohled



- ❶ Objektiv kamery
- ❷ LED indikátor
- ❸ Mikrofon
- ❹ Reflektor
- ❺ PIR senzor
- ❻ Magnetický montážní držák
- ❼ Reproductor
- ❽ USB-C port
- ❾ Slot pro microSD kartu
- ❿ Tlačítko synchronizace



- ❶ LED indikátor
- ❷ Slot pro microSD kartu
- ❸ Tlačítko SYNC
- ❹ Ethernetový port
- ❺ USB-C port





Před montáží



1. Stáhněte si aplikaci eufy




2. Přidat HomeBase Mini



3. Přidat kameru





4. Plně nabijte kameru



Úroveň baterie můžete zkontrolovat v aplikaci.

5. Vložení a vyjmutí microSD karty (volitelné)

- ① Vložte microSD kartu tak, aby její piny směřovaly nahoru. Zasuňte kartu do slotu, dokud nezaklapne na místo.
- ② Chcete-li vyjmout microSD kartu, stiskněte ji dovnitř, dokud se neuvolní, poté ji vytáhněte ze slotu.




Nevkládejte ani nevyjímejte microSD kartu, když je HomeBase Mini zapnutý.

Před montáží

1. Vyberte místo

Doporučené umístění:


- Výška menší než 2 m
- 7 m zorné pole
- Silný Wi-Fi signál



2. Nainstalujte montážní držák




Před instalací montážního držáku upravte kulový kloub na ilustrovaný úhel.




3. Vyberte možnost montáže



Vždy umístěte kameru vzpřímeně, aby se zabránilo vniknutí vody.




Magnetický držák
(kovový povrch)




Šrouby

3.1 Instalace kamery s magnetickým držákem (kovový povrch)




Umístěte a
přípevněte kameru


3.2 Nainstalujte kameru pomocí šroubů





① Pozice




② Vyrtejte otvory



③ Vložte kotvy (Přeskočte u dřevěných stěn)




④ Nainstalujte montážní základnu




⑤ Posuňte kameru na montážní základnu

4. Nastavte zorné pole kamery

- ① Odstraňte ochrannou fólii




- ② Otočte pro získání optimálního úhlu




Odpojení kamery (volitelné)

1. Upravte držák na znázorněný úhel.



2. Držte držák pevně a ohněte jej směrem ven a dolů, abyste odpojili kameru a držák.



Gratulujeme!



Nyní jste připraveni používat svou eufyCam C35!
Prozkoumejte více v aplikaci eufy.

Upozornění

- Po vložení bude microSD karta sloužit jako primární úložné médium, upřednostňující ukládání systémově generovaných dat (jako jsou protokoly a konfigurační soubory) a videozáznamů z kamer.
- Napájejte HomeBase Mini pomocí přiloženého napájecího adaptéru 5 V/2 A. Zařízení nebude správně fungovat, pokud bude napájeno adaptérem 5V/1A.