

Mitä pakkauksessa on

Esittely

Ennen Asennusta

- 1.Lataa eufy-sovellus
- 2.Lisää HomeBase Mini
- 3.Lisää kameran
- 4.Lataa kameran täyteen
- 5.Aseta ja poista microSD-kortti (valinnainen)

Ennen Asennusta

- 1.Valitse sijainti
- 2.Asenna kiinnitysteline
- 3.Valitse asennusvaihtoehto
- 4.Säädä kameran näkökenttä

Irrottaminen kameran (Valinnainen)


Huomautus

Mitä pakkauksessa on


Kameran asennusta varten




Kameran




Magneettinen
kiinnitysteline



Kiinnityspohja



Ruuvipaketti



0,6m Type-C-
kaapeli


HomeBase-asennusta varten (Saatavilla vain 2-kameran / 4-kameran paketti)




HomeBase
Mini



5V/2A Virtalähde
Adapteri



2m Virtajohto



1,2m Internet-
kaapeli


Aurinkopaneelien asennusta varten (Vain saatavilla sarjoissa, joissa on aurinkopaneeli)



Aurinkopaneeli




Aurinkopaneelin
kiinnitysteline



Ruuvipaketti

Muut



Nopea
aloitusopas




Varoitustarra

Tuotteet	Yksittäinen kamera	Kamera aurinkopaneelilla	2-kameran paketti	2-kameran paketti aurinkopaneelilla	3-kameran paketti	4-kameran paketti	4-kameran paketti aurinkopaneelilla
Kameran	1	1	2	2	3	4	4
Aurinkopaneeli	0	1	0	2	0	0	4
Magneettinen kiinnitysteline	1	1	2	2	3	4	4
Kiinnityspohja	1	1	2	2	3	4	4
Aurinkopaneelin kiinnitysteline	0	1	0	2	0	0	4
Ruuvipaketti	1	2	2	4	3	4	8

Työkalut, joita tarvitset



Phillips-
ruuvimeisseli




Tehopora
(6 mm)





Vasara



Esittely



- ❶ Kameran linssi
- ❷ LED-merkkivalo
- ❸ Mikrofoni
- ❹ Kohdevalo
- ❺ PIR-anturi
- ❻ Magneettinen kiinnitysteline
- ❼ Kaiutin
- ❽ USB-C-portti
- ❾ microSD-korttipaikka
- ❿ Synkronointipainike



- ❶ LED-merkkivalo
- ❷ microSD-korttipaikka
- ❸ SYNC-painike
- ❹ Ethernet-portti
- ❺ USB-C-portti





Ennen Asennusta



1.Lataa eufy-sovellus




2.Lisää HomeBase Mini



3.Lisää kameran





4.Lataa kameran täyteen



Voit tarkistaa akun tason sovelluksessa.

5.Aseta ja poista microSD-kortti (valinnainen)

- ① Aseta microSD-kortti siten, että sen pinnit ovat ylöspäin. Paina kortti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- ② Poistaaksesi microSD-kortin, paina sitä sisäänpäin, kunnes se ponnahtaa irti, ja vedä sitten kortti ulos korttipaikasta.




Älä aseta tai poista microSD-korttia, kun HomeBase Mini on päällä.

Ennen Asennusta

1.Valitse sijainti

Suositteltu sijainti:


- Korkeus alle 2 m
- 7 m näkökenttä
- Vahva Wi-Fi-signaali



2.Asenna kiinnitysteline




Ennen kuin asennat kiinnityskannattimen, säädä pallonivel kuvitettuun kulmaan.




3.Valitse asennusvaihtoehto



Aseta kamera aina pystyasentoon veden tunkeutumisen estämiseksi.




Magneettinen kiinnitys
(metallinen pinta)




Ruuvit

3.1 Asenna kameran magneettikiinnikkeellä (metallinen pinta)




Aseta ja kiinnitä
kameran


3.2 Asenna kameran ruuveilla





① Sijainti




② Poraa reiät



③ Aseta ankkurit (Ohita puuseinät)




④ Asenna kiinnitysalusta




⑤ Liu'uta kamera kiinnitysalustalle

4.Säädä kameran näkökenttä

① Poista suojakalvo




② Käännä saadaksesi optimaalisen kulman




Irrottaminen kameran (Valinnainen)

1.Säädä kiinnike kuvassa näytettyyn kulmaan.



2.Pidä kiinnike tukevasti ja taivuta sitä ulospäin ja alaspäin irrottaaksesi kameran ja kiinnikkeen.



Onnittelut!



Nyt olet valmis käyttämään eufyCam C35 -kameraasi!
Tutustu lisää eufy-sovellukseen.

Huomautus

- Kun microSD-kortti on asetettu paikalleen, se toimii ensisijaisena tallennusvälineenä, ja sen etusijalla ovat järjestelmän tuottamat tiedot (kuten lokit ja asetustiedostot) sekä kameroiden videotallenteet.
- Käytä HomeBase Miniä mukana toimitetulla 5V/2A virtalähteellä. Laite ei toimi kunnolla, jos sitä käytetään 5V/1A-sovittimella.