

**APP**

**VISÃO GERAL**

**LIGANDO E EMPARELHANDO**

**GUIA DE USO**

**Verifique o Ajuste**

**Como Fazer uma Limpeza Profunda nos Liberty Buds**

**CONEXÕES DUPLAS**

**PAREAMENTO MANUAL**

**CARREGANDO**

**CONTROLES**

**DETECÇÃO DE USO**

**SOM AMBIENTE**

**TRADUÇÃO POR IA**

**Tradução em Tempo Real**

**Tradução Presencial**

**LDAC**

**REINICIAR**

**COMPORTAMENTO DO LED**

**Verifique o nível da bateria**

**Carregando**

**Conexão Bluetooth**

**ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE**

**ESPECIFICAÇÕES**

**ATENDIMENTO AO CLIENTE**

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Baixe o aplicativo soundcore para experimentar os modos de som ambiente, configurações de EQ adaptativo, Áudio Espacial, Tradução por IA, som HearID, atualizações de firmware e mais recursos empolgantes.

Se os seus fones de ouvido não conseguirem se conectar ao aplicativo soundcore, tente reinstalar o aplicativo ou atualizá-lo para a versão mais recente disponível na loja de aplicativos do seu celular.

## VISÃO GERAL



### 1. Aleta de ouvido

- Asas auriculares tamanho 2 vêm anexadas aos fones de ouvido no momento da compra.

### 2. Área de Controle por Toque

- Toque na área de controle nas hastes dos fones de ouvido para gerenciar diferentes funções.


### 3. Contatos de Carregamento dos Fones de Ouvir

### 4. Botão da Base de Recarga


### 5. Porta de carregamento USB-C

### 6. Fita de Luz de LED


## LIGANDO E EMPARELHANDO



- Remova os filmes protetores dos fones de ouvido.



2. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo e feche a tampa.




3. Abra o estojo novamente para ligar e entrar no modo de pareamento.

Selecione "**soundcore Liberty Buds**" para conectar. Uma vez conectado, a faixa de luz LED permanecerá acesa por 2 segundos antes de desligar.

**Compatível com Google Fast Pair:** Aproveite o emparelhamento instantâneo com seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) usando o Google Fast Pair.

## GUIA DE USO

Usar corretamente seus fones semi intra-auriculares proporcionará um ajuste mais confortável e estável, garantindo o cancelamento de ruído e a qualidade de som ideais.



Experimente diferentes aletas auriculares para obter o ajuste, conforto e estabilidade ideais.



### Como escolher as abas auriculares certas?

Comece usando o N° pré-instalado. 2 barbatanas auriculares. Depois de usá-los corretamente:

- Se as aletas auriculares causarem pressão ou desconforto, troque para o número. 1 ou Não. 0 barbatanas auriculares.
- Se não houver contato adequado e eles parecerem soltos ou instáveis, mude para o número. 3 nadadeiras auriculares.


## Verifique o Ajuste



**Ajuste inadequado:** Se sua orelha ou canal auditivo forem pequenos, o desempenho do cancelamento de ruído pode ser afetado.

**Ajuste Perfeito:** Obtido ao alterar o tamanho da aba auricular e ajustar o ângulo para o melhor desempenho de redução de ruído.

**Ajuste inadequado:** Se sua orelha ou canal auditivo forem grandes, o desempenho do cancelamento de ruído pode ser afetado.




Coloque suavemente os fones de ouvido no canal auditivo e gire-os para um ajuste confortável.


 Ao usar os fones de ouvido, evite tocar na área próxima ao logotipo para evitar toques acidentais.

## Como Fazer uma Limpeza Profunda nos Liberty Buds


Você precisará de lenços de álcool e uma escova de limpeza.



1. Prepare uma escova de limpeza e lenços umedecidos com álcool.



2. Escove suavemente a malha do bocal, os orifícios de ventilação traseiros, a área do microfone e os contatos de carregamento em um movimento para cima e para baixo por cerca de 15 segundos.




3. Use um lenço de álcool para limpar completamente essas áreas.

4. Após a limpeza, remova qualquer resíduo de álcool dos fones de ouvido. Espere até que estejam completamente secos antes de conectá-los ao seu telefone e usá-los novamente.

## CONEXÕES DUPLAS


O recurso Conexões Duplas é habilitado por padrão.



Para conectar um segundo dispositivo enquanto um dispositivo já está conectado, toque na área de controle em ambas as hastes dos fones de ouvido por 3 segundos até ouvir um aviso de voz indicando que os fones de ouvido estão no modo de pareamento. Você pode então prosseguir com o pareamento com o segundo dispositivo.


Se você deseja desativar as Conexões Duplas, pode fazê-lo no aplicativo soundcore. Toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar **Configurações**, depois deslize o interruptor de alternância de **Conexões Duplas** para a esquerda para desativá-lo.

## PAREAMENTO MANUAL




Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth, coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento e deixe a tampa aberta. Pressione e segure o botão de reset atrás do estojo de carregamento por 3 segundos até que o indicador de LED pisque branco rapidamente.

## CARREGANDO



1. Coloque os fones de ouvido no estojo carregador e feche-o.
  - Seque totalmente os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C antes de carregar.



2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de energia usando o cabo de carregamento USB-C fornecido.

 Carregar completamente o estojo com os fones de ouvido dentro leva cerca de 3 horas via cabo.  
Uma carga de 10 minutos dos fones de ouvido no estojo de carregamento proporciona 4 horas de reprodução.


## CONTROLES



		Usando fones de ouvido duplos	Usando um único fone de ouvido
	Reproduzir/Pausar áudio	Toque duas vezes (R)	Toque duas vezes
	Tocar a próxima faixa	Toque duas vezes (L)	/
	Atender a uma chamada	Toque duas vezes (L/R)	Toque duas vezes
	Rejeitar / Encerrar uma Chamada	Mantenha pressionado por cerca de 2 segundo (L/R)	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos
	Alternar entre os modos de Som Ambiente	Mantenha pressionado por cerca de 2 segundo (L/R)	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos

## DETECÇÃO DE USO

L/R



A reprodução será pausada automaticamente quando um fone de ouvido for removido e será retomada quando colocado novamente.

## SOM AMBIENTE

Você pode selecionar entre os modos Cancelamento de Ruído, Normal ou Transparência no aplicativo soundcore.

- **ANC Adaptativo:** otimize a cancelamento de ruído adaptando-se às suas orelhas e ambiente.
- **Normal:** Desfrute de um som equilibrado sem cancelamento de ruído.
- **Transparência:** fique atento ao ambiente ao seu redor enquanto ouve música.

## TRADUÇÃO POR IA



Nota: Os caminhos dos recursos e os visuais da interface podem mudar com atualizações de software. Para obter as orientações mais precisas, consulte a versão mais recente do seu aplicativo.


## Antes de Usar:

- Por favor, atualize para a versão mais recente do aplicativo soundcore e certifique-se de que seus fones de ouvido estão conectados ao aplicativo.
- Desativar Conexões Duplas.

## Tradução em Tempo Real

Em configurações onde você está exposto a conteúdo em um idioma estrangeiro por períodos prolongados (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real oferece exibição contínua de texto e reprodução de áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso.


No aplicativo soundcore, vá para a **\*página Anka\*** e toque em **\*Tradução em Tempo Real\***. Certifique-se de que seus fones de ouvido estão conectados ao aplicativo.



1. Toque em **Tradução em Tempo Real**.
2. Toque na seção de idioma no topo da página e selecione O **idioma deles** e o **meu idioma**.
3. Toque no botão do microfone para começar a gravação.

## Tradução Presencial

No aplicativo soundcore, vá para a **\*página Anka\*** e toque em **\*Tradução Presencial\***.



Quando seus fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo, siga os passos abaixo para experimentar a Tradução Presencial.

1. Toque na seção de idioma no topo da página e selecione O **idioma deles** e o **meu idioma**.
2. Toque no botão no canto inferior direito e fale em seus fones de ouvido. A tradução será reproduzida do seu telefone.

- Toque no botão no canto inferior esquerdo e fale no seu telefone. A tradução será reproduzida nos seus fones de ouvido.

 **Este recurso funciona mesmo que seus fones de ouvido não estejam conectados ao aplicativo. Basta falar no seu telefone, e a tradução será reproduzida pelo alto-falante.**


## LDAC

Para usar o codec LDAC, seus dispositivos devem executar o Android 8.0 ou posterior.

LDAC oferece maior qualidade de som, mas consome mais energia, o que pode reduzir a vida útil da bateria.

Para uma conexão Bluetooth estável, ative o LDAC em ambientes com pouca interferência.


Nota: As imagens da interface do usuário são apenas para fins ilustrativos; a exibição real pode variar de acordo com a versão do software.



No aplicativo soundcore:

- Selecione o **Modo de Som**.
- Toque em **Qualidade de áudio preferida**.
- Toque em **Concordar** para continuar.
- A troca de codecs de áudio leva cerca de 10 segundos. Você pode ser solicitado a atualizar o firmware se uma nova versão estiver disponível.

## REINICIAR



Você pode precisar redefinir os fones de ouvido se tiver problemas de conectividade.

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e deixe a tampa aberta. Pressione e segure o botão de reset atrás do estojo de carregamento por 10 segundos até que a faixa de luz LED pisque rapidamente três vezes em branco.

## COMPORTAMENTO DO LED

### Verifique o nível da bateria

Você pode verificar o nível da bateria indicado pela faixa de luz LED sempre que abrir a tampa.

Nível da bateria	Comportamento do LED
0-20%	A parte do meio da faixa de luz LED permanece acesa em vermelho por 5 segundos e depois se apaga.
20-60%	A parte do meio da faixa de luz LED permanece acesa em branco por 5 segundos e depois se apaga.
>60%	A faixa de luz LED inteira permanece acesa em branco por 5 segundos e depois se apaga.

### Carregando

Ao carregar, o comportamento do LED varia conforme a bateria atinge diferentes níveis.

Nível da bateria	Comportamento do LED
0-20%	A parte central da faixa de luz LED respira em vermelho.
20-60%	A parte central da faixa de luz LED respira em branco.
60%-100%	A fita de luz LED inteira respira em branco.
100%	A faixa de luz LED inteira permanece acesa em branco por 5 minutos e depois se apaga.

### Conexão Bluetooth

Status	Comportamento do LED
Emparelhamento	A faixa de luz LED inteira pisca rapidamente em branco.
Yhdistetty	A faixa de luz LED inteira permanece acesa por 2 segundos e depois se apaga.
Configurações de Bluetooth redefinidas com sucesso	A faixa de luz inteira pisca em branco três vezes.

## ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Você será informado assim que uma nova versão de firmware for detectada quando você conectar os fones de ouvido ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam colocados no estojo de carregamento e que a tampa permaneça aberta até que a atualização de firmware seja concluída. Durante a atualização, certifique-se de que os fones de ouvido estejam sendo carregados e evite usá-los.

## ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V == 0.8A
Saída	5V == 0.4A
Capacidade da bateria	Fones de ouvido: 62mAh Case: 690mAh
Tempo de reprodução (com ANC desligado)	7 horas (até 30 horas com estojo de carregamento)
Tempo de reprodução (com ANC ativado)	6 horas (até 26 horas com estojo de carregamento)
Tempo de carga	Até 3 horas (Estojo de carregamento com fones de ouvido)
Unidade do Driver	11 mm
Resposta em Frequência	20 Hz - 40 kHz
Impedância	14 Ω ± 15%
Classificação de resistência à água (Fones de ouvido)	IP55
Versão Bluetooth	6.1
Alcance Bluetooth	10 m

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

[service@soundcore.com](mailto:service@soundcore.com)

[uk.support@soundcore.com](mailto:uk.support@soundcore.com) (Reino Unido)

[ie.support@soundcore.com](mailto:ie.support@soundcore.com) (Irlanda)



[suporte.india@anker.com](mailto:suporte.india@anker.com) (Índia)

[suporte.mea@anker.com](mailto:suporte.mea@anker.com) (somente para Oriente Médio e África)

[support@anker.com](mailto:support@anker.com) (日本)

[suporte.kr@anker.com](mailto:suporte.kr@anker.com) (한국)

[ced-cn@anker.com](mailto:ced-cn@anker.com) (中国)

+1 (800) 988-7973 (EUA/Canadá)

+44 (0) 1604 936 200 (Reino Unido)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)

+971 8000 320 817 (Emirados Árabes Unidos)

+966 8008 500 030 (Arábia Saudita)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000 000 826 (Egito)

+90 (850) 460 1414 (Turquia)

+91 8000 504 414 (Índia)

**Porta Padrão Aberta:** Bluetooth Clássico

**Descrição da Porta:** Após o dispositivo ser ligado, a visibilidade do Bluetooth Clássico (ou modo de pareamento) é ativada automaticamente, oferecendo serviços de pareamento (ou controle) via Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo está desligado.