




# Contenu de la boîte

## Étape 1 : Installation du pêne dormant et de la gâche




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                      |
| pêne dormant                                                                      | Vis de pêne dormant                                                               | Façade ronde (en option)<br>*Fourni dans certains emballages pour répondre à des exigences d'installation spécifiques. |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Plaque de frappe                                                                   | Vis de la plaque de frappe                                                         | Renfort de frappe                                                                  | Vis de renfort                                                                      | Séparateur en plastique (en option)                                                  |

## Étape 2 : Installation du clavier extérieur

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Clavier extérieur                                                                   |

## Pour l'étape 3 : Installation de l'assemblage intérieur

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Assemblage intérieur                                                              | Vis de la plaque de montage                                                       | Vis de montage intérieur                                                           | Batterie                                                                            |

## Autres


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Clés                                                                              | Carte de sécurité                                                                 | Guide de démarrage rapide                                                         |

## Outils dont vous aurez besoin

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Phillips<br>Tournevis                                                               |


# Aperçu

## Clavier extérieur



1. Microphone
2. Objectif de l'appareil photo
3. Lumière de vision nocturne infrarouge
4. Module de reconnaissance faciale
5. Clavier
6. Conférencier
7. Détecteur de mouvement
8. Bouton de confirmation
9. Bouton d'empreinte digitale
10. Bouton de sonnette
  - S'illumine lorsqu'une personne s'approche de la porte.
  - Ouvrez le couvercle pour accéder à la serrure mécanique.
11. Trou de serrure mécanique
  - Déverrouillez la porte en cas d'urgence.
12. Port d'alimentation de secours
  - Mettez le verrou sous tension en cas d'urgence.

## Assemblage intérieur




1. Bouton de déverrouillage
  - Appuyez pour ouvrir le couvercle de la batterie.
2. Bouton de verrouillage/déverrouillage
3. Tourne-pouce
4. Batterie au lithium de secours (préinstallée à l'intérieur)
5. Compartiment de la batterie
6. Bouton de réglage
  - Paire : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
  - Réinitialisation : Appuyez et maintenez la pression pendant 10 secondes.
  - Recalibrer : Appuyez 5 fois de suite.

# Avant l'installation


## 1. Charger la batterie

Chargez complètement la batterie rechargeable avant la première utilisation. Veuillez utiliser un chargeur de 5 V/2 A. Une charge complète prend entre 8 et 10 heures.

\*Cette batterie ne prend pas en charge la charge rapide.




## 2. Supprimer le verrou existant



### 3. Vérifiez le trou de la porte

Vérifiez si l'emplacement du trou de porte correspond à l'illustration ci-dessous. Dans le cas contraire, percez de nouveaux trous en suivant le gabarit.




# Installez votre FamiLock


## Étape 1 : Installation du pêne dormant et de la gâche

### 1. Vérifiez le jeu de direction.

Si le recul est de  $2\frac{3}{8}$  po (60 mm), le pêne dormant est prêt à l'emploi sans réglage.




Si le déport est de  $2\frac{3}{4}$  po (70 mm), tournez la plaque frontale de 180° pour étendre la longueur.




## 2. Insérez le pêne dormant

Vérifiez d'abord l'encoche du verrou.




Si l'évidement est rectangulaire, insérez le pêne dormant dans l'évidement. Assurez-vous que la mention « TOP » soit orientée vers le haut.



Si le renforcement est rond...


- ① Démontez la façade actuelle avec un tournevis plat.
- ② Retirez l'autre partie de la façade.
- ③ Faites glisser la plaque frontale ronde sur le pêne dormant.
- ④ Installez le verrou de sécurité dans le cadre de la porte.






### 3. Installez la gâche.

Installez d'abord le renfort, puis la plaque de gâche.




Si le trou du loquet est trop profond, vous pouvez d'abord installer le séparateur en plastique fourni.



## Étape 2 : Installation du clavier extérieur

Faites passer le cordier dans le récepteur du cordier sur le pêne dormant.


💡 Assurez-vous que les câbles passent sous le pêne dormant.




## Étape 3 : Installation de l'assemblage intérieur

### 1. Installez la plaque de montage




① Retirez la plaque de montage et le couvercle de la batterie



② Fixez la plaque de montage à la porte et faites passer les câbles du clavier extérieur à travers le trou.




③ Fixez la plaque de montage.



## 2. Installer l'assemblage intérieur


### ① Connectez les câbles

Faites passer les câbles autour du récepteur de l'embout pour éviter tout pincement lors de l'installation.




### ② Fixez l'ensemble intérieur à la plaque de montage.

💡 Avant la fixation, assurez-vous que le pêne dormant est rétracté et que le bouton de déverrouillage est en position « déverrouillé ». Lors de la fixation, insérez la pièce de queue dans son logement.





③ Tournez le bouton rotatif pour vérifier si le pêne dormant fonctionne correctement.





④ Fixez l'assemblage intérieur

💡 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre la plaque de montage et l'assemblage intérieur.



⑤ Installez la batterie et fermez le couvercle



# Après l'installation


## 1. Téléchargez l'application eufy

Téléchargez et installez l'application eufy, puis connectez-vous ou créez un compte.





## 2. Ajoutez votre cadenas

Suivez les instructions de l'application pour ajouter l'appareil et terminer la configuration.



## 3. Vérifiez le champ de vision de la caméra

Vérifiez le champ de vision de la caméra dans l'application eufy et ajustez-le pour obtenir les meilleurs résultats de reconnaissance faciale.



## Autres informations

### Port ouvert par défaut 1 : Wi-Fi (2,4 GHz)

#### Description du port :

1. Accédez au mode de configuration réseau en appuyant longtemps sur le bouton de configuration ;
2. En mode de fonctionnement normal, il se connecte automatiquement au SSID et au mot de passe du routeur enregistrés ;
3. Pour modifier la configuration Wi-Fi, utilisez l'application ou réinitialisez la configuration réseau conformément au manuel ;
4. Se connecte au réseau Wi-Fi domestique (2,4 GHz) pour le transfert de données, la gestion à distance et l'interaction avec le cloud. Le chiffrement est de type WPA2 ou supérieur.

### Port ouvert par défaut 2 : BLE (Bluetooth Low Energy)

#### Description du port :

1. Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté au réseau, une pression prolongée sur le bouton de configuration activera la diffusion BLE et fournira des services de configuration (ou de contrôle) Bluetooth ;
2. Une fois la configuration réseau terminée, le protocole BLE est utilisé pour transmettre les commandes de contrôle. La connexion à l'appareil via l'application déclenche la diffusion BLE, qui s'arrête automatiquement après 5 minutes d'inactivité.