


Nabite svoj soundcore 2




	Blikajúci červený	Nízka batéria
	Stabilná červená	Nabíjanie
	Stabilná Biela	Úplne nabité




Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabite ju doplna minimálne raz za 45 dni/dní.

Zapnúť / Vypnúť



	Blikajúca červená	Slabá batéria
	Stabilná Červená	Byť obvinený
	Stabilná Biela	Plne nabité

Párovanie prostredníctvom pripojenia Bluetooth



	Stlačte	Vstúpte do režimu párovania
	Stlačte a podržte viac ako 2 sekundy	Odpojte pripojené zariadenie a znovu vstúpte do režimu párovania.
	Utripa modro	Režim párovania
	Stálo rozsvietená modrá	Pripojené k zariadeniu




Po zapnutí sa soundcore 2 automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, ak je dostupné. Ak nie, soundcore 2 prejde do režimu párovania.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore sa môžu spárovať navzájom pre stereo zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).


Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch viac ako 2 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania TWS.



	Stlačte a podržte viac ako 2 sekundy	Prejdite do režimu párovania TWS
	Utripa modro	Režim párovania TWS
	Blikajúca modrá (reproduktor pripojený k smartfónu)	TWS pripojené
	Stabilná modrá (druhý reproduktor)	

Poznámka: Aktuálne zariadenie nemožno spárovať ako TWS s predchádzajúcimi sériami. Novú verziu môžete rozlíšiť skontrolovaním 7. číslice SN (kde „C“ označuje novú verziu). Ak máte akékoľvek otázky, navštívte oficiálnu webovú stránku soundcore.

Pripojte cez AUX



- Zvukový kábel SoundLine AUX sa predáva samostatne.
- Ak sa chcete vrátiť do režimu Bluetooth, odpojte AUX kábel zo svojho SoundCore 2.

OVLÁDANIE

		
 × 1	Stlačte	Prehrať / pozastaviť
 × 2	Dvojité stlačenie	Preskočiť dopredu
	Stlačte	Zvýšenie/zníženie hlasitosti

		
 > 15	Stlačte a držte po dobu 1 sekundy stlačené	Aktivujte Siri / iný softvér na ovládanie hlasom

		
 × 1	Stlačte	Odpovedať / Ukončiť hovor
 > 15	Stlačte a držte po dobu 1 sekundy stlačené	Odmietnuť hovor
 × 1	Stlačte	Podržte aktuálny hovor a prijmite prichádzajúci hovor.
 × 1	Stlačte	Prepnutie podržaného a aktívneho hovoru
 > 15	Stlačte a držte po dobu 1 sekundy stlačené	Prenos hovoru medzi reproduktorom a mobilným telefónom

	Stálo rozsvietená modrá	Na hovore
	Utripa modro	Prichádzajúci hovor

Technické údaje

Vstup	5 V $\equiv$ 2 A
Doba prehrávania (líši sa podľa úrovne hlasitosti a obsahu)	Až 24 hodín
Zvukový výstup	12W+
Impedancia	3 Ω
Rozsah	20 m/66 stôp
Rozmery	168 x 47 x 56 mm / 6,6 x 1,9 x 2,2 in
Doba nabíjania	3 hodiny
Ovládač (plný rozsah)	1,5" x 2
Odpovedná frekvencia	70 Hz - 20 kHz
Verzia Bluetooth	V6.0
Vodotesné hodnotenie	IPX7
Hmotnosť	414 g / 14,6 oz