



Kas dėžėje




1. Pripučiamas rėmas
2. Projekcinis ekranas
3. Oro siurblys (įtrauktas USB-C laidas, oro antgalis ir oro žarna)
4. Tvirtinimo virvės × 4 (jau pritvirtintos prie pripučiamo rėmo)
5. Žemės kuolai × 4
6. Vandens maišai × 4
7. Saugojimo krepšys (įtrauktas remonto rinkinys)

Pradžia

1. Projekcinio ekrano išskleidimas




① Išimkite ekraną iš saugojimo krepšio.



② Išskleiskite ekraną ir padėkite jį plokščiai.

2. Oro siurblio paruošimas

Oro siurblio apžvalga



1. Įjungimo mygtukas

- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte siurblį.
- Trumpai paspauskite vieną kartą, kad patikrintumėte baterijos lygį. Baterijos piktograma paraudons, kai siurblio baterija yra mažesnė nei 30 %. Nutraukite naudojimą ir įkraukite prieš kitą naudojimą.

2. Paleisti / Sustabdyti

3. Sumažinti slėgį

4. Padidinti slėgį

5. Režimo perjungimas

6. LED šviesos jungiklis


- LED šviesa skirta tik avariniam naudojimui.

7. Išleidimo anga


8. Pripūtimo anga

9. USB-C lizdas (įkrovimo laidas pridėtas)


Oro siurblio nustatymas



① Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte.



② Prijunkite oro žarną prie pripūtimo angos.



③ Pasirinkite režimą: 200" ekranas, 120" ekranas arba pasirinktinė režimas.




200" režimas: Palaiko 200 colių ekranus; oro slėgis: 3,0 PSI.

120" režimas: Palaiko 120 colių ekranus; oro slėgis: 3,5 PSI.


Pasirinktinė režimas: Skirta pripučiamiems kitiems produktams; perjungus į pasirinktinį režimą, koreguokite oro slėgį pagal poreikį.

3. Ekranų pripūtimas ir pastatymas


Pilnas pripūtimas užtrunka apie 5 minutes.



① Atidarykite vožtuvo dangtelį, esantį pripučiamo rėmo apačioje.




② Įstatykite oro žarną į vožtuvą ir priveržkite sukdami dešinėn.




③ Paspauskite Paleisti / Sustabdyti mygtuką ant oro siurblio ir pripūskite, kol siurblys automatiškai sustos.

💡 Kai pripūtimas baigtas, siurblys automatiškai sustos ir skaitmeniniame ekrane bus rodoma "FUL".



④ Palaipsniui pakelkite ekraną į vertikalią padėtį.


💡 Oro siurblys gali būti pakabintas naudojimo metu. Užtikrinkite, kad jis būtų stabilus ir nekabėtų laisvai.




⑤ Po pripūtimo pabaigos atjunkite žarną.

4. Papildomas tvirtinimas


Naudojant tvirtinimo virves ir žemės kuolus




① Įkalkite žemės kuolą į tinkamą vietą.




② Surikite mazgą virvės gale ir pritvirtinkite jį prie virvės sagties.




③ Ištraukite virvę iš virvės sagties ir pakabinkite ją ant žemės kuolo.




④ Laikykite virvę prie ekrano galo. Suspauskite ir stumkite sagtį aukštyn, kad įtemptumėte.



Naudojant vandens maišus




①Atidarykite dangtelį ir pripildykite vandens maišą iki galo.




②Uždarykite dangtelį, tada stipriai prispauskite jį prie ekrano pagrindo.

Nebula X1 Pro priekinio surround garsiakalbio montavimas




①Atidarykite garsiakalbio tvirtinimo kabliuką.



②Suderinkite tvirtinimo angą garsiakalbio gale su kabliuku ir pritvirtinkite jį vietoje.

Laikymas







Pilnas oro išleidimas užtrunka apie 3 minutes.



①Nuimkite priekinį surround garsiakalbį ir uždarykite garsiakalbio tvirtinimo kabliuką.

②Atidarykite vožtuvo dangtelį, esantį pripučiamo rėmo apačioje.



③Paspauskite ir pasukite geltoną vožtuvo kamštį į dešinę, kad nuolat išleistumėte orą, ir leiskite orui išeiti, kol ekranas susigrius.



④ Naudokite oro siurblių išleidimui:


- Perjunkite žarną į išleidimo angą. Įstatykite kitą žarnos galą į vožtuvą, pasirinkite 200" režimą ir paspauskite Paleisti / Sustabdyti mygtuką. Išleiskite orą, kol siurblys automatiškai sustos.


Projekcinio ekrano sulankstymas



① Trumpąją pusę sulenkite per pusę du kartus.

② Kiekvieną ilgąją pusę sulenkite vieną kartą į centą, tada susukite ekraną. Sulankstant suspauskite jį tiek, kiek įmanoma, kad tilptų į saugojimo krepšį.







③ Įdėkite ekraną į saugojimo krepšį, pritvirtinkite dirželiais ir užtraukkite užtrauktuką.

④ Laikykite oro siurbį, žemės kuolus ir kitus priedus priedų krepšyje ir užtraukkite užtrauktuką.


Remonto rinkinio naudojimas




Jei pažeistas vožtuvas:



① Atidarykite remonto rinkinį ir išimkite vožtuvo įrankį.



② Suderinkite vožtuvo įrankį su pažeistu vožtuvu ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę apie tris kartus, kad išimtumėte vožtuvą.



③ Įdėkite atsarginį vožtuvą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę apie tris kartus, o tada naudodami vožtuvo įrankį tvirtai priveržkite.

Jei pažeistas pripučiama rėmas:

① Atidarykite remonto rinkinį ir išimkite remonto pleistrą.

② Nupjaukite pleistrą tinkamo dydžio pagal pažeistą vietą.

③ Užtepkite specialius klijus (nepriedama) tiek ant pažeistos vietos, tiek ant pleistro ir palaukite apie 30 minučių (priklausomai nuo klijų tipo).

④ Uždėkite pleistrą ant pažeistos vietos, stipriai prispauskite, kad pašalintumėte oro burbulus, prieš vėl pripučiant.les before inflating again.

Remonto rinkinyje taip pat yra viena vožtuvo jungtis pakaitalui.

Techniniai duomenys

Ekranas

Balto ekrano dydis: 200 colių
Rėmo medžiaga: PVC danga dengtas tinklelio audinys
Ekranas medžiaga: poliesteris
Atspindžio koeficientas: 1,0
Žiūrėjimo kampas (FOV): daugiau nei 160°
Matmenys: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (W)

Oro siurblys

Dydis: 206 x 145 x 86 mm
Svoris: 1,8 kg
Variklio tipas: didelės spartos bešepetinis variklis
Pripūtimo ir išleidimo laikas: iki 8 min.
Triukšmas pripučiant: ≤75 dB
Baterijos talpa: 5000 mAh, 3 pilni pripūtimai ir išleidimai
Įkrovimo laikas: PD 2,5 val. (45 W)
Jungtis: greito atleidimo žarna

Laikymo dėklas

Medžiaga: kietas plastikas + poliesteris
Matmenys: 1100 x 650 x 550 mm

Papildomi tvirtinimo priedai

Žemės kuolas

Matmenys:ø6 mm x 25 cm
Svoris: 204 g x 4

Tvirtinimo virvė

Matmenys:ø7 mm x 4 m
Svoris: 48 g x 4

Vandens maišas

Matmenys: 74 x 37 cm
Maks. apkrova: 20 kg

Remonto rinkinys

Matmenys:ø73 mm x 185 mm
Atsarginis oro vožtuvas x 1
Vožtuvo įrankis x 1
Audinio pleistrai x 4
Vožtuvo jungtis x 1

Prieinamumo ir suderinamumo savybės

- 1. Fizinis prieinamumas
 - Oro siurblys ir vožtuvų lizdai suprojektuoti su didelėmis, lengvai paimti skirtomis vietomis, tinkamomis vartotojams su ribota rankų miklumu.
 - Nustatymo procesui nereikia smulkių motorinių įgūdžių, išskyrus pagrindinį suderinimą ir žarnos prijungimą.
- 2. Regėjimo prieinamumas
 - Spausdintos etiketės ir ekrano žymėjimai yra didelio kontrasto (juoda ant balto) ir ne mažesnio nei 4,5:1 kontrasto santykio.
 - LED indikatoriaus šviesa turi skirtingas spalvines būsenas (žalia / raudona), nurodančias veikimą ir mažą baterijos lygį.
 - Greita pradžios instrukcija ir naudotojo vadovas prieinami dideliu šriftu PDF formatu ir ekrano skaitytuvui pritaikytose versijose (pažymėtas PDF).
- 3. Garsinis prieinamumas
 - Pagalbos vaizdo įrašai apima aprašomuosius garso takelius visiems svarbiausiems surinkimo žingsniams.
 - Produktas skleidžia tik nepastovius garsus, neviršijančius 75 dB, taip išvengiant klausos diskomforto.