


PŘEHLED



1. Ušní ploutev
 - Ploutve velikosti 1 jsou na sluchátkách předinstalovány.
2. Dotyková ovládací plocha
 - Klepněte na ovládací oblast na stopkách sluchátek pro ovládání různých funkcí.
3. Kontakty pro nabíjení sluchátek
4. Ušní nástavec
 - Ušní nástavce velikosti M jsou při nákupu předinstalovány.
5. Chytrý displej
6. USB-C nabíjecí port
7. Tlačítko nabíjecího pouzdra


ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ

Poznámka: Před použitím sluchátek odstraňte všechny ochranné fólie a nálepky ze sluchátek a nabíjecího pouzdra.



1. Posuňte a otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se zapnou a přejdou do režimu párování.
2. Vyberte "soundcore Liberty 5 Pro" na seznamu Bluetooth vašeho zařízení pro připojení.
Podpora Google Fast Pair: Vychutnejte si okamžité párování s vaším Android smartphonem (s Androidem 6.0 a novějším) pomocí Google Fast Pair.
3. Po připojení bude ikona Bluetooth na Chytrém displeji svítit.

NÁVOD NA NOŠENÍ




Správné nošení sluchátek zajistí pohodlnější a stabilnější usazení a zároveň optimální potlačení hluku a kvalitu zvuku.

1. Vyzkoušejte různé ušní nástavce a ploutve, abyste našli nejlepší usazení.

Jak vybrat správné ušní nástavce a ploutve?
Začněte nasazením předinstalovaných ploutví velikosti 1 a ušních nástavců velikosti M. Po správném nasazení:

- a. Pokud ploutve způsobují tlak nebo nepohodlí, přepněte na ploutve velikosti 0 nebo 2.
- b. S výchozími ušními nástavci velikosti M, pokud jedno sluchátko nesedí dobře, zkuste použít různé velikosti pro každé ucho, například střední v jednom a velkou ve druhém.

2. Jemně vložte sluchátka do zvukovodu a otočením je pevně usadte.
3. Provedte test přizpůsobení v aplikaci soundcore (Přejděte do **Nastavení > Test přizpůsobení**) abyste zajistili nejlepší výkon aktivního potlačení hluku.





Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

- Při nošení sluchátek se vyhněte dotýkání oblasti v blízkosti loga, abyste předešli nechtěným dotykům.
- V sluchátkách se mohou hromadit prach, ušní maz nebo jiné nečistoty. Pro udržení optimální kvality zvuku je čistěte pravidelně. Použijte mírně navlhčený vatový tampón s isopropylalkoholem a jemně jím otřete kovovou sítku filtru pod gumovými ušními nástavci. Před dalším použitím se ujistěte, že alkohol na kovové sítky filtru zcela vyschl.

PŘIPOJENÍ KE VÍCE ZAŘÍZENÍM

Funkce Připojení ke více zařízením je automaticky povolena. Pokud ji chcete zakázat, klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup do **Nastavení**, poté klepněte na přepínač pro **Připojení ke více zařízením** k jeho vypnutí.


Jak připojit nová zařízení



Chcete-li připojit nové zařízení, zatímco je již jedno připojené, vložte obě sluchátka zpět do pouzdra, poté podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund s otevřeným víkem, dokud se na Chytrém displeji neobjeví výzva k párování Bluetooth. Poté můžete pokračovat v párování s novými zařízeními.

Pokud máte sluchátka nasazená, klepněte a podržte dotykovou ovládací oblast na obou sluchátkách pro vstup do režimu párování.

Můžete také klepnout na **Připojit nové zařízení** v aplikaci, poté mohou být vaše sluchátka objevena jiným zařízením Bluetooth.





Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Počet připojených zařízení

V tomto nastavení v aplikaci soundcore můžete vybrat počet připojených zařízení. Ve výchozím nastavení se mohou sluchátka připojit současně ke 2 zařízením. Maximální počet připojených zařízení je 3.

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



 LDAC není k dispozici, když jsou sluchátka současně připojena ke 3 zařízením.

Přehrávání na více zařízeních

V aplikaci soundcore jsou k dispozici dva režimy přepínání audio přehrávání, které vám poskytují ideální flexibilitu pro zvukový zážitek na smartphonech, tabletech a počítačích.


- **Automatické přepínání:** Sluchátka se inteligentně přepnou na zařízení, které zahájí přehrávání, čímž zajišťují plynulý a nepřerušovaný poslech.
- **Manuální přepínání:** Chcete-li zařízení změnit ručně, pozastavte přehrávání na aktuálním zařízení a poté spusťte přehrávání na jiném připojeném zařízení.

CHYTRÝ DISPLEJ



Chytrý displej na nabíjecím pouzdra zobrazuje úroveň baterie jak pouzdra, tak sluchátek a poskytuje snadné ovládání několika funkcí.

- Přejedte prstem nahoru pro odemčení chytrého displeje.
- Přejedte prstem dolů pro přístup k různým funkcím po odemčení obrazovky.
- Přejedte prstem doleva nebo doprava pro výběr různých funkcí



- Klepněte na ikonu funkce pro zobrazení podrobností.



Celkem je k dispozici sedm funkcí pro chytré ovládání přes nabíjecí pouzdro:

Okolní zvuk: Nastavte úroveň okolního zvuku podle prostředí a osobních preferencí pro optimální zážitek z poslechu.

Zvukové efekty: Přizpůsobte svůj audio zážitek pomocí přednastavených zvukových režimů podle oblíbeného hudebního stylu.

Dolby Audio: Zažijte pohlcující 3D zvuk, který se dynamicky přizpůsobuje pohybům vaší hlavy a poskytuje realističtější zvukový zážitek.

Snadná konverzace: Automaticky sníží hlasitost hudby a aktivuje transparentní režim, abyste mohli mluvit tvář v tvář, aniž byste museli sluchátka sundávat.


Dálkové ovládání fotoaparátu: Po aktivaci funkce fotoaparátu v telefonu použijte nabíjecí pouzdro k dálkovému ovládání fotoaparátu smartphonu.

Najít zařízení: Najděte ztracená sluchátka v dosahu Bluetooth tím, že je přinutíte vydávat zvukové výstrahy.


Bluetooth párování: Vstupte do režimu párování Bluetooth přímo z chytrého displeje pro rychlé připojení k novým zařízením.

NABÍJENÍ

1




2




1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.

- Ujistěte se, že sluchátka a USB-C nabíjecí port jsou před nabíjením zcela suché.
- Tip: Ujistěte se, že jsou sluchátka správně nasazena před zavřením pouzdra. Zarovnejte nabíjecí kontakty na každém sluchátku s odpovídajícími kontakty uvnitř pouzdra a ujistěte se, že pravé sluchátko je v pravém slotu a levé sluchátko v levém slotu. Víko pouzdra se může zavřít i když jsou sluchátka umístěna nesprávně, což jim zabrání v nabíjení.




2. Připojte nabíjecí pouzdro k napájení pomocí přiloženého USB-C nabíjecího kabelu. Pro bezdrátové nabíjení umístěte pouzdro na střed bezdrátové nabíječky.
- Do plného nabití nabíjecího pouzdra bez sluchátek přes kabel trvá 3 hodiny. 5minutové nabití sluchátek poskytne 4 hodiny přehrávání.

OVLÁDÁNÍ



Touch Control Area

	Použití obou sluchátek	Použití jednoho sluchátka	
🎵	Přehrát / Pozastavit zvuk	Dvakrát klepněte (R)	Dvakrát klepněte
	Přehrát další skladbu	Dvakrát klepněte (L)	/
☎️	Přijmout hovor / Ukončit hovor	Dvakrát klepněte (L/R)	Dvakrát klepněte
	Zamítnout příchozí hovor / Změnit režim ANC během hovoru	Stiskněte a podržte 2 sekundy (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Poznámka: Pro změnu režimu ANC pomocí dotykového ovládání aktualizujte firmware sluchátek na nejnovější verzi.		
👂	Přepnutí mezi režimy ANC a transparentním režimem	Stiskněte a podržte 2 sekundy (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy




	Použití obou sluchátek	Použití jednoho sluchátka	
🔊	Zvýšit hlasitost	Přejetím nahoru (L/R)	Přejetím nahoru
	Snižit hlasitost	Přejetím dolů (L/R)	Přejetím dolů

💡 Ovládání si můžete přizpůsobit v aplikaci soundcore.

ZVUKOVÉ EFEKTY

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Aplikace soundcore nabízí řadu přednastavených režimů EQ navržených tak, aby odpovídaly různým poslechovým preferencím. Každý přednastavený režim EQ je pečlivě vyladěn, aby zvýraznil odlišné zvukové charakteristiky.

soundcore Signature (výchozí): Vhodné pro různé hudební styly a poskytuje příjemný poslechový zážitek.

Čisté vokály: Vhodné pro podcasty, audioknihy a hudbu.


Výkonné basy: Vhodné pro hip-hop, rock, elektronickou a taneční hudbu.

Klidné a uklidňující: Vhodné pro klasickou, jazzovou a uklidňující hudbu.

Vyvážené pro čisté potěšení: Vhodné pro pop a blues.

DOLBY AUDIO

Poznámka: Obrázky rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Dolby Audio vytváří pohlcující poslechový zážitek tím, že umísťuje zvuk kolem vás.

Hudební režim:

- **Sledování hlavy:** Poslouchejte prostorový zvuk, který se přizpůsobuje pohybu vaší hlavy.
- **Pevné:** Poslouchejte prostorový zvuk bez sledování hlavy.

AMBIENTNÍ ZVUK

Ovládání pomocí chytrého displeje

Na chytrém displeji můžete snadno přepínat mezi různými úrovněmi ambientního zvuku posunutím doleva nebo doprava.




Ovládání pomocí aplikace

V aplikaci soundcore si můžete vybrat režimy Potlačení hluku, Adaptivní, Normální nebo Transparentní.

- **Potlačení hluku (Úroveň 1 až 5):** Upravte sílu potlačení hluku podle vašeho prostředí.
- **Adaptivní:** Zažijte plynulý zvuk s adaptivním potlačením šumu, které intuitivně přizpůsobuje nastavení vašemu prostředí a zachovává dokonalou rovnováhu mezi čistotou a povědomím o okolí.
- **Normální:** Užijte si vyvážený zvuk bez potlačení hluku.
- **Režim průhlednosti:** Buďte si vědomi svého okolí při poslechu hudby.

SNADNÝ CHAT

Poznámka: Obrázky rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.




Po aktivaci Snadný chat automaticky přepne sluchátka do režimu průhlednosti a sníží hlasitost hudby, což vám pomůže komunikovat, aniž byste si sluchátka sundali.

Snadný chat je k dispozici pouze v režimu ANC.

Ve výchozím nastavení, pokud přestanete mluvit na 5 sekund, sluchátka automaticky ukončí režim Snadného chatu a obnoví původní úroveň ANC a hlasitost.

Tip: Vypněte Snadný chat, když ho nepoužíváte, aby to neovlivnilo váš poslechový zážitek.

VZDÁLENÉ FOTOGRAFOVÁNÍ




Když jsou sluchátka připojena k vašemu telefonu přes Bluetooth, otevřete fotoaparát telefonu. Poté klepněte na zkratku Dálkového fotoaparátu na chytrém displeji pro pořízení fotografie na dálku.

- Během používání udržíte sluchátka připojená k telefonu přes Bluetooth.
- Kvůli nastavení systému tato funkce není na některých telefonech podporována.

DETEKCE NOŠENÍ

L/R



Vaše sluchátka dokážou automaticky rozpoznat, když je máte nasazená.

Přehrávání se pozastaví, když si vyjmete jedno sluchátko, a pokračuje, jakmile ho znovu nasadíte.

Detekce nošení je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji chcete vypnout, přejděte do **Nastavení > Detekce nošení**, a přepněte přepínač doleva.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ


Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Povolte hlasové ovládání, abyste mohli sluchátka ovládat bez použití rukou pomocí hlasových příkazů.

Tato funkce aktuálně podporuje příkazová slova v čínštině, angličtině, japonštině a němčině. Jazyk hlasových příkazů můžete kdykoli změnit v nastavení aplikace.

Kompletní seznam hlasových příkazů najdete v aplikaci soundcore v **Hlasové ovládání**.

Poznámka: Povolení hlasového ovládání může zkrátit výdrž baterie sluchátek.



AI ASISTENT

Před použitím:


- Odinstalujte všechny předchozí verze aplikace soundcore z vašeho zařízení a stáhněte si nejnovější verzi.
- Během používání AI asistenta mějte aplikaci otevřenou a sluchátka připojená k telefonu přes Bluetooth. Na zařízeních s Androidem povolte aplikaci běžet na pozadí.

Poznámka:

- AI asistent upřednostňuje vaše soukromí a bezpečnost dat.
- Odpovědi generované AI slouží pouze jako reference a mohou obsahovat nepřesnosti. Používejte prosím vlastní úsudek.
- Uživatelská rozhraní funkcí se mohou lišit při aktualizacích verze aplikace.


Co vám Anka může nabídnout

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (řekněte následující Ance po aktivaci pomocí "Hey Anka")
Odpovídání na otázky	Chová se jako vaše přenosná encyklopedie. Zeptejte se na jakoukoli otázku kdykoli.	"Proč mají žirafy tak dlouhé krky?"
Neformální konverzace	Povídá si s vámi jako přítel a pomáhá vám relaxovat.	"Řekni mi vtip."
Agregace informací	Udržuje vás v obraze s denními zprávami a aktualitami.	"Řekni mi dnešní nejnovější technologické zprávy."
Vyhledávání informací	Kontroluje počasí, nejnovější výsledky zápasů a další.	"Jaké je dnes počasí v New Yorku? Budu při odchodu potřebovat deštník?"

 • Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak získat přístup k funkci

V aplikaci soundcore přejděte na **Stránka Anka > Chat s Anka**.



AI PŘEKLAD

Poznámka: Cesty k funkcím a vzhled rozhraní se mohou po aktualizacích softwaru změnit. Pro nejpřesnější pokyny prosím nahlédněte do nejnovější verze aplikace.


Před použitím:

- Aktualizujte prosím aplikaci soundcore na nejnovější verzi a ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.
- Vypněte připojení více zařízení.

Překlad v reálném čase

V nastaveních, kde jste delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, hodiny), překlad v reálném čase zajišťuje nepřetržité zobrazování textu a audio přehrávání přeloženého obsahu s téměř žádným zpožděním.


V aplikaci soundcore přejděte na **Stránka Anka** a klepněte **Překlad v reálném čase**. Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.



1. Klepněte **Překlad v reálném čase**.
2. Klepněte na sekci jazyka v horní části stránky, poté vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu pro zahájení nahrávání.

Překlad tváří v tvář

V aplikaci soundcore přejděte na **Stránka Anka** a klepněte **Překlad tváří v tvář**.



Až budou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste vyzkoušeli Překlad tváří v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyka v horní části stránky, poté vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
2. Klepněte na tlačítko vpravo dole a mluvte do svých sluchátek. Překlad se přehraje z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko vlevo dole a mluvte do svého telefonu. Překlad se přehraje ve vašich sluchátkách.


Poznámka: Tato funkce funguje i v případě, že nejsou sluchátka připojena k aplikaci. Stačí mluvit do telefonu a překlad se přehraje přes jeho reproduktor.

LDAC

Povolte LDAC v aplikaci soundcore a užívejte si vysoce kvalitní zvuk na zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Tato funkce poskytuje lepší kvalitu zvuku, ale může zvýšit spotřebu energie a zkrátit výdrž baterie. Pro nejlepší výkon LDAC při stabilním Bluetooth připojení používejte LDAC v prostředí s nízkým rušením.


Postupujte podle níže uvedených kroků pro povolení LDAC na vašem zařízení:

Poznámka: Obrázky rozhraní slouží pouze pro ilustraci; skutečné zobrazení se může lišit podle verze softwaru.



1. Otevřete aplikaci soundcore a přejděte do Nastavení.
2. Klepněte **"Zvukový režim"**.
3. Vyberte **"Preferovaná kvalita zvuku"** pro přepnutí na kodek LDAC.
4. Klepněte **"Souhlasím"** pro pokračování.
5. Přepnutí audio kodeků trvá přibližně 10 sekund. Může se zobrazit výzva k aktualizaci firmwaru sluchátek, pokud je aktualizace dostupná.


RESETOVÁNÍ



Může být nutné resetovat sluchátka, pokud máte problémy s připojením.

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund. Po úspěšném resetu se na Smart Screen zobrazí oznámení a z nabíjecího pouzdra uslyšíte zvuk oznámení.

VYPNUTÍ



Pro vypnutí jednoduše vraťte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.

AKTUALIZACE FIRMWARE

Budete informováni, jakmile bude při připojení sluchátek k aplikaci detekována nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v

