



Přehled



1. Ploutev ucha
 - Na sluchátkách jsou předinstalovány ploutve ucha velikosti 1.
2. Oblast dotykového ovládání
 - Poklepejte na ovládací oblast na stopkách sluchátek pro ovládání různých funkcí.
3. Nabíjecí kontakty sluchátek
4. Špunt do ucha
 - Při zakoupení jsou předinstalovány špunty velikosti M.
5. Chytrý displej
6. USB-C nabíjecí port
7. Tlačítko nabíjecího pouzdra

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ


Poznámka: Před použitím sluchátek odstraňte všechny ochranné fólie a nálepky ze sluchátek a nabíjecího pouzdra.



1. Posuňte otevírání nabíjecího pouzdra. Sluchátka se zapnou a přejdou do režimu párování.
2. V seznamu Bluetooth vašeho zařízení vyberte "**soundcore Liberty 5 Pro Max**" pro připojení sluchátek.
3. Otevřete soundcore app, postupujte podle vyskakovacího průvodce nebo přímo klepněte na widget zařízení "**soundcore Liberty Pro Max Box**" pro vstup do samostatného režimu párování nabíjecího pouzdra.
4. Jakmile zahájíte připojení, zobrazí se párovací kód jak na vašem zařízení, tak na nabíjecím pouzdru. Před potvrzením párování prosím ověřte, že se oba kódy shodují.

Podpora Google Fast Pair: Uživatelé Androidu si mohou užít okamžité párování pomocí Google Fast Pair (Android 6.0+).

NÁVOD NA NOŠENÍ



Správné nošení sluchátek zajistí pohodlnější a stabilnější upevnění a zároveň optimální potlačení hluku a kvalitu zvuku.


1. Vyzkoušejte různé velikosti špuntů a ploutví, abyste našli nejlepší fit.

Jak vybrat správné špunty a ploutve?


Začněte s předinstalovanými ploutvemi velikosti 1 a špunty velikosti M. Po správném nasazení:

- a. Pokud ploutve způsobují tlak nebo nepohodlí, přepněte na ploutve velikosti 0 nebo velikosti 2.
- b. S výchozími špunty velikosti M, pokud jedno sluchátko nesedí dobře, zkuste v každém uchu jinou velikost, například střední v jednom uchu a velké v druhém.

2. Jemně vložte sluchátka do zvukovodu a otočte je pro těsné usazení.
3. Proveďte test těsnosti v soundcore app (přejděte do **Nastavení > Test těsnosti**), abyste zajistili nejlepší výkon aktivního potlačení hluku.



Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.




- Při nošení sluchátek se vyhněte dotýkání oblasti v blízkosti loga, aby nedocházelo k nechtěným dotykům.
- Prach, ušní maz nebo jiné nečistoty se mohou hromadit ve sluchátkách. Pro udržení optimální kvality zvuku je pravidelně čistěte. Použijte mírně navlhčený vatový tampon s isopropylalkoholem a jemně otřete kovový sítkový filtr pod gumovými špunty. Ujistěte se, že alkohol na kovovém sítkovém filtru zcela vyschl, než sluchátka znovu použijete.

PŘIPOJENÍ K VÍCE ZAŘÍZENÍM


Funkce Multi-Device Connection je automaticky aktivována. Pokud ji chcete vypnout, klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup do **Nastavení**, potom klepněte na přepínač u **Multi-Device Connection** pro jeho vypnutí.

Jak připojit nová zařízení



Chcete-li připojit nové zařízení, zatímco je již jedno zařízení připojeno, vraťte obě sluchátka do pouzdra, poté stiskněte a držte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund s otevřeným víkem, dokud se na Chytrém displeji neobjeví výzva Bluetooth Pairing. Poté můžete pokračovat v párování s novými zařízeními.

Pokud máte sluchátka nasazená, klepněte a podržte oblast dotykového ovládacího panelu na obou sluchátkách pro vstup do režimu párování. Můžete také klepnout na **Připojit nové zařízení** v aplikaci, poté mohou být vaše sluchátka objevena jiným zařízením s Bluetooth.




Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Počet připojených zařízení

V tomto nastavení můžete v soundcore app zvolit počet připojených zařízení. Ve výchozím nastavení se sluchátka mohou současně připojit ke 2 zařízením. Maximální počet připojených zařízení je 3.

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



 LDAC není dostupné, když jsou sluchátka současně připojena ke 3 zařízením.

Přehrávání s více zařízeními

V soundcore app jsou k dispozici dva režimy přepínání audio přehrávání, které vám poskytují ideální flexibilitu při poslechu na chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

- **Automatické přepínání:** Sluchátka se inteligentně přepnou na zařízení, které zahájí přehrávání, což zajišťuje plynulý a nepřerušovaný poslech.
- **Ruční přepínání:** Chcete-li zařízení změnit ručně, pozastavte zvuk na aktuálním zařízení a pak spusťte přehrávání na jiném připojeném zařízení.

CHYTRÝ DISPLEJ



Chytrý displej na nabíjecím pouzdře zobrazuje úroveň baterie pouzdra i sluchátek a umožňuje snadné ovládání více funkcí.

Odemknutí: Přejedte nahoru pro přístup k hlavnímu rozhraní.

Prohlížení funkcí:

- Přejedte doleva nebo doprava pro posun přes dostupné funkce.
- Klepněte na ikonu funkce pro otevření podrobností.

Rychlý přístup:

- Přejedte dolů pro otevření Ovládacího centra.
- Znovu přejedte nahoru (z odemčeného stavu) pro zobrazení úplného seznamu funkcí.

Celkem je k dispozici dvanáct funkcí pro chytré ovládání přes nabíjecí pouzdro:

Tapeta: Nabíjecí pouzdro podporuje vyměnitelné tapety. V aplikaci můžete nahrát vlastní tapetu a použít ji na pouzdro.

Zvuky okolí: Nastavte úroveň zvuků okolí podle prostředí a osobních preferencí, abyste zajistili optimální zážitek z poslechu.

Jas: Nastavte jas displeje Chytrého displeje.

Zvukové efekty: Přizpůsobte si zvukový zážitek pomocí přednastavených zvukových režimů podle vašeho oblíbeného stylu hudby.

Dolby Audio: Zažijte pohlcující 3D zvuk, který se dynamicky přizpůsobuje na základě pohybu vaší hlavy, a poskytuje realističtější zvukový zážitek.

Překlad tvář v tvář: Aktivujte obousměrnou komunikaci mezi vaším telefonem a nabíjecím pouzdrem v různých jazycích.

AI zapisovač: Nahrajte audio pomocí nabíjecího pouzdra a nahrajte soubory do aplikace pro přepis a AI generované poznámky ze schůzek.

Ovládání hudby: Použijte nabíjecí pouzdro k ovládání přehrávání hudby na telefonu.

AI vylepšení zvuku: Ovládejte zapnutí a vypnutí funkce AI Sound Enhancement.


Připojení k více zařízením: Ovládejte Bluetooth připojení sluchátek. Můžete se připojit k novému zařízení nebo odpojit stávající.

Dálková spoušť fotoaparátu: Po aktivaci funkce fotoaparátu na vašem telefonu použijte nabíjecí pouzdro k dálkovému ovládání fotoaparátu smartphonu.


Najít zařízení: Lokalizujte ztracená sluchátka v dosahu Bluetooth tím, že jim umožníte vydávat zvukové upozornění.

Nabíjení

1



2




1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jej.

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou sluchátka i USB-C nabíjecí port zcela suché.

Tip: Ujistěte se, že jsou sluchátka správně nasměrována před zavřením pouzdra. Zarovnejte nabíjecí kontakty každého sluchátka s odpovídajícími kontakty uvnitř pouzdra a ujistěte se, že pravé sluchátko je v pravém slotu a levé v levém slotu. Vezměte na vědomí, že víko

pouzdra se může zavřít i v případě nesprávného umístění sluchátek, což jim zabrání v nabíjení.




2. Připojte nabíjecí pouzdro k napájení pomocí přiloženého USB-C nabíjecího kabelu. Pro bezdrátové nabíjení umístěte nabíjecí pouzdro doprostřed vaší bezdrátové nabíječky.


- Dobití nabíjecího pouzdra bez sluchátek trvá 3 hodiny kabelem. 5minutové nabití sluchátek poskytne 4 hodiny přehrávání.

Ovládání

Oblast dotykového ovládání




		Používání obou sluchátek	Používání jednoho sluchátka
🎵	Přehrát / Pozastavit zvuk	Dvojitě klepnutí (P)	Dvojitě klepnutí
	Přehrát další skladbu	Dvojitě klepnutí (L)	/
☎	Přijmout hovor / Ukončit hovor	Dvojitě klepnutí (L/P)	Dvojitě klepnutí
	Odmítnout přichozí hovor / Změnit režim ANC během hovoru	Klepněte a podržte 2 sekundy (L/P)	Klepněte a podržte 2 sekundy
Poznámka: Pro změnu režimu ANC přes dotykové ovládání aktualizujte firmware sluchátek na nejnovější verzi.			
👂	Přepínání mezi režimy ANC a průhlednosti	Klepněte a podržte 2 sekundy (L/P)	Klepněte a podržte 2 sekundy



		Používání obou sluchátek	Používání jednoho sluchátka
🔊	Zvýšení hlasitosti	Přejetí nahoru (L/P)	Přejetí nahoru
	Snížení hlasitosti	Přejetí dolů (L/P)	Přejetí dolů

💡 Ovládání lze přizpůsobit v soundcore app.


Tlačítko nabíjecího pouzdra



Zapnout / vypnout Chytrý displej	Stiskněte jednou
Vstoupit do režimu párování	Stiskněte a držte 3 sekundy s otevřeným pouzdrém
Resetovat zařízení	Stiskněte a držte 10 sekund s otevřeným pouzdrém

ZVUKOVÉ EFEKTY

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



soundcore app nabízí řadu přednastavených režimů EQ navržených tak, aby odpovídaly různým poslechovým preferencím. Každý přednastavený režim EQ je pečlivě laděn tak, aby vynikl v různých zvukových charakteristikách.

soundcore Signature (výchozí): Vhodné pro různé hudební styly a poskytuje příjemný poslechový zážitek.

Jasně vokály: Vhodné pro podcasty, audioknihy a hudbu.


Silné basy: Vhodné pro hip-hop, rock, elektronickou a taneční hudbu.

Klidné a uklidňující: Vhodné pro klasickou, jazzovou a uklidňující hudbu.

Vyvážené pro čisté potěšení: Vhodné pro pop a blues.

DOLBY AUDIO

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Dolby Audio vytváří pohlcující poslechový zážitek tím, že umísťuje zvuk kolem vás.


Režim hudby:

- **Sledování hlavy:** Slyšte prostorový zvuk, který sleduje pohyb vaší hlavy.
- **Fixní:** Poslouchejte prostorový zvuk bez sledování hlavy.

ZVUKY OKOLÍ

Ovládání přes Chytrý displej

Můžete snadno přepínat mezi různými úrovněmi zvuků okolí přejitím doleva nebo doprava na Chytrém displeji.



Snadno přepínejte mezi různými úrovněmi zvuků okolí klepnutím na ikonu šipky vlevo/vpravo. Pro nastavení dalších funkcí, jako je prostorový zvuk, EQ a další zvuková nastavení, můžete přejitím doleva nebo doprava na Chytrém displeji.


Ovládání přes aplikaci

V soundcore app můžete vybrat z režimů Noise Cancellation, Adaptive, Normal nebo Transparency.

- **Potlačení hluku (Level 1 až Level 5):** Nastavte sílu potlačení hluku podle vašeho prostředí.
- **Adaptive:** Zažijte plynulý zvuk s Adaptive Noise Cancellation, která intuitivně ladí podle prostředí a udržuje ideální rovnováhu mezi srozumitelností a vnímáním okolí.
- **Normal:** Užijte si vyvážený zvuk bez potlačení hluku.
- **Transparency:** Buďte si vědomi svého okolí při poslechu hudby.

EASY CHAT

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze k ilustraci. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.




Po aktivaci Easy Chat automaticky přepne sluchátka do režimu Transparency a sníží hlasitost hudby, což vám pomůže komunikovat bez sundávání sluchátek.

Easy Chat je dostupný pouze v režimu ANC.

Ve výchozím nastavení, když přestanete mluvit na 5 sekund, sluchátka automaticky ukončí režim Easy Chat a obnoví původní úroveň ANC a hlasitost.

Tip: Vypněte Easy Chat, když jej nepoužíváte, aby to neovlivňovalo váš poslechový zážitek.


DÁLKOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ



Když jsou sluchátka připojena k telefonu přes Bluetooth, otevřete fotoaparát telefonu. Poté klepněte na zkratku Remote Camera na Chytrém displeji a pořídte fotografii na dálku.

- Během používání udržujte sluchátka připojená k telefonu přes Bluetooth.
- Vzhledem k systémovým nastavením tato funkce není na některých telefonech podporována.

DETEKCE NOŠENÍ



Vaše sluchátka mohou automaticky detekovat, kdy je máte nasazená.

Přehrávání se pozastaví, když sluchátko vyndáte, a obnoví se, jakmile jej nasadíte zpět.

Detekce nošení je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji chcete vypnout, přejděte do **Nastavení > Detekce nošení**, a přepněte přepínač doleva.

OVLÁDÁNÍ HLASU


Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrativní. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Povolte hlasové ovládání a ovládejte sluchátka bez použití rukou hlasovými příkazy.


Tato funkce v současnosti podporuje příkazová slova v čínštině, angličtině, japonštině a němčině. Jazyk hlasových příkazů můžete kdykoli změnit v nastavení aplikace.

Kompletní seznam hlasových příkazů najdete v soundcore app pod **Hlasové ovládání**.

Poznámka: Zapnutí hlasového ovládání může zkrátit výdrž baterie sluchátek.



AI ASISTENT



Funkce AI Note-Taker podporuje okamžité audio nahrávání, které uživatelům umožňuje nahrávat zvuk kdykoli podle potřeby.


3 způsoby spuštění nahrávání

1. Otevřete seznam funkcí na Smart Screen, vyberte AI Note-Taker a na obrazovce klepněte na červené tlačítko nahrávání pro spuštění nahrávání.
2. Pro spuštění nahrávání dvojitě klepněte na tlačítko nabíjecího pouzdra.
3. Přidejte AI Note-Taker do seznamu běžných widgetů v nastavení widgetů. Po přidání klepněte na widget pro zahájení nahrávání.



Označování důležitých okamžiků během nahrávání

Během nahrávání existují dva způsoby, jak označit důležité momenty:

1. Klepněte na ikonu vlaječky na Smart Screen.



2. Jedním klepnutím na tlačítko nabíjecího pouzdra označíte důležitý okamžik.



AI ASISTENT

Před použitím:

- Odinstalujte jakékoli předchozí verze soundcore app ze svého zařízení a stáhněte nejnovější verzi.
- Pro použití AI asistenta stáhněte soundcore app a udržujte ji připojenou ke sluchátkům. Na zařízeních Android upravte systémová nastavení, aby aplikace mohla běžet na pozadí.

Poznámka:

- AI asistent dává přednost vašemu soukromí a zabezpečení dat.
- Odpovědi generované AI slouží pouze jako orientace a mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v politicky nebo citlivých tématech. Používejte prosím vlastní rozvahu.
- Poskytnuté obrázky jsou pouze ilustrační.


Co pro vás může udělat Anka

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (řekněte Anka následující po aktivaci "Hey Anka")
Odpovídání na otázky	Funguje jako přenosná encyklopedie — zeptejte se na jakoukoli otázku kdykoli.	"Proč mají žirafy tak dlouhé krky?"
Neformální konverzace	Povídá si s vámi jako přítel a pomáhá vám se uvolnit.	"Řekni mi vtip."
Agregace informací	Poskytuje vám denní zprávy a aktuality.	"Řekni mi dnešní nejnovější zprávy ze světa techniky."
Vyhledávání informací	Kontroluje počasí, nejnovější výsledky zápasů a další.	"Jaké je dnes počasí v New Yorku? Budu potřebovat deštník, až půjdu ven?"

• Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak získat přístup k funkci

V soundcore app přejděte na [Stránka Anka > Chat s Anka](#).



AI PŘEKLAD

Poznámka: Cesty k funkcím a vzhled rozhraní se mohou změnit s aktualizacemi softwaru. Pro nejpřesnější informace prosím nahlédněte do nejnovější verze aplikace.


Před použitím:

- Aktualizujte prosím soundcore app na nejnovější verzi a ujistěte se, že jsou vaše sluchátka k aplikaci připojena.
- Deaktivujte připojení více zařízení.

Překlad v reálném čase

V situacích, kdy jste po delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, hodiny), překlad v reálném čase zajišťuje průběžné zobrazování textu a přehrávání přeloženého obsahu s téměř žádným zpožděním.


V soundcore app přejděte do **stránky Anka** a klepněte na **Překlad v reálném čase**. Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka s aplikací připojena.



1. Klepněte na **Překlad v reálném čase**.
2. Klepněte na jazykovou sekci v horní části stránky, poté vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu pro zahájení nahrávání.

Překlad tváří v tvář

V soundcore app přejděte na **stránka Anka** a klepněte na **Překlad tváří v tvář**.



Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků pro vyzkoušení Překladu tváří v tvář.

1. Klepněte na jazykovou sekci v horní části stránky, poté vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
2. Klepněte na tlačítko vpravo dole a promluvte do svých sluchátek. Překlad se přehraje z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko vlevo dole a promluvte do telefonu. Překlad se přehraje ve vašich sluchátkách.


Poznámka: Tato funkce funguje i když vaše sluchátka nejsou připojena k aplikaci. Jednoduše promluvte do telefonu a překlad se přehraje jeho reproduktorem.

LDAC

Povolte LDAC v soundcore app, abyste si mohli vychutnat vysoce kvalitní zvuk na zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku, ale může zvýšit spotřebu energie a zkrátit výdrž baterie. Pro nejlepší výkon LDAC a stabilní Bluetooth připojení používejte LDAC v prostředí s nízkým rušením.

Postupujte podle níže uvedených kroků pro povolení LDAC na vašem zařízení:


Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrativní; skutečné zobrazení se může lišit podle verze softwaru.



1. Otevřete soundcore app a přejděte do Nastavení.

2. Klepněte na „Režim zvuku“.
3. Vyberte „Preferovaná kvalita zvuku“ pro přepnutí na kodek LDAC.
4. Klepněte na „Souhlasím“ pro pokračování.
5. Přepnutí audio kodeků trvá přibližně 10 sekund. Pokud je k dispozici aktualizace, může se zobrazit výzva k aktualizaci firmwaru sluchátek.


RESETOVÁNÍ



Může být nutné resetovat sluchátka, pokud zaznamenáte problémy s připojením.

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte kryt otevřený. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund. Po úspěšném resetu se na Smart Screen zobrazí výzva.

VYPNUTÍ



Pro vypnutí jednoduše vraťte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt.

AKTUALIZACE FIRMWARE

Budete informováni, jakmile bude při připojení sluchátek k aplikaci zjištěna nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra a kryt zůstane otevřený až do dokončení aktualizace firmwaru. Během aktualizace zajistěte, aby byla sluchátka nabíjena, a nepoužívejte je.

Specifikace

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V ∩ 1A
Výstup	5V ∩ 0.54A (0.27A per port)
Kapacita baterie	62mAh × 2 (sluchátka) 690mAh (nabíjecí pouzdro)
Doba přehrávání (s ANC vypnutým)	Až 12 hours (50 hours in total with the charging case)
Doba přehrávání (s ANC zapnutým)	ANC zapnuto: až 6.5 hours (28 hours in total with the charging case) ANC + hlasový hovor: až 4 hours ANC + Dolby Audio: až 5 hours ANC + hlasové ovládání: až 5 hours ANC + AI Sound Enhancement: až 4.5 hours ANC + LDAC: až 4.5 hours
Doba nabíjení	Až 1 hour (sluchátka) Až 3 hours (nabíjecí pouzdro)
Měnič	9.2 mm dynamický měnič
Frekvenční rozsah	10 Hz - 40 kHz
Impedance	17 Ω
Stupeň voděodolnosti a prachuvzdornosti (pouze sluchátka)	IP55
Verze Bluetooth	BT 6.1
Dosah Bluetooth	10 m / 33 ft

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

- ✉ service@soundcore.com
- uk.support@soundcore.com (UK)
- ie.support@soundcore.com (IE)
- support.mea@anker.com (MEA)
- support.india@anker.com (IN)
- ced-cn@anker.com (CN)
- support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988-7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22



Poznámka: 'x' v SN kódu: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz následující tabulka.

Proměnná 'x'	Rozsah proměnné	Obsah
Osmý	0-9 or A-F	Označuje hardwarovou verzi, která neovlivňuje shodu s bezpečnostními normami.
Devátý	8,9,A,B,C...	Označuje rok: 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Desátý a jedenáctý	01,02,03...	Označují týdny: 01 znamená první týden v tomto roce, 02 znamená druhý týden v tomto roce atd.
Dvanáctý	1-7	Označuje den v týdnu: 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pro Statement of Compliance navštivte web:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Výchozí otevřený port: Classic Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zařízení je automaticky aktivní viditelnost Classic Bluetooth (nebo režim párování), která poskytuje služby párování (nebo ovládání) přes Bluetooth. Služba Bluetooth je deaktivována, když je zařízení vypnuto.

Tento výrobek je navržen a určen výhradně pro osobní spotřebitelské použití.