


Prehľad produktu



1	Úložné vrecká
2	Indikátory nabíjania odsávacíky mlieka <ul style="list-style-type: none">• Blikanie bielou: nabíjanie rozbočovací pumpy• Stabilná biela a vypnutie po 10 min: nabíjanie dokončené
3	Magnetické nabíjacie porty (pre odsávacíky mlieka)
4	Tlačidlo stavu batérie <ul style="list-style-type: none">• Stlačením zobrazíte úroveň nabitia nabíjacieho puzdra
5	Indikátory batérie puzdra <ul style="list-style-type: none">• 1 indikátor stabilne biely: úroveň batérie < 25%• 2 indikátory stabilne biele: úroveň batérie 25%–50%• 3 indikátory stabilne biele: úroveň batérie 50%–75%• 4 indikátory stabilne biele: úroveň batérie > 75%
6	Nabíjací port USB–C (pre nabíjacie puzdro)

Nabíjanie

Nabíjanie puzdra

Nabíjajte puzdro štandardným nabíjacím káblom USB–C (súčasť balenia). Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia nabíjacieho puzdra, stlačte tlačidlo stavu batérie puzdra.

Nabíjať iba puzdro do plna	3,2 h
Nabiť do plna puzdro a dve odsávacíky mlieka vnútri puzdra	5 h



S plne nabitým puzdrom a odsávačkami mlieka môže batéria vydržať až 5 dní.


Nabíjanie odsávačiek mlieka




Pred nabíjaním odsávačiek mlieka:

- Uistite sa, že sú všetky zostavené komponenty čisté a suché.
- Zsňte krytý prachu z odsávačiek mlieka.

Zarovnajzte nabíjacie kolíky na rozbočovací pumpy s magnetickým nabíjacím portom vo vnútri puzdra. Potom pustite, aby mohla byť celá pumpa vložená do slotu. Mali by ste počuť cvaknutie magnetického konektora a vidieť biele blikanie indikátora nabíjania. Keď svetlo zostane stabilné (potom po 10 minútach zhasne), sú vaše pumpy plne nabité. Plné nabitie púmp pomocou puzdra trvá 1,7 hodiny.




Ak umývateľné komponenty neboli umyté alebo nie sú úplne suché, môžete stále nabíjať iba rozbočovacie pumpy v puzdre. Položte puzdro naplocho, aby nabíjacie kolíky púmp tesne priliehali k nabíjacím portom vo vnútri puzdra.



Organizovanie

Pri prenášaní puzdra iba s rozbočovacími vo vnútri, vložte rozbočovacie do úložných vreciek, aby nedošlo k poškodeniu spôsobenému nárazmi a trením vo vnútri puzdra.



Do úložných vreciek môžete tiež vložiť príslušenstvo odsávacký mlieka, napríklad napájací nabíjací kábel a vrecká na skladovanie mlieka, pre jednoduchý prístup.

Cistenie

Nabíjacie puzdro nie je umývateľné. Vonkajšiu a vnútornú časť puzdra, vrátane magnetických nabíjacích portov, čistite vlhkou handrickou. Pred vložením púmp do puzdra nechajte vyschnúť na vzduchu.