


## 产品概览



### 1. 耳翼

- 耳机上预装了 1 号耳翼。

### 2. 触控区域

- 轻触耳机柄上的触控区域，可快捷操作多种功能。

### 3. 耳机充电触点

### 4. 耳帽

- 购买时已预装 M 号耳帽。


### 5. 智能屏幕

### 6. USB-C 充电口

### 7. 充电盒按钮

## 开机和配对

注意：使用前，请撕除耳机和充电盒上的所有保护膜及贴纸。



1. 向上滑盖打开充电盒。耳机将开机并进入配对模式。

2. 在您的设备蓝牙列表中，选择“**soundcore Liberty 5 Pro Max**”以连接耳机。


3. 打开 soundcore 应用，按照弹窗提示操作，或直接点击“**soundcore Liberty Pro Max Box**”设备组件，进入充电盒单独配对模式。

4. 连接开始后，配对码将同时显示在您的设备和充电盒上。请确认两个代码匹配后再确认配对。


**支持 Google 快速配对：**Android 用户可通过 Google Fast Pair (Android 6.0+) 实现一键连接。

# 佩戴指南

1



2



正确佩戴可提供更舒适、稳定的体验，同时确保最佳降噪效果与音质。

1. 试用不同尺寸的耳翼与耳帽，找到最合适的组合。



### 如何找到最适配的耳翼和耳帽尺寸？

首先佩戴预装的 1 号耳翼和 M 号耳帽。正确佩戴后：

- 若耳翼造成压力或不适，请更换为 0 号或 2 号耳翼。
- 若默认中号耳帽贴合不佳，可尝试左右耳不同尺寸的耳帽（如左 M / 右 L）。

2. 轻轻将耳机放入耳道，旋转调整至稳固贴合。

3. 在 soundcore APP 中，进入 "设置 > 佩戴贴合度测试"，确保获得最佳主动降噪效果。



注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而有所不同。




- 佩戴耳机时，请避免触碰 Logo 附近的区域，以防误触操作。
- 灰尘、耳垢或其他污垢可能会积聚在耳机里。为了保持最佳音质，请定期清洁耳机。使用蘸取少量酒精的棉签轻擦硅胶耳帽下方的金属滤网。请待金属滤网上的酒精完全挥发干燥后，再佩戴使用。

## 多设备连接



耳机默认开启“多设备连接”功能。如需关闭，请打开 APP，点击右上角齿轮图标进入设置，关闭“多设备连接”开关。

### 如何连接新设备

1



2



当耳机已连接一台设备，且需要连接新设备时，请将两个耳机放回充电盒，打开盒盖，长按充电盒按钮 3 秒，直至智能屏幕出现蓝牙配对提示。即可与新设备配对。

如果您正在佩戴耳机，请长按两个耳机的触控区域以进入配对模式。

您还可以在 APP 中点击“**连接新设备**”，您的耳机即可被其他蓝牙设备发现。





注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而有所不同。

### 连接设备的数量

您可在 APP 中选择耳机可连接的设备数量。默认情况下，耳机可以同时连接 2 台设备。耳机最多可同时连接 3 台设备。

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而有所不同。



 当耳机同时连接 3 台设备时，LDAC 音频解码不可用。

## 音频切换

soundcore 应用提供两种音频切换模式，让您可以在手机、平板和电脑上灵活切换。

- **自动切换：**耳机会智能切换到开始播放的设备，实现无缝的聆听体验。
- **手动切换：**在当前设备上暂停音频播放后，在另一台已连接设备上开始播放，即可切换。

## 智能屏幕



充电盒上的智能屏幕可显示充电盒与耳机的电量，并提供多种功能的快捷控制。

**解锁：**向上滑动以进入主界面。

**浏览功能：**

- 向左或向右滑动以浏览可用功能。
- 点击功能图标以查看详细信息。

**快速访问：**

- 下滑打开控制中心。
- 从解锁状态再次上滑以查看完整功能列表。

通过充电盒可智能控制的功能共有 12 项：

**壁纸：**充电盒支持更换壁纸。您可以在 APP 中上传自定义壁纸并同步到充电盒。

**环境音：**选择不同的环境音模式，在多元场景中获得最佳聆听体验。

**亮度：**调整智能屏幕的显示亮度。

**音效设置：**通过预设的音效模式自定义您的音频体验，以匹配您喜欢的音乐风格。

**杜比音效：**体验沉浸式 3D 音效，根据头部移动动态调整，带来更逼真的聆听体验。

**面对面翻译：**实现手机与充电盒之间的双向跨语言交流。

**AI 随身记：**使用充电盒录制音频，将文件上传至 APP 进行转录，并由 AI 生成会议记录。

**音乐控制：**使用充电盒控制手机上的音乐播放。

**AI 音效增强：**启用或关闭 AI 音效增强功能。


**多设备连接：**控制耳机的蓝牙连接功能。您可以连接新设备或断开现有设备。

**遥控拍照：**连接手机并开启相机后，可通过充电盒远程控制手机拍摄。


**查找设备：**在蓝牙连接范围内，通过发出提示音帮助您快速定位遗失的耳机。

## 充电

1




2



1. 将耳机放回充电盒，关上盒盖。


- 请确保耳机与 USB-C 接口在干燥状态下进行充电。
- 提示：请确保耳机方向正确后再关闭充电盒。将每个耳机的充电触点与充电盒内相应的触点对齐，并确保右侧耳机放入右侧凹槽，左侧耳机放入左侧凹槽。**请注意，即使耳机放置不正确，盒盖仍然可以关闭，但这会导致耳机无法充电。**




2. 使用随附的 USB-C 充电线为充电盒充电。或将充电盒置于无线充电器中央进行无线充电。

- 取出耳机后通过线缆为充电盒充电需约 3 小时。用充电盒为耳机快充 5 分钟，可提供约 4 小时的音乐播放时间。

## 触控指南




		双耳模式	单耳模式
🎵	播放 / 暂停音频	轻触两次 (右)	轻触两次
	播放下一曲	轻触两次 (左)	/
☎	接听电话 / 结束通话	轻触两次 (左 / 右)	轻触两次
	拒接来电 / 通话中更改主动降噪模式	长按两秒 (左 / 右)	长按两秒
<b>注意：如需通过触控操作切换 ANC 模式，请先将耳机固件更新至最新版本。</b>			
🔊	在主动降噪和通透模式之间切换	长按两秒 (左 / 右)	长按两秒



		双耳模式	单耳模式
🔊	增大音量	向上滑动 (左 / 右)	向上滑动
	降低音量	向下滑动 (左 / 右)	向下滑动

💡 您可以在 soundcore APP 中自定义触控操作。

### 充电盒按钮



打开 / 关闭智能屏幕	按一下
-------------	-----

进入配对模式	盒盖打开状态下，长按 3 秒
重置设备	盒盖打开状态下，长按 10 秒

## 音效设置

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能会有所不同。



soundcore 应用提供多种预设 EQ 模式，满足不同的聆听偏好。每种预设 EQ 模式都经过精心调校，展现独特的音质风格：

**soundcore 经典（默认）：**均衡适配多种音乐类型，悦耳动听。

**人声清晰：**适合播客、有声读物和人声类音频。


**澎湃低音：**适合嘻哈、摇滚、电子和舞曲音乐。

**舒缓静谧：**适合古典、爵士和轻音乐。

**均衡纯享：**适用于流行与蓝调乐风。

## 杜比音效

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而异。



杜比音效通过在您周围营造环绕声效果，带来身临其境的聆听体验。

音乐模式：

- 头部追踪模式：声音随头部方向移动，营造真实空间感。
- 固定模式：无需头部追踪，体验固定空间音效。

## 环境音模式

### 通过智能屏幕控制

您可以在智能屏幕上左右滑动，轻松切换不同的环境音级别。



轻触左右箭头图标即可轻松切换不同的环境音级别。要调整空间音频、均衡器（EQ）和其他声音设置，您可以在智能屏幕上左右滑动。


### 通过 APP 控制

您可以在 soundcore 应用中选择以下四种模式。

- **降噪（等级 1 到等级 5）**：根据环境调节降噪强度。
- **自适应**：自动识别场景，智能平衡降噪与环境感知。
- **正常**：关闭降噪，保持自然聆听。
- **通透**：兼顾音乐与环境声，保持对外界的感知。

## 智能对话

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而有所不同。




启用该功能后，智能对话会自动将耳机切换到通透模式，并降低音乐播放音量，使您无需摘下耳机便可轻松交流。智能对话功能仅在主动降噪模式下可用。

当检测到您停止说话 5 秒后，耳机会自动退出智能对话模式，恢复原始降噪与音量设置。

**提示：不使用时请关闭智能对话功能，以免影响聆听体验。**

## 遥控拍照




通过蓝牙将耳机连接至手机，打开手机相机后，点击智能屏幕上的“遥控拍照”快捷方式，即可远程拍照。



- 使用时，请确保耳机通过蓝牙与手机保持连接。
- 由于系统设置，部分手机可能不支持此功能。

## 佩戴检测

L/R



耳机可自动检测佩戴状态：

取下任意耳机时音乐播放暂停，重新戴上后自动恢复播放。

佩戴检测功能默认开启。如需关闭，请前往 "**更多设置 > 佩戴检测**" 并关闭开关。

## 智能语音指令

注意：应用程序界面示意图仅供参考。实际显示内容可能因软件版本而有所不同。

启用智能语音指令功能，即可通过语音指令便捷控制耳机。


此功能目前支持中文、英语、日语和德语的指令词。您可以随时在应用设置中更改语音命令语言。

在 soundcore 应用首页的 "**智能语音指令**" 功能中，可查看完整的指令列表。

**注意：启用语音控制可能会缩短耳机电池续航时间。**



## AI 随身记



AI 随身记功能支持即时录音，用户可以在需要时随时录制音频。

### 3 种录制开始方式

1. 在智能屏幕上打开功能列表，选择 AI 随身记，点击屏幕上的红色录音按钮开始录音。
2. 双击充电盒按钮开始录音。
3. 在小组件设置中，将 AI 随身记添加到常用小组件列表。添加后，点击小部件开始录音。



### 录制期间标记重要时刻

在录音过程中，有两种方法标记重要时刻：

1. 在智能屏幕上点击旗帜图标。



2. 单击充电盒按钮，标记重要时刻。



### TWS Unify headphone and at product strategy

2025-01-13 12:30:38 1h 23m 54s Meeting

00:00

New Product Launch Strategy Meeting, Brainstorming session for our new product, on a Discussion on new product rollout plan on new product rollout plan.

00:30

New Product Launch Strategy Meeting, Brainstorming session

00:35

New Product Launch Strategy Meeting, Brainstorming session for our new product, on a Discussion on new product rollout plan on new product rollout plan

01:02


New Product Launch Strategy Meeting, Brainstorming session for our new product, on a Discussion on new product rollout plan on new product rollout plan



### TWS Unify headphone and at product strategy

2025-01-13 12:30:38 1h 23m 54s Meeting

#### Mark



#### Key Points

##### 1. Main Points

##### Obtain news channels

**Methods:** Obtain the latest news through news websites, social media, news apps, and search engines

##### Popular news directions

Pay attention to international policy adjustments, breakthroughs in the field of science and technology, financial data releases and domestic social hotspots

## AI 助手

### 使用前准备：

- 请先卸载设备上的旧版 soundcore APP，再安装最新版本。
- 使用 AI 助手时，请保持 APP 开启，并确保耳机已通过蓝牙连接至手机。在 Android 设备上，请允许 APP 在后台运行。

### 注意：

- AI 助手注重隐私与数据安全。
- AI 生成的回复仅供参考，可能存在不准确之处，请谨慎识别。
- 功能界面可能会因应用版本更新而有所不同。

## Anka 能为您做什么

功能	功能说明	示例指令（在通过“Hey Anka”激活后对 Anka 说以下内容）
智能问答	充当您的便携式百科全书，随时随地提问。	“长颈鹿的脖子为什么那么长？”
轻松聊天	与您自然对话，缓解压力。	“讲个笑话吧！”
新闻播报	提供每日新闻和时事更新。	“今天的科技新闻有哪些？”
信息查询	获取天气、赛事比分等实用信息。	“深圳今天下雨吗？我出门要带伞吗？”



- 由于应用功能限制，部分语音指令可能无法响应。

## 如何启用该功能

在 soundcore 应用中，打开 "Anka 页面"，可直接与 Anka 对话。



## AI 翻译

注意：功能路径和应用程序界面可能会随软件迭代而变化。如需最准确的指导，请参考您最新的应用版本。

### 使用前准备：

- 请将 soundcore 应用升级至最新版本，并确保耳机已连接。
- 禁用多设备连接。

### 实时翻译

在需要长时间接触外语内容的场合（如讲座、课堂），实时翻译可实现接近零延迟的语音与文本同步翻译。

在 soundcore APP 中，进入 Anka 页面并点击实时翻译。请确保耳机已连接至 APP。



1. 點選实时翻译。
2. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
3. 点击麦克风按钮开始录音。

### 面对面翻译

在 soundcore APP 中，进入 Anka 页面并点击面对面翻译。



当耳机连接至 APP 后，请按照以下步骤体验面对面翻译功能。

1. 点击页面顶部的语言设置，然后设定对方的语言和您的语言。
2. 点击右下角的按钮，然后对着耳机讲话。翻译将从手机播放。
3. 点击左下角的按钮，然后对着手机讲话。翻译将通过耳机播放。

**备注：耳机未连接至 APP 时也可使用面对面翻译功能。您可直接对着手机说话，译文将从扬声器播放。**

## LDAC


在 soundcore 应用中启用 LDAC 音频解码，以在运行 Android 8.0 或更高版本的设备上享受高解析音频。此功能可提供更高的音质，但可能会增加功耗并缩短播放时间。为获得最佳 LDAC 性能和稳定的蓝牙连接，请在低干扰环境中使用。请按以下步骤在您的设备上启用 LDAC 音频解码：

注意：应用程序界面功能路径可能随版本更新而调整，请以实际软件版本为准。


1. 打开 soundcore 应用，进入 " 设置 "。
2. 点击 " 声音模式 "。
3. 选择 " 首选音频质量 " 以切换至 LDAC 编解码器。
4. 点击 " 同意 " 以继续。
5. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。如有可用更新，系统可能会提示您升级耳机固件。

## 重置

1



2




如果您遇到任何设备连接问题，可以尝试重置耳机。


将耳机放入充电盒，并保持开盒状态。长按充电盒背面的按钮 10 秒。重置成功后，智能屏幕将显示提示。

## 关机

1



2



将耳机放回充电盒并滑下盒盖，耳机会自动关机。

## 固件更新

将耳机与 APP 连接后，每当检测到新版本固件，APP 将自动提示更新。请确保耳机在充电盒内且盒盖保持打开状态，直至更新完成。固件更新期间，请保持耳机处于充电状态，并避免使用。

## 规格

规格如有变更，恕不另行通知。

输入	5V = 1A
输出	5V = 0.54A (每端 0.27A)
电池容量	62mAh × 2 (耳机) 690mAh (充电盒)
播放时间 (ANC 模式关闭)	最长可达 12 小时 (配合充电盒使用可达 50 小时)
播放时间 (ANC 模式开启)	开启 ANC: 最长 6.5 小时 (搭配充电盒总续航可达 28 小时) ANC + 语音通话: 最长 4 小时 ANC + 杜比音效: 最长 5 小时 ANC + 智能语音指令: 最长 5 小时 ANC + AI 音效增强: 最长 4.5 小时 ANC + LDAC: 最长 4.5 小时
充电时长	最长 1 小时 (耳机) 最长 3 小时 (充电盒)
驱动单元	9.2 mm 动态驱动单元
频率响应	10 Hz - 40 kHz
阻抗	17 Ω
防水及防尘等级 (耳机)	IP55
蓝牙版本	BT 6.1
蓝牙范围	10 米

## 客户服务



ced-cn@anker.com



+86 400 0550 036