





1 What's in the Box Contenu de la boîte パッケージ内容



Anker SOLIX S2000
Portable Power Station

Station électrique
portable Anker SOLIX S2000

Anker SOLIX S2000
ポータブル電源




AC Charging Cable
Câble de charge CA
AC充電ケーブル





Documents
Documentation
安全マニュアル
クイックスタートガイド

2 Product Overview Présentation du produit 各部分の名称




- 1 USB-C Port
Port USB-C
USB-Cポート
- 2 USB-A Port
Port USB-A
USB-Aポート
- 3 AC Output Button
Bouton de sortie CA
AC出力ボタン
- 4 LCD Screen
Écran LCD
液晶画面
- 5 AC Output Port
Port de sortie CA
AC出力ポート
- 6 XT60i Input Port
Port d'entrée XT60i
XT-60i 入力ポート
- 7 Reset Button
Bouton de réinitialisation
リセットボタン
- 8 Main Power Button
Bouton d'alimentation principal
主電源ボタン
- 9 AC Output Port
Port de sortie CA
AC出力ボタン
- 10 AC Input Port
Port d'entrée CA
AC入力ポート

3 Powering On/Off Mise sous tension / hors tension 電源オン / オフ



4 Recharging the Power Station Recharger la station électrique 本製品の充電

AC Recharging (1150 W Max by Default) | Recharge CA (1150 W max. par défaut) |
コンセントからの充電(デフォルト設定で最大1150W)




UltraFast Recharging Mode: US/Canada: 1600W Max;
Japan: 1500W Max
Recharge the power station by connecting to a wall
outlet with the AC charging cable.

Mode de recharge ultra-rapide : États-Unis/Canada :
1600 W max. ; Japon : 1500 W max.
Rechargez la station électrique en la branchant sur
une prise murale à l'aide du câble de recharge CA.

超急速充電モード：最大1500W
AC充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。


Solar Panel Recharging (400W Max) | Recharge par panneau solaire (400 W max.) | ソーラーパネル充電(最大400W)

Recharge the power station by connecting the solar panel to the XT60i input port.
Rechargez la station électrique en connectant le panneau solaire au port d'entrée XT60i.
ソーラーパネルをXT60i入力ポートに接続して、本製品を充電します。



- The solar panels, the PV connector to XT60i charging cable, and the solar panel extension cables need to be purchased separately.
- The figure shows an example of connecting two solar panels.
- Les panneaux solaires, le connecteur PV vers le câble de recharge XT60i et les câbles d'extension pour panneaux solaires doivent être achetés séparément.
- Le schéma montre un exemple de connexion de deux panneaux solaires.
- 本製品はMC4コネクタもしくはXT-60i / XT-60メスコネクタを備えた11~60Vのソーラーパネルに対応しています。Anker純正のソーラーパネル(100W / 200W / 400W)のご使用をおすすめいたします。
- 本製品にはソーラーパネルの接続に必要なアクセサリは付属しておりませんのでご注意ください。(接続に必要なアクセサリはAnker製ソーラーパネルに同梱されています。)
- 複数枚ソーラーパネルを接続する際はMC4 3股ケーブル(別売)の使用をお勧めします。

5 Charging Your Devices | Recharger vos appareils | 機器への給電



6 Using the App | Utiliser l'application | Ankerアプリの使用

