


YLEISKATSAUS



1. Korvakiinnike
 - Koko 1 -korvakiinnikkeet on esiasennettu kuulokkeisiin.
2. Kosketusohjausalue
 - Napauta kuulokkeiden varren kontrollialuetta hallitaksesi eri toimintoja.
3. Kuulokkeen latauskontaktit
4. Korvakappale
 - M-kokoiset korvakappaleet on esiasennettu ostohetkellä.
5. Älykäs näyttö
6. USB-C-latausportti
7. Latauskotelon painike


KÄYNNISTÄMINEN JA PARITTAMINEN

Huom: Ennen kuulokkeiden käyttöä poista kaikki suojakalvot ja tarrat kuulokkeista ja latauskotelosta.



1. Liu'uta latauskotelo auki. Kuulokkeet käynnistyvät ja siirtyvät paritusmoodiin.
 2. Valitse "soundcore Liberty 5 Pro" laitteen Bluetooth-listalta yhdistääksesi.
- Google Fast Pair tuettu:** Nauti välittömästä parituksesta Android-älypuhelimellasi (Android 6.0 tai uudempi) käyttäen Google Fast Pairia.
3. Kun laite on yhdistetty, Bluetooth-kuvake pysyy päällä Älykkäällä näytöllä.

KÄYTTÖOHJE KUULOKKEIDEN PAIKALLEEN SOVITTAMISEEN



Kuulokkeiden oikea käyttö takaa mukavamman ja tukevamman istuvuuden sekä parhaan mahdollisen melunvaimennuksen ja äänenlaadun.


1. Kokeile eri korvakappaleita ja kiinnikkeitä löytääksesi parhaan istuvuuden.

Miten valita oikeat korvakappaleet ja kiinnikkeet?

Aloita käyttämällä esiasennettuja koko 1 -korvakiinnikkeitä ja M-kokoisia korvakappaleita. Kun olet laittanut ne paikalleen oikein:

- Jos korvakiinnikkeet aiheuttavat painetta tai epämukavuutta, vaihda koko 0- tai koko 2 -korvakiinnikkeisiin.
- Oletus-M-kokoisilla korvakappaleilla, jos yksi kuuloke ei sovi hyvin, kokeile eri kokoja eri korville, esimerkiksi keskikoko toisessa korvassa ja iso toisessa.

2. Aseta kuulokkeet varovasti korvakäytävään ja kierrä niitä, kunnes ne istuvat tiukasti.
3. Tee istuvuustesti soundcore-sovelluksessa (siirry kohtaan **Asetukset > Istuvuustesti**) varmistaaksesi parhaan aktiivisen melunvaimennuksen suorituskyvyn.




Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

- Kun käytät kuulokkeita, vältä koskettamasta logon läheistä aluetta estääksesi vahingossa tapahtuvat kosketukset.
- Pölyä, korvavahaa tai muuta likaa voi kertyä kuulokkeisiin. Parhaan äänenlaadun ylläpitämiseksi puhdista niitä säännöllisesti. Käytä hieman kostutettua pumpulipuikkoa, jossa on isopropyylialkoholia, ja pyyhi varovasti kumisten korvakappaleiden alapuolella olevaa metalliverkkoa. Varmista, että alkoholi on täysin haihtunut metalliverkosta ennen kuulokkeiden uudelleenkäyttöä.

MONI-LAITTEEN YHTEYS

Moni-Laitteen Yhteys -ominaisuus on oletuksena käytössä. Jos haluat poistaa ominaisuuden käytöstä, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa rataskuvaketta päästäksesi **Asetukset**, ja napauta sitten kytkintä kohdassa **Moni-Laitteen Yhteys** poistaaksesi sen käytöstä.


Uusien laitteiden yhdistäminen



Yhdistääksesi uuden laitteen kun yksi laite on jo yhdistetty, palauta molemmat kuulokkeet koteloon, pidä latauskotelon painiketta painettuna 3 sekuntia kannen ollessa auki, kunnes Bluetooth-pairauskehoitus ilmestyy Älykkäaseen näyttöön. Voit sitten jatkaa paritusta uusien laitteiden kanssa.

Jos käytät kuulokkeita, napauta ja pidä kosketusohjausaluetta sekä vasemmassa että oikeassa kuulokkeessa siirtyäksesi paritusmoodiin.

Voit myös napauttaa **Yhdistä uusi laite** sovelluksessa, jolloin kuulokkeesi voidaan havaita toisella Bluetooth-laitteella.




Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Yhdistettyjen laitteiden määrä

Tässä asetuksessa voit valita yhdistettyjen laitteiden määrän soundcore-sovelluksessa. Oletuksena kuulokkeet voivat yhdistää 2 laitetta samanaikaisesti. Suurin sallittu määrä on 3.

Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella

ohjelmistoversioon mukaan.




💡 LDAC ei ole käytettävissä kun kuulokkeet on yhdistetty 3 laitteeseen samanaikaisesti.

Moni-laitteen toisto

soundcore-sovelluksessa on kaksi äänentoiston vaihtomoodia, jotka tarjoavat joustavuutta äänikokemukseen älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.


- **Automaattinen vaihtaminen:** Kuulokkeet vaihtavat älykkäästi laitteelle, joka aloittaa toiston, varmistaen sujuvan ja keskeytymättömän kuuntelukokemuksen.
- **Manuaalinen vaihtaminen:** Vaihda laitetta manuaalisesti pysäyttämällä toisto nykyisellä laitteella ja aloittamalla toisto toisella yhdistetyllä laitteella.

ÄLYKKÄÄT NÄYTTÖTOIMINNOT



Latauskotelon Älykäs näyttö näyttää sekä kotelon että kuulokkeiden akun tason ja tarjoaa helpon ohjauksen useille toiminnoille.

- Pyyhkäise ylöspäin avataksesi Älykkään näytön.
- Pyyhkäise alaspäin päästäksesi eri toimintoihin näytön avaamisen jälkeen.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle valitaksesi eri toimintoja



- Napauta toiminnon kuvaketta nähdäksesi lisätietoja.



Latauskotelon kautta ohjattavia toimintoja on yhteensä seitsemän:

Ympäristöääni: Säädä ympäristöäänentason ympäristöösi ja mieltymyksiisi sopivaksi varmistaaksesi optimaalisen kuuntelukokemuksen.

Ääniefekti: Räätelöi äänikokemuksesi esiasetuilla äänitiloilla suosikkimusiikkityylillesi.

Dolby Audio: Koe mukaansatempaava 3D-ääni, joka mukautuu pään liikkeisiin tarjoten realistisemmän äänikokemuksen.

Easy Chat: Alentaa automaattisesti musiikin äänenvoimakkuutta ja ottaa Transparency-tilan käyttöön, jotta voit keskustella kasvotusten ilman, että sinun tarvitsee poistaa kuulokkeita.

Etäkameran ohjaus: Kun puhelimesi kamera on aktivoitu, käytä latauskoteloa hallitaksesi älypuhelimesi kameraa etänä.


Etsi laite: Löydä kadonneet kuulokkeesi Bluetooth-alueella aktivoimalla soittoilmoitukset.

Bluetooth-paritus: Siirry Bluetooth-paritusmoodiin suoraan Älykkäältä näytöltä yhdistääksesi nopeasti uusiin laitteisiin.

LATAUS


1

2



1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.


- Varmista, että kuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivat ennen latausta.
- Vinkki: Varmista, että kuulokkeet ovat oikein päin ennen kotelon sulkemista. Kohdista kunkin kuulokkeen latauskontaktit kotelon sisällä oleviin vasteisiin ja varmista, että oikea kuuloke on oikeassa kolossa ja vasen kuuloke vasemmassa kolossa. Huomaa, että kotelon kansi voi sulkeutua myös jos kuulokkeet on asetettu väärin, jolloin ne eivät lataudu.



2. Kytke latauskotelo virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-latauskaapelilla. Langattomaan lataukseen aseta latauskotelo langattoman laturin keskelle.



- Latauskotelon lataaminen ilman kuulokkeita kestää 3 tuntia kaapelilla. Kuulokkeiden 5 minuutin pikalataus antaa 4 tuntia toistoaikaa.

OHJAUKSET



**Touch
Control Area**


		Käyttäen molempia kuulokkeita	Käyttäen yksittäistä kuuloketta
	Toista / Keskeytä ääni	Kaksoisnapautus (R)	Kaksoisnapautus
	Siirry seuraavaan kappaleeseen	Kaksoisnapautus (L)	/
	Vastaa puheluun / Lopeta puhelu	Kaksoisnapautus (L/R)	Kaksoisnapautus
	Hylkää saapuva puhelu / Vaihda ANC-tila puhelun aikana	Napauta ja pidä 2 sekuntia (L/R)	Napauta ja pidä 2 sekuntia
	Huom: Jos haluat vaihtaa ANC-tilaa kosketusohjausten kautta, päivitä kuulokkeiden laiteohjelmisto uusimpaan versioon.		
	Vaihda ANC- ja Transparency-tilojen välillä	Napauta ja pidä 2 sekuntia (L/R)	Napauta ja pidä 2 sekuntia



		Käyttäen molempia kuulokkeita	Käyttäen yksittäistä kuuloketta
	Lisää äänenvoimakkuutta	Liu'uta ylös (L/R)	Liu'uta ylös
	Vähennä äänenvoimakkuutta	Liu'uta alas (L/R)	Liu'uta alas
Voit muokata ohjauksia soundcore-sovelluksessa.			

ÄÄNIEFECTIT

Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



soundcore-sovellus tarjoaa useita esiasetettuja EQ-tiloja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisia kuuntelumieltymyksiä. Jokainen esiasetettu EQ-tila on huolellisesti viritetty tuomaan esiin erilaisia äänimomaisuuksia.

soundcore Signature (oletus): Sopii erilaisille musiikkityyleille ja tarjoaa miellyttävän kuuntelukokemuksen.

Selkeät laulut: Sopii podcasteihin, äänikirjoihin ja musiikkiin.


Voimakas basso: Sopii hip-hoppiin, rockiin, elektroniseen ja tanssimusiikkiin.

Rauhallinen ja rentouttava: Sopii klassiseen, jazziin ja rauhoittavaan musiikkiin.

Tasapainoinen puhtaaseen nautintoon: Sopii pop- ja blues-musiikkiin.

DOLBY AUDIO

Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



Dolby Audio luo mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen sijoittamalla äänen ympärillesi.

Musiikkitila:

- **Pään seuranta:** Kuule ympäröivä ääni, joka seuraa pään liikkeitä.
- **Kiinteä:** Kuuntele tilallinen ääni ilman päänseurantaa.

YMPÄRISTÖÄÄNI

Ohjaus Älykkäällä näytöllä

Voit helposti vaihtaa eri ympäristöäänitasoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle Älykkäällä näytöllä.




Ohjaus sovelluksessa

Voit valita Noise Cancellation-, Adaptive-, Normal- tai Transparency-tilan soundcore-sovelluksessa.

- **Melunvaimennus (Taso 1–Taso 5):** Säädä melunvaimennuksen voimakkuutta ympäristöösi sopivaksi.
- **Adaptive:** Koe saumaton ääni Adaptive Noise Cancellationin avulla, joka intuitiivisesti säätää itsensä ympäristöön, säilyttäen täydellisen tasapainon selkeyden ja tietoisuuden välillä.
- **Normal:** Nauti tasapainoisesta äänestä ilman melunvaimennusta.
- **Transparency:** Pysy tietoisena ympäristöstäsi kuunnellessasi musiikkia.

EASY CHAT

Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.




Kun Easy Chat on aktivoitu, se vaihtaa kuulokkeet automaattisesti Transparency-tilaan ja alentaa musiikin äänenvoimakkuutta, auttaen sinua kommunikoimaan ilman, että sinun tarvitsee ottaa kuulokkeita pois.

Easy Chat on käytettävissä vain ANC-tilassa.

Oletuksena, kun lopetat puhumisen 5 sekunnin ajaksi, kuulokkeet poistuvat automaattisesti Easy Chat -tilasta ja palauttavat alkuperäisen ANC-tason ja äänenvoimakkuuden.

Vinkki: Sammuta Easy Chat kun et käytä sitä välttääksesi vaikutukset kuuntelukokemukseen.

ETÄKUVAUS




Kun kuulokkeet on yhdistetty puhelimeesi Bluetoothin kautta, avaa puhelimesi kamera. Napauta sitten Älykkään näytön Remote Camera -pikakuvaketta ottaaksesi valokuvan etänä.



- Pidä kuulokkeet yhdistettyinä puhelimeen Bluetoothin kautta käytön aikana.
- Järjestelmäasetuksista johtuen tämä ominaisuus ei ole tuettu joissakin puhelimissa.

KÄYTÖN TUNNISTUS

L/R



Kuulokkeesi voivat tunnistaa automaattisesti, kun käytät niitä.

Toisto pysähtyy kun poistat kuulokkeen ja jatkuu heti kun laitat sen takaisin.

Käytön tunnistus on oletuksena päällä. Jos haluat poistaa sen käytöstä, siirry kohtaan **Asetukset > Käytön tunnistus**, ja käännä kytkin vasemmalle.

PUHEOHJAUS


Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näyttösisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Ota puheohjaus käyttöön ohjatakseesi kuulokkeitasi käsivapaasti äänikomennoilla.

Tämä ominaisuus tukee tällä hetkellä komentosanoja kiinaksi, englanniksi, japaniksi ja saksaksi. Voit vaihtaa puhekommentokielen milloin tahansa sovelluksen asetuksissa.

Pääset täydelliseen äänikomentolistaan soundcore-sovelluksessa kohdassa **Voice Control**.

Huom: Äänenohjauksen ottaminen käyttöön voi lyhentää kuulokkeiden akun kestoa.



AI-ASSISTENTTI

Ennen käyttöä:

- Poista laitteestasi mahdolliset aiemmat soundcore-sovelluksen versiot ja lataa uusin versio.
- Pidä sovellus auki ja kuulokkeet yhdistettynä puhelimeen Bluetoothin kautta käyttäessäsi AI-assistenttia. Android-laitteilla sallii sovelluksen taustatoiminta.

Huom:


- AI-assistentti priorisoi yksityisyyttäsi ja tietoturvaasi.
- AI:n tuottamat vastaukset ovat vain viitteellisiä eikä niitä pidä pitää täysin virheettöminä. Käytä harkintaa.
- Ominaisuuksien käyttöliittymät voivat muuttua sovellusversion päivitysten myötä.

Mitä Anka voi tehdä puolestasi

Toiminto	Mitä se tekee	Esimerkkikomento (Sano seuraava Ankalle aktivoituasi sanomalla "Hey Anka")
Kysymyksiin vastaaminen	Toimii kannettavana tietosanakirjanasi. Kysy mitä tahansa milloin tahansa.	"Miksi kirahveilla on niin pitkät kaulat?"
Rentouttava keskustelu	Keskustelee kanssasi kuin ystävä ja auttaa rentoutumaan.	"Kerro vitsi."
Tiedon kerääminen	Pysyy ajan tasalla päivittäisistä uutisista ja päivityksistä.	"Kerro minulle tämän päivän uusimmat teknouutiset."
Tietojen haku	Tarkistaa säätiedot, uusimmat ottelutulokset ja muuta.	"Millainen sää on tänään New Yorkissa? Tarvitseko sateenvarjon lähtiessäni ulos?"
 • Jotkin puhekomennot eivät ehkä toimi sovelluksen rajoitusten vuoksi.		

Miten käyttää ominaisuutta

soundcore-sovelluksessa siirry kohtaan **Anka-sivu** > **Keskustele Ankan kanssa**.



AI-KÄÄNNÖS

Huom: Ominaisuuksien polut ja käyttöliittymäkuvat voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä. Saadaksesi tarkimmat ohjeet, katso uusin sovellusversiosi.


Ennen käyttöä:

- Päivitä soundcore-sovellus uusimpaan versioon ja varmista, että kuulokkeesi ovat yhdistettyinä sovellukseen.
- Poista Moni-Laitteen Yhteys käytöstä.

Reaaliaikainen käännös

Tilanteissa, joissa altistut vieraskieliselle sisällölle pitkiä aikoja (esim. luennot, kurssit), reaaliaikainen käännös tarjoaa jatkuvan tekstinäytön ja käännöksen äänentoiston lähes ilman viivettä.


soundcore-sovelluksessa siirry kohtaan **Anka-sivu** ja napauta **Reaaliaikainen käännös**. Varmista, että kuulokkeesi ovat yhdistettyinä sovellukseen.



1. Napauta **Reaaliaikainen käännös**.
2. Napauta sivun yläreunassa olevaa kieliosuutta, valitse sitten **Heidän kielensä** ja **Oma kieleni**.
3. Napauta mikrofonipainiketta aloittaaksesi tallennuksen.

Kasvotusten -käännös

soundcore-sovelluksessa siirry kohtaan **Anka-sivu** ja napauta **Kasvotusten -käännös**.



Kun kuulokkeesi ovat yhdistetty sovellukseen, seuraa alla olevia ohjeita kokeillaksesi Kasvotusten -käännöstä.

1. Napauta sivun yläreunassa olevaa kieliosuutta, valitse sitten **Heidän kieltensä** ja **Oma kieleni**.
2. Napauta oikean alakulman painiketta ja puhu kuulokkeisiin. Käännös toistuu puhelimestasi.
3. Napauta vasemman alakulman painiketta ja puhu puhelimeesi. Käännös toistuu kuulokkeistasi.


Huom: Tämä ominaisuus toimii myös jos kuulokkeet eivät ole yhdistettyinä sovellukseen. Puhu vain puhelimeesi, ja käännös toistuu puhelimen kaiuttimista.

LDAC

Ota LDAC käyttöön soundcore-sovelluksessa nauttiaksesi korkearesoluutioisesta äänestä Android-laitteilla, joissa on Android 8.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus tarjoaa paremman äänenlaadun, mutta saattaa lisätä virrankulutusta ja lyhentää toistoaikaa. Saavuttaaksesi parhaan LDAC-suorituksen vakaalla Bluetooth-yhteydellä, käytä LDACia vähäisellä häiriöllä olevassa ympäristössä.


Seuraa alla olevia vaiheita ottaaksesi LDACin käyttöön laitteillasi:

Huom: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia; todellinen näyttö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



1. Avaa soundcore-sovellus ja siirry Asetuksiin.
2. Napauta **"Äänitila"**.
3. Valitse **"Preferred audio quality"** vaihtaaksesi LDAC-koodekkiin.
4. Napauta **"Hyväksy"** jatkaaksesi.
5. Äänikoodekkien vaihtaminen kestää noin 10 sekuntia. Saatat saada kehoitteen päivittää kuulokkeidesi laiteohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.


NOLLAAMINEN



Saatat joutua nollaamaan kuulokkeet, jos kohtaat yhteysongelmia.

Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja pidä kansi auki. Paina ja pidä latauskotelon takana olevaa painiketta 10 sekuntia. Onnistuneen nollauksen jälkeen Älykäs näyttö näyttää kehoituksen ja kuulet ilmoitusäänen latauskotelosta.

SULKEMINEN



Sammuttaaksesi laitteet palauta kuulokkeet latauskoteloon ja liu'uta kansi alas.

LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS

Sinua informoidaan, kun uusi laiteohjelmistoversio havaitaan yhdistäessäsi kuulokkeet sovellukseen. Varmista, että kuulokkeet ovat latauskotelossa ja että kansi pysyy auki päivityksen loppuun saakka. Päivityksen aikana varmista, että kuulokkeet latautuvat eikä niitä käytetä.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Ulostulo	5V $\overline{\text{---}}$ 0.54A (0.27A per portti)
Akkukapasiteetti	62mAh $\times$ 2 (Kuulokkeet) 690mAh (Latauskotelo)
Toistoaika (ANC pois päältä)	Jopa 12 tuntia (yhteensä 50 tuntia latauskotelon kanssa)
Toistoaika (ANC päällä)	ANC päällä: Jopa 6,5 tuntia (yhteensä 28 tuntia latauskotelon kanssa)ANC + Puhelu: Jopa 4 tuntia ANC + Dolby Audio: Jopa 5 tuntia ANC + Puheohjaus: Jopa 5 tuntia ANC + AI-äänenvahvistus: Jopa 4,5 tuntia ANC + LDAC: Jopa 4,5 tuntia
Latausaika	Jopa 1 tunti (Kuulokkeet) Jopa 3 tuntia (Latauskotelo)
Kaiutinelementti	9,2 mm dynaaminen kaiutin
Taajuusvaste	10 Hz - 40 kHz
Impedanssi	17 Ω
Veden- ja pölynkestävyysluokitus (vain kuulokkeet)	IP55
Bluetooth-versio	BT 6.1
Bluetooth-kantama	10 m / 33 ft

ASIAKASPALVELU



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

Huom: SN-koodin 'x':n muoto: xxxxxxxxxxxxxxxx on muuttuja, katso alla oleva taulukko.

Muuttuja 'x'	Muuttujan arvoalue	Sisältö
Kahdeksas	0-9 tai A-F	Ilmaisee laitteiston version, jolla ei ole vaikutusta turvallisuusvaatimusten noudattamiseen.
Yhdeksäs	8,9,A,B,C...	Ilmaisee vuoden: 8 tarkoittaa 2018, 9 tarkoittaa 2019, A tarkoittaa 2020, B tarkoittaa 2021, C tarkoittaa 2022 jne.
Kymmenes ja yhdestoista	01,02,03...	Ilmaisee viikot: 01 tarkoittaa vuoden ensimmäistä viikkoa, 02 tarkoittaa vuoden toista viikkoa jne.
Kahdestoista	1-7	Ilmaisee päivän: 1 tarkoittaa maanantaita, 2 tiistaita... 7 tarkoittaa sunnuntaita jne.
Viimeiset viisi	00001-99999	Ilmaisee sarjanumeron.

Täten Anker Innovations Limited julistaa, että tämä laite on vaatimusten mukainen The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 -säädösten kanssa. Saatavuusvakuutuksen löydät

osoitteesta:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Oletus avoin portti: Classic Bluetooth

Portin kuvaus: Kun laite käynnistetään, Classic Bluetooth -näkyvyys (tai paritusmoodi) otetaan automaattisesti käyttöön tarjoten Bluetooth-paritus- (tai ohjaus-) palveluita. Bluetooth-palvelu on pois käytöstä, kun laite sammutetaan.

Tämä tuote on suunniteltu ja tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen kuluttajakäyttöön.