



ШОЛУ



1. Құлақ қанаты
 - Құлаққаптарға size 1 құлақ қанаттары алдын ала орнатылған.
2. Сенсорлы басқару аймағы
 - Әр түрлі функцияларды басқару үшін құлаққап сабақтарындағы басқару аймағын түрткізіз.
3. Құлаққаптардың зарядтау контактілері
4. Құлақшық
 - Сатып алу кезінде M-size құлақшықтары алдын ала орнатылған.
5. Smart Screen
6. USB-C қуаттағыш порты
7. Зарядтау қорабының түймешігі


ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАУ

Ескерту: Құлаққаптарды қолданар алдында барлық қорғаныс пленкаларын және жапсырмаларды құлаққаптардан және зарядтау қорабынан алыңыз.



1. Зарядтау қорабын сырғытып ашыңыз. Құлаққаптар қосылып, жұптау режиміне өтеді.
2. Таңдаңыз "soundcore Liberty 5 Pro" құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен қосылу үшін.
Google Fast Pair қолдау көрсетіледі: Google Fast Pair арқылы Android смартфонмен (Android 6.0 немесе одан жоғары нұсқаларда) бірден жұптауды пайдаланыңыз.
3. Қосылған кезде Smart Screen-дағы Bluetooth белгішесі жанған күйде болады.

ТАҒУ НҰСҚАУЛЫҒЫ




Құлаққаптарды дұрыс тағу олардың ыңғайлы әрі орнықты етеді және белсенді шуды жою мен дыбыс сапасын оңтайлы қамтамасыз етеді.

1. Ең ыңғайлысын табу үшін әр түрлі құлақшықтар мен қанаттарды қолданып көріңіз.

Дұрыс құлақшықтар мен қанаттарды қалай таңдау керек?
Алдымен алдын ала орнатылған size 1 құлақ қанаттары мен M-size құлақшықтарды киіп көріңіз. Дұрыс киілгеннен кейін:

- Егер құлақ қанаттары қысым немесе ыңғайсыздық тудырса, size 0 немесе size 2 құлақ қанаттарына ауыстырыңыз.
- Әдепкі M-size құлақшықтармен, егер бір құлаққап дұрыс отырмаса, әр құлаққа әр түрлі өлшемдер қолданып көріңіз, мысалы бір құлаққа орташа, екіншіге үлкен.

2. Құлаққаптарды мұқият есту саңылауына қойып, жақсылап бекіту үшін айналдырыңыз.
3. soundcore қосымшасында сәйкестікті тексеріңіз (Барыңыз: Баптаулар > Сәйкестік сынағы) ең жақсы ANC өнімділігін қамтамасыз ету үшін.




Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілетін мазмұн бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

- Құлаққаптарды таққанда кездейсоқ басулардың алдын алу үшін логотиптің жанындағы аймақты ұстамаңыз.
- Құлаққаптардың ішінде шаң, құлақ майы немесе басқа қоқыс жиналуы мүмкін. Дыбыс сапасын сақтау үшін оларды үнемі тазалап тұрыңыз. Резеңке құлақшықтардың астындағы металл тор сүзгіні аздап ылғалдандырылған мақта таяқшасымен изопропил алкогольмен жұмсақ сүртіңіз. Құлаққаптарды қайта пайдаланбас бұрын алкоголь металл торда толықтай құрғайғанына көз жеткізіңіз.

КӨП ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ

Multi-Device Connection функциясы автоматты түрде қосылады. Егер осы функцияны өшіргіңіз келсе, жоғарғы оң жақтағы тісті дөңгелек белгішесін түртіп, Баптаулар, содан кейін қосқышты басыңыз Multi-Device Connection өшіру үшін.


Жаңа құрылғыларды қалай қосуға болады



Егер бір құрылғы қазір қосылу кезде жаңа құрылғы қосу қажет болса, екі құлаққапты да қорапқа салыңыз, қақпағын ашық күйде ұстап тұрып, зарядтау қорабының түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, Smart Screen-да Bluetooth жұптау сұрауы пайда болғанша. Содан кейін жаңа құрылғылармен жұптауға өтуге болады.

Егер құлаққаптарды таққан болсаңыз, жұптау режиміне кіру үшін екі құлаққаптағы сенсорлы басқару аймағын басып тұрыңыз.

Сонымен қатар түрте аласыз Жаңа құрылғыны қосу қосымшадан, содан кейін сіздің құлаққаптарыңыз басқа Bluetooth құрылғысы арқылы анықталатын болады.




Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілетін мазмұн бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Қосылған құрылғылар саны

Осы баптауда soundcore қосымшасында қосылған құрылғылар санын таңдай аласыз. Өдепкі бойынша құлаққаптар бір уақытта 2 құрылғыға қосыла алады. Қосылған құрылғылардың ең жоғары саны — 3.

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілетін мазмұн бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



 **Құлаққаптар бір уақытта 3 құрылғыға қосылғанда LDAC қол жетімді болмайды.**

Көп құрылғылы ойнату

soundcore қосымшасында аудио ойнатуды ауыстырудың екі режимі бар, бұл смартфондар, планшеттер және компьютерлер бойынша аудио тәжірибеге икемділік береді.


- **Автоматты ауыстыру:** Құлаққаптар ойнатуды бастайтын құрылғыға ақылды түрде ауысып, тегіс әрі үздіксіз тыңдау тәжірибесін қамтамасыз етеді.
- **Қолмен ауыстыру:** Құрылғыларды қолмен ауыстыру үшін қазіргі құрылғыдағы аудионы тоқтатып, басқа қосылған құрылғыда қайта ойнатуды бастаңыз.

Смарт экран




Зарядтау қорабының смарт экраны зарядтау қорабы мен құлаққаптардың батарея деңгейін көрсетеді және бірнеше функцияларды оңай басқаруға мүмкіндік береді.

- Смарт экранды ашу үшін жоғары қарай сырғытыңыз.
- Экранды ашқаннан кейін әртүрлі функцияларға қол жеткізу үшін төмен қарай сырғытыңыз.
- Әртүрлі функцияларды таңдау үшін солға немесе оңға сырғытыңыз



- Функция белгішесін түртіп, мәліметтерді көріңіз.



Зарядтау қорабы арқылы ақылды басқаруға барлығы жеті функция қолжетімді:

Қоршаған дыбыс: Қоршаған дыбыс деңгейін ортасыңызға және қалауыңызға сай реттеп, тыңдау тәжірибесін оңтайландырыңыз.

Дыбыс әсерлері: Алдын ала орнатылған дыбыс режимдері арқылы дыбыс тәжірибеңізді жеке музыкалық стиліңізге бейімдеңіз.

Dolby Audio: Басыңыздың қозғалысына қарай динамикалық түрде реттелетін әсерлі 3D дыбысты сезініңіз, ол дыбысты шынайырақ етеді.

Оңай сөйлесу: Музыка дыбысын автоматты түрде төмендетіп, Transparency режимін қосады, осылайша құлаққаптарды шешпей-ақ бетпе-бет сөйлесуге болады.


Қашықтан басқару камерасы: Телефоныңыздағы камера функциясы қосылған кезде зарядтау қорабын пайдаланып смартфон камерасын қашықтан басқарыңыз.

Құрылғыны табу: Құлаққаптарыңызды Bluetooth радиусында іздеу үшін дыбыс сигналы шығаруды қосып, жоғалған құлаққаптарды табыңыз.


Bluetooth жұптастыруы: Жаңа құрылғылармен жылдам қосылу үшін смарт экраннан тікелей Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз.

ЗАРЯДТАУ

1




2



1. **Құлаққаптарды зарядтау қорабына қойып, қақпағын жабыңыз.**


- Зарядтау алдында құлаққаптар мен USB-C зарядтау порттың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Кеңес: Қораптың қақпағын жаппас бұрын құлаққаптардың дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз. Әр құлаққаптағы зарядтау

контактыларын қорап ішіндегі сәйкес контактіларға туралаңыз және оң құлаққапты оң ұяға, сол құлаққапты сол ұяға орналастырыңыз. Қорап қақпағы құлаққаптар қате орналастырылған жағдайда да жабылуы мүмкін екенін ескеріңіз — бұл олардың зарядталуына кедергі келтіреді.




2. Жалға берілген USB-C зарядтау кабелі арқылы зарядтау қорабын қуат көзіне қосыңыз. Сымсыз зарядтау үшін зарядтау қорабын сымсыз зарядтағыштың ортасына қойыңыз.
- Құлаққаптар алынған күйде зарядтау қорабын кабель арқылы қайта зарядтау 3 сағат алады. Құлаққаптарды 5 минут зарядтау ойнау уақыты 4 сағат береді.

БАСҚАРУ



		Екі құлаққапты пайдалану	Бір құлаққапты пайдалану
	Аудионы ойнату/тоқтату	Қос тұрту (R)	Қос тұрту
	Келесі тректі ойнату	Қос тұрту (L)	/
	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау	Қос тұрту (L/R)	Қос тұрту
	Келіп жатқан қоңырауды қабылдамау / Қоңырау кезінде ANC режимін ауыстыру	2 секунд басып ұстау (L/R)	2 секунд басып ұстау
	Ескерту: Тұрту арқылы ANC режимін өзгерткіңіз келсе, құлаққаптардың фирмваресін ең соңғы нұсқаға жаңартыңыз.		
	ANC және Transparency режимдері арасында ауысу	2 секунд басып ұстау (L/R)	2 секунд басып ұстау




		Екі құлаққапты пайдалану	Бір құлаққапты пайдалану
	Дыбыс деңгейін жоғарылату	Жоғары сырғыту (L/R)	Жоғары сырғыту
	Дыбыс деңгейін төмендету	Төмен сырғыту (L/R)	Төмен сырғыту

Басқаруды soundcore қолданбасында теңшеуге болады.

ДЫБЫС ӨСЕРЛЕРІ

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілетін мазмұн бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



soundcore қолданбасы әртүрлі тыңдау талғамдарына сай келетін алдын ала орнатылған EQ режимдерінің кең таңдауын ұсынады. Әрбір алдын ала орнатылған EQ режимі ерекше дыбыс сипаттамаларын ашуға мүқият бапталған.

soundcore Signature (әдепкі): Әртүрлі музыкалық стильдерге сай келеді және жағымды тыңдау тәжірибесін береді.

Таза вокал: Подкасттар, аудиокітаптар және музыка үшін жарамды.


Қуатты бас: Хип-хоп, рок, электронды және би музыкасы үшін жарамды.

Жайлы және тыныштандыратын: Классика, джаз және тыныштандыратын музыка үшін жарамды.

Таза рахат үшін теңестірілген: Поп пен блюз музыкасына қолайлы.

DOLBY AUDIO

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілім бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



Dolby Audio сізді толық қоршайтын етіп дыбысты орналастырып, әсерлі тыңдау тәжірибесін жасайды.

Музыка режимі:

- **Бас қозғалысын қадағалау:** Бас қозғалысыңызды қадағалайтын қоршаған дыбысты естіңіз.
- **Тұрақты:** Бас қозғалысын қадағаламай-ақ кеңістіктік дыбысты тыңдаңыз.

ҚОРШАУ ДЫБЫСЫ

Smart Screen арқылы басқару

Smart Screen-те солға немесе оңға сырғыту арқылы қоршау дыбысы деңгейлерінің арасында оңай ауысуға болады.




Қосымша арқылы басқару

soundcore қосымшасында Шуды басу, Бейімделгіш, Қалыпты немесе Транспарент режимдерін таңдауға болады.

- **Шуды басу (1-ден 5-ке дейінгі деңгейлер):** Шу басу күшін ортаңызға сәйкес реттеңіз.
- **Бейімделгіш:** Бейімделгіш шу басу арқылы дыбыс үздіксіз болады: ол айналаңызға сай автоматты түрде бапталып, анықтық пен қоршаған орта туралы хабардар болудың мінсіз үйлесімін сақтайды.
- **Қалыпты:** Шуды басу функциясы қосылмаған теңдестірілген дыбысты тамашалаңыз.
- **Транспарент:** Музыка тыңдап жатқанда қоршаған ортаңыздан хабардар болыңыз.

ОҢАЙ СӨЙЛЕСУ

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілім бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.




Қосылғанда, ОҢАЙ СӨЙЛЕСУ құлаққаптарды автоматты түрде Транспарент режиміне ауыстырып, музыка көлемін төмендетеді, осылайша құлаққаптарды шешпестен сөйлесуге мүмкіндік береді.

ОҢАЙ СӨЙЛЕСУ тек ANC режимінде қолжетімді.

Әдепкі бойынша, сіз 5 секунд сөйлегеннен кейін тоқтаған кезде, құлаққаптарыңыз автоматты түрде ОҢАЙ СӨЙЛЕСУ режимінен шығып, бастапқы ANC деңгейі мен көлеміне оралады.

Кеңес: Тыңдау тәжірибеңізге әсер етпеу үшін пайдаланбаған кезде ОҢАЙ СӨЙЛЕСУ-ді өшіріп қойыңыз.

ҚАШЫҚТАН ФОТОТҮСІРУ




Құлаққаптар Bluetooth арқылы телефоныңызға қосылғанда, телефоныңыздың камерасын ашыңыз. Содан кейін Smart Screen-ден Remote Camera қысқаша жолын түртіп, қашықтан фото түсіріңіз.



- Құлаққаптарды пайдалану кезінде Bluetooth арқылы телефонға қосулы ұстаңыз.
- Жүйе баптауларына байланысты кейбір телефондарда бұл функция қолжетімсіз болуы мүмкін.

Құлаққапты тағуды анықтау

L/R



Құлаққаптарыңыз оларды тағылған кезде автоматты түрде анықтай алады.

Құлаққаптың біреуін шешкенде ойнату тоқтайды; оны қайта тағқанда ойнату қайта жалғасады.

Құлаққапты тағуды анықтау әдепкі бойынша қосулы. Оны өшіргіңіз келсе, мына жерге өтіңіз: Параметрлер > Құлаққапты тағуды анықтау, және қосқышты солға аударыңыз.

ДАУЫС БАСҚАРУ


Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрация үшін берілген. Нақты көрсетілетін мазмұн бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Құлаққаптарыңызды қолды қолданбай дауыстық командалар арқылы басқару үшін дауысты басқаруды қосыңыз.

Бұл функция қазіргі уақытта командалық сөздерді қытай, ағылшын, жапон және неміс тілдерінде қолдайды. Дауыстық команданың тілін қосымша баптауларынан кез келген уақытта өзгерте аласыз.

Толық дауыстық командалар тізіміне soundcore қосымшасында мына бөлімнен қол жеткізіңіз: Дауысты басқару.

Ескерту: Дауысты басқаруды қосу құлаққаптардың батарея мерзімін қысқартуы мүмкін.



AI КӨМЕКШІСІ

Пайдалану алдында:

- Құрылғыңыздағы soundcore қосымшасының алдыңғы нұсқаларын алып тастаңыз да, соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз.
- AI көмекшіні пайдаланғанда қосымшаны ашық ұстап, құлаққаптарыңызды Bluetooth арқылы телефонға қосуды күйде қалдырыңыз. Android құрылғыларында қолданбаға фондық режимде жұмыс істеуге рұқсат беріңіз.

Ескерту:

- AI көмекші сіздің құпиялылығыңыз бен деректеріңіздің қауіпсіздігіне басымдық береді.
- AI жасаған жауаптар тек анықтама үшін және қателіктер болуы мүмкін. Оларды өз талғамыңыз бойынша пайдаланыңыз.
- Функция интерфейстері қосымша нұсқа жаңартуларымен өзгеруі мүмкін.


Anka сізге не істей алады

Функция	Не істейді	Мысал команда ("Hey Anka" деп іске қосқаннан кейін Anka-ға мыны айтыңыз)
Сұрақтарға жауап беру	Жеке портативті энциклопедияңыз ретінде жұмыс істейді. Кез келген уақытта кез келген сұрақты қойыңыз.	"Неге жирафтардың мойны соншалық ұзын?"
Бейресми әңгіме	Дос сияқты сізбен әңгімелесіп, демалуға көмектеседі.	"Маған бір әзіл айт."
Ақпаратты біріктіру	Күнделікті жаңалықтар мен жаңартулардан хабардар етіп отырады.	"Маған бүгінгі соңғы технология жаңалықтарын айт."
Ақпаратты іздеу	Ауа райын, соңғы матч нәтижелерін және тағы басқаларды тексереді.	"Бүгін Нью-Йоркте ауа райы қандай? Сыртқа шыққанда қолшатыр қажет пе?"

 • Қолданба шектеулері себепті кейбір дауыстық командалар жұмыс істемеуі мүмкін.

Функцияға қалай қол жеткізуге болады

soundcore қосымшасында өтіңіз Anka беті > Anka-пен чат.



Жасанды интеллект аудармасы

Ескерту: Функцияға апаратын жолдар мен интерфейс көріністері бағдарлама жаңартуларына байланысты өзгеруі мүмкін. Ең нақты нұсқаулар үшін қолданбаның соңғы нұсқасына жүгініңіз.


Пайдалану алдында:

- soundcore қосымшасын соңғы нұсқаға жаңартып, құлаққаптарыңыз қосымшаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Көпқұрылымды қосылымды өшіріңіз.

Нақты уақыттағы аударма

Сыртқы тілдегі мазмұнға ұзақ уақыт бойы ұшырайтын жағдайларда (мысалы, дәрістерде, сабақтарда) нақты уақыттағы аударма аударылған мәтінді үздіксіз көрсетіп, аудионы дерлік кідіріссіз ойнатады.


soundcore қосымшасында өтіңіз Anka беті және басыңыз Нақты уақыттағы аударма. Құлаққаптарыңыз қосымшаға қосылғанына көз жеткізіңіз.



1. Басыңыз Нақты уақыттағы аударма.
2. Беттің жоғарғы жағындағы тіл бөлігін басып, содан кейін таңдаңыз Олардың тілі және Менің тілім.
3. Жазбаны бастау үшін микрофон батырмасын басыңыз.

Бетпе-бет аударма

soundcore қосымшасында өтіңіз Anka беті және басыңыз Бетпе-бет аударма.



Құлаққаптарыңыз қосымшаға қосылғанда, бетпе-бет аударманы тексеру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Беттің жоғарғы жағындағы тіл бөлігін басып, содан кейін таңдаңыз Олардың тілі және Менің тілім.


2. Төменгі оң жақ батырманы басып, құлаққапқа сөйлеңіз. Аударма телефоныңыздан ойнатылады.
3. Төменгі сол жақ батырманы басып, телефоныңызға сөйлеңіз. Аударма құлаққаптарыңыздан ойнатылады.
- Ескерту: Бұл функция құлаққаптар қосымшаға қосылмаса да жұмыс істейді. Тек телефоныңызға сөйлеп, аударманың оның динамигінен ойнатылатынын тыңдаңыз.

LDAC

Android 8.0 немесе одан кейінгі жүйеде жоғары рұқсатты аудионы тыңдау үшін soundcore қосымшасында LDAC-ты қосыңыз. Бұл функция дыбыс сапасын жақсарттады, бірақ қуат тұтынуды арттырып, ойнату уақытын қысқартуы мүмкін. Тұрақты Bluetooth байланысы үшін LDAC-ты кедері аз ортада пайдаланыңыз.


Құрылғыңызда LDAC-ты қосу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінң суреттері тек үлгі үшін ғана; нақты көрсетілім бағдарлама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



1. soundcore қосымшасын ашып, Параметрлерге өтіңіз.
2. Басыңыз "Дыбыс режимі".
3. Таңдаңыз "Қалаған аудио сапасы" LDAC кодекіне ауысу үшін.
4. Басыңыз "Келісемін" жалғастыру үшін.
5. Аудио кодектерді ауыстыру шамамен 10 секундқа созылады. Қол жетімді жаңарту болса, құлаққаптардың фирмварін жаңартуға ұсыныс жасауы мүмкін.


Қалпына келтіру



Егер байланыс мәселелері туындаса, құлаққаптарды қалпына келтіру қажет болуы мүмкін.

Құлаққаптарды зарядтау қорабына салып, қақпақты ашық қалдырыңыз. Зарядтау қорабының артындағы батырманы 10 секунд басып тұрыңыз. Сөтті қалпына келтіру кезінде Smart Screen терезесінде хабарлама көрсетіледі және зарядтау қорабынан хабарландыру дыбысы естіледі.

Өшіру



Өшіру үшін құлаққаптарды зарядтау қорабына орналастырып, қақпақты төмен еңгізіңіз.

Фирмвар жаңартуы

Құлаққаптарды қосымшаға қосқан кезде жаңа фирмвар нұсқасы анықталған кезде сізге хабарланады. Фирмвар жаңартылуы аяқталғанша құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз және қақпақты ашық күйде ұстаңыз. Жаңарту кезінде құлаққаптардың зарядталып жатқанын тексеріп, оларды пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кіріс	5V --- 1A
Шығыс	5V --- 0.54A (портқа 0.27A)
Батарея сыйымдылығы	62mAh × 2 (Құлаққаптар) 690mAh (Зарядтау қорабы)
Ойнату уақыты (ANC өшірулі)	12 сағатқа дейін (зарядтау қорабымен бірге жалпы 50 сағат)
Ойнату уақыты (ANC қосылғанда)	ANC қосылғанда: 6.5 сағатқа дейін (зарядтау қорабымен бірге жалпы 28 сағат) ANC + Дауыстық қоңырау: 4 сағатқа дейін ANC + Dolby Audio: 5 сағатқа дейін ANC + Дауыспен басқару: 5 сағатқа дейін ANC + AI дыбыс жақсарту: 4.5 сағатқа дейін

	ANC + LDAC: 4.5 сағатқа дейін
Зарядтау уақыты	1 сағатқа дейін (құлаққаптар) 3 сағатқа дейін (зарядтау қорабы)
Драйвер бірлігі	9.2 мм динамикалық драйвер
Жиілік диапазоны	10 Hz - 40 kHz
Импеданс	17 Ω
Суға және шаңға төзімділік (тек құлаққаптар)	IP55
Bluetooth нұсқасы	BT 6.1
Bluetooth диапазоны	10 m / 33 ft

Клиенттерді қолдау



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22