



APŽVALGA



1. Ausies pelekas
 - Ausinėse iš anksto yra sumontuoti 1 dydžio ausies pelekai.
2. Jutiklinio valdymo zona
 - Bakstelėkite valdymo zoną ant ausinių kotelių, kad valdytumėte įvairias funkcijas.
3. Ausinių įkrovimo kontaktai
4. Ausų antgalis
 - Pirkimo metu iš anksto sumontuoti M dydžio ausų antgaliai.
5. Išmanusis ekranas
6. USB-C įkrovimo lizdas
7. Įkrovimo dėklo mygtukas


ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

Pastaba: Prieš naudodami ausines, nuimkite visas apsaugines plėveles ir lipdukus nuo ausinių ir įkrovimo dėklo.



1. Atidarykite įkrovimo dėklą. Ausinės įsijungs ir pereis į susiejimo režimą.
2. Pasirinkite "soundcore Liberty 5 Pro" savo įrenginio Bluetooth sąraše, kad prisijungtumėte.
Palaiko Google Fast Pair: Mėgaukitės momentiniu susiejimu su savo Android išmaniuoju telefonu (veikiančiu Android 6.0 ar naujesne versija) naudojant Google Fast Pair.
3. Kai įrenginys bus prijungtas, Bluetooth piktograma Išmaniajame ekrane liks įjungta.

NEŠIOJIMO VADOVAS



Tinkamai užsidėjus ausines, jos bus patogesnės ir stabiliau laikysis, taip pat užtikrins optimalų triukšmo slopinimą ir garso kokybę.


1. Išbandykite skirtingus ausų antgalius ir pelekus, kad rastumėte geriausiai tinkantį variantą.

Kaip išsirinkti tinkamus ausų antgalius ir pelekus?

Pradėkite dėvėdami iš anksto sumontuotus 1 dydžio ausies pelekus ir M dydžio ausų antgalius. Po tinkamo užsidėjimo:

- a. Jei ausies pelekai sukelia spaudimą arba diskomfortą, pereikite prie 0 arba 2 dydžio pelekų.
- b. Naudojant numatytuosius M dydžio ausų antgalius, jei viena ausinė netinka gerai, pabandykite skirtingus dydžius kiekvienai ausiai, pavyzdžiui, vidutinį vienoje ir didelį kitoje.

2. Švelniai įstatykite ausines į klausos kanalą ir pasukite, kad jos tvirtai priglustų.
3. Atlikite priglodimo testą programėlėje soundcore (Eikite į **Nustatymai > Priglodimo testas**) kad užtikrintumėte geriausią aktyvaus triukšmo slopinimo našumą.




Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustruoti. Faktinis rodinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

- Dėvint ausines venkite liesti srities šalia logotipo, kad išvengtumėte netyčinių palietimų.
- Ausinėse gali kauptis dulkės, ausų vaškas ir kiti nešvarumai. Norėdami palaikyti optimalią garso kokybę, valykite jas reguliariai. Naudokite šiek tiek sudrėkintą medvilninį tamponą su izopropilo alkoholiu, kad švelniai nuvalytumėte metalinį tinklelio filtrą po guminiu ausų antgaliu. Įsitikinkite, kad alkoholis visiškai išdžiūvo ant metalinio tinklelio filtro prieš vėl naudodami ausines.

KELIŲ ĮRENGINIŲ RYŠYS

Kelių įrenginių ryšio funkcija įjungta automatiškai. Jei norite išjungti šią funkciją, palieskite krumpliaračio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad pasiektumėte **Nustatymai**, tada palieskite perjungiklį prie **Kelių įrenginių ryšys** kad jį išjungtumėte.


Kaip prijungti naujus įrenginius



Norėdami prijungti naują įrenginį, kai kitas įrenginys jau yra prijungtas, įdėkite abi ausines į dėklą, tada atidarius dangtelį paspauskite ir palaikykite įkrovimo dėklo mygtuką 3 sekundes, kol išmaniajame ekrane pasirodys Bluetooth susiejimo raginimas. Tuomet galite tęsti naujų įrenginių susiejimą.

Jei dėvėte ausines, palieskite ir palaikykite jutiklinio valdymo sritį abejose ausinėse, kad įeitumėte į susiejimo režimą.

Taip pat galite palieti **Prijungti naują įrenginį** programėlėje, tada jūsų ausinės bus matomos kitam Bluetooth įrenginiui.




Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustruoti. Faktinis rodinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

Prijungtų įrenginių skaičius

Šiame nustatyme galite pasirinkti prijungtų įrenginių skaičių programėlėje soundcore. Pagal numatytuosius nustatymus ausinės gali būti vienu metu prijungtos prie 2 įrenginių. Maksimalus prijungtų įrenginių skaičius yra 3.

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustruoti. Faktinis rodinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.



 LDAC nepasiekiamas, kai ausinės yra prijungtos prie 3 įrenginių vienu metu.

Kelių įrenginių atkūrimas

Programėlėje soundcore yra du garso atkūrimo perjungimo režimai, suteikiantys jums idealų lankstumą garso patirčiai tarp išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir staliinių kompiuterių.


- **Automatinis perjungimas:** Ausinės išmaniai perjungia garsą į tą įrenginį, kuris pradeda atkūrimą, užtikrindamos sklandžią ir nepertraukiamą klausymosi patirtį.
- **Rankinis perjungimas:** Norėdami pakeisti įrenginius rankiniu būdu, sustabdykite garsą dabartiniame įrenginyje, tada pradėkite atkūrimą kitame prijungtame įrenginyje.

IŠMANUSIS EKRANAS



Išmanusis ekranas ant įkrovimo dėklo rodo tiek dėklo, tiek ausinių baterijos lygį ir suteikia patogią prieigą prie kelių funkcijų.

- Braukite aukštyn, kad atrakintumėte išmaniųjį ekraną.
- Braukite žemyn, kad po ekrano atrakinimo pasiektumėte skirtingas funkcijas.
- Braukite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte skirtingas funkcijas



- Bakstelėkite funkcijos piktogramą, kad pamatytumėte informaciją.



Iš viso įkrovimo dėklo per valdymą išmaniuoju būdu galima valdyti septynias funkcijas:

Aplinkos garsas: Reguluokite aplinkos garso lygius pagal savo aplinką ir pageidavimus, kad užtikrintumėte optimalų klausymosi patyrimą.

Garso efektai: Priderinkite garso nustatymus naudodami iš anksto paruoštus garso režimus, kad atitiktų jūsų mėgstamą muzikos stilių.

Dolby Audio: Patirkite įtraukiantį 3D garsą, kuris dinamiškai prisitaiko prie jūsų galvos judesių ir suteikia realistiškesnį garso pojūtį.

Lengvas pokalbis: Automatiškai sumažina muzikos garsumą ir suaktyvina Transparency režimą, kad galėtumėte kalbėtis akis į akį neišimdami ausinių.

Nuotolinė kamera: Įjungus kameros funkciją telefone, naudokite įkrovimo dėklą valdyti išmaniojo telefono kamerą nuotoliniu būdu.

Rasti įrenginį: Suraskite pasimetusias ausines Bluetooth ryšio diapazone, įjungdami jų garsinius signalus.

Bluetooth poravimas: Tiesiai iš išmaniojo ekrano įjunkite Bluetooth poravimo režimą, kad greitai prisijungtumėte prie naujų įrenginių.

ĮKROVIMAS


1

2




1. Dėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.

- Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi.
- Patarimas: prieš uždarant dėklą įsitikinkite, kad ausinės yra tinkamai orientuotos. Suderinkite kiekvienos ausinės įkrovimo kontaktus su atitinkamais kontaktais dėklo viduje ir įdėkite dešinę ausinę į dešinį lizdą, o kairę — į kairįjį. Atkreipkite dėmesį, kad dėklo dangtelis gali užsiverti net jei ausinės yra neteisingai įdėtos, todėl jos nekraus.




2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo kabelį. Belaidžiui krovimui padėkite dėklą į savo belaidžio kroviklio centrą.
- Įkrovimo dėklui įkrauti be ausinių per kabelį reikia 3 valandų. 5 minučių ausinių įkrovimas suteikia 4 valandas klausymo laiko.

VALDYMAS



**Touch
Control Area**

		Naudojant dvi ausines	Naudojant vieną ausinę
	Leisti / Pauzė	Dvigubas bakstelėjimas (R)	Dvigubas bakstelėjimas
	Paleisti kitą takelį	Dvigubas bakstelėjimas (L)	/
	Atsakyti į skambutį / Baigti skambutį	Dvigubas bakstelėjimas (L/R)	Dvigubas bakstelėjimas
	Atmesti įeinantį skambutį / pakeisti ANC režimą pokalbio metu	Bakstelėkite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Bakstelėkite ir laikykite 2 sekundes
	Pastaba: Norėdami keisti ANC režimą lietimą valdikliais, atnaujinkite ausinių programinę įrangą į naujausią versiją.		
	Perjungti tarp ANC ir Transparency režimų	Bakstelėkite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Bakstelėkite ir laikykite 2 sekundes




		Naudojant dvi ausines	Naudojant vieną ausinę
	Padidinti garsumą	Braukite aukštyn (L/R)	Braukite aukštyn
	Sumažinti garsumą	Braukite žemyn (L/R)	Braukite žemyn



Valdiklius galite pritaikyti soundcore programėlėje.

GARSO EFEKTAI

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustruoti. Faktinis rodinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.



soundcore programėlė siūlo įvairių iš anksto nustatytų EQ režimų rinkinį, pritaikytą skirtingiems klausymosi pageidavimams. Kiekvienas iš anksto nustatytas EQ režimas kruopščiai sureguliuotas, kad išryškintų skirtingas garso savybes.

soundcore Signature (numatytasis): Tinka įvairiems muzikos stiliams ir suteikia malonų klausymosi potyrį.

Aiškūs vokalai: Tinka podcastams, audioknygoms ir muzikai.


Galingas bosas: Tinka hip-hopui, roko, elektroninei ir šokių muzikai.

Ramus ir raminantis: Tinka klasikai, džiazui ir raminančiai muzikai.

Subalansuota tikram malonumui: Tinka pop ir blues muzikai.

DOLBY AUDIO

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai pateikti tik iliustraciniais tikslais. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.



Dolby Audio sukuria įtraukiančią klausymo patirtį, paskirstydama garsą aplink jus.

Muzikos režimas:

- **Galvos sekimas:** Girdėkite erdvinį garsą, kuris seka jūsų galvos judesius.
- **Fiksuotas:** Klausykitės erdvinio garso be galvos sekimo.

APLINKOS GARSAS

Valdykite per išmanųjį ekraną

Lengvai perjungiate skirtingus aplinkos garso lygius slinkdami į kairę arba dešinę ant išmanaus ekrano.




Valdykite per programėlę

soundcore programėlėje galite pasirinkti triukšmo slopinimo, adaptacinį, įprastą arba permatomumo režimą.

- **Triukšmo slopinimas (1–5 lygiai):** Sureguliuokite triukšmo slopinimo stiprumą pagal aplinką.
- **Adaptacinis:** Patirkite sklandų garsą su adaptaciniu triukšmo slopinimu, kuris intuityviai prisitaiko prie aplinkos, išlaikydamas tobulą aiškumą ir aplinkos suvokimo pusiausvyrą.
- **Įprastas:** Mėgaukitės subalansuotu garsu be triukšmo slopinimo.
- **Permatomumo režimas:** Būkite dėmesingi aplinkai klausydami muzikos.

PATOGUS POKALBIS

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai pateikti tik iliustraciniais tikslais. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.




Kai įjungta, Patogus pokalbis automatiškai perjungia ausines į permatomumo režimą ir sumažina muzikos garsumą, leidžiant jums bendrauti nebekeliant ausinių.

Patogus pokalbis galimas tik ANC režime.

Pagal numatytuosius nustatymus, kai nustojate kalbėti 5 sekundes, ausinės automatiškai išeis iš Patogaus pokalbio režimo ir atkurs pradinį ANC lygį ir garsumą.

Patarimas: išjunkite Patogų pokalbį, kai jo nenaudojate, kad nebūtų paveikta jūsų klausymosi patirtis.

NUOTOLINIS FOTOGRAVIMAS




Kai ausinės per Bluetooth prijungtos prie telefono, atidarykite telefono kamerą. Tada palieskite nuotolinės kameros nuorodą išmaniajame ekrane, kad nufotografuotumėte nuotoliniu būdu.



- Naudojimo metu palaikykite ausines prijungtas prie telefono per Bluetooth.
- Dėl sistemos nustatymų ši funkcija kai kuriuose telefonuose gali būti nepalaikoma.

DĖVĖJIMO APTIKIMAS

L/R



Jūsų ausinės gali automatiškai aptikti, kada jas dėvite.

Atkūrimas pristabdomas pašalinus ausinę ir vėl tęsiamas, vos tik ją uždėjus.

Dėvėjimo aptikimas pagal nutylėjimą yra įjungtas. Jei norite jį išjungti, eikite į **Nustatymai > Dėvėjimo aptikimas**, ir perkeltite jungiklį į kairę.

BALSO VALDYMAS


Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustruoti. Faktinis rodinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

Įjunkite balso valdymą, kad galėtumėte valdyti ausines laisvomis rankomis balsinėmis komandomis.

Ši funkcija šiuo metu palaiko komandos žodžius kinų, anglų, japonų ir vokiečių kalbomis. Balso komandų kalbą galite bet kada pakeisti programėlės nustatymuose.

Pilną balso komandų sąrašą rasite soundcore programėlėje skiltyje **Balso valdymas**.

Pastaba: Balso valdymo įjungimas gali sumažinti ausinių baterijos tarnavimo laiką.



AI ASISTENTAS

Prieš naudojimą:

- Pašalinkite ankstesnes soundcore programėlės versijas savo įrenginyje ir atsisiųskite naujausią versiją.
- Naudodami AI asistentą laikykite programėlę atidarytą ir ausines prijungtas prie telefono per Bluetooth. Android įrenginiuose leiskite programėlei veikti fone.

Pastaba:

- AI asistentas teikia pirmenybę jūsų privatumui ir duomenų saugumui.
- AI sugeneruoti atsakymai skirti tik orientacijai ir gali turėti netikslumų. Naudokite savo nuožiūrą.
- Funkcijų sąsajos gali skirtis atsižvelgiant į programėlės versijos atnaujinimus.


Ką Anka gali padaryti už jus

Funkcija	Ką ji daro	Pavyzdinė komanda (pasakykite)
----------	------------	--------------------------------

		tai Anka po aktyvavimo su "Hey Anka")
Atsakymas į klausimus	Veikia kaip jūsų nešiojamoji enciklopedija. Užduokite bet koki klausimą bet kada.	"Kodėl žirafos turi tokius ilgus kaklus?"
Neformalus pokalbis	Bendrauja su jumis lyg draugas ir padeda atsipalaiduoti.	"Papasakok man anekdotą."
Informacijos rinkimas	Laikys jus informuotus apie kasdienes naujienas ir atnaujinimus.	"Papasakok man šiandienos naujausias technikos naujienas."
Informacijos paieška	Tikrina orą, naujausius rungtynių rezultatus ir dar daugiau.	"Koks šiandien oras Niujorke? Ar man reikės skėčio išeinant?"
 • Kai kurios balso komandos gali neveikti dėl programėlės apribojimų.		

Kaip pasiekti funkciją

soundcore programėlėje eikite į Anka puslapis > Pokalbis su Anka.



DIRBTINIS INTELEKTAS - VERTIMAS

Pastaba: funkcijų nuorodos ir sąsajos vaizdai gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Dėl tikslesnių nurodymų kreipkitės į naujausią programėlės versiją.


Prieš naudojimą:

- Atnaujinkite soundcore programėlę į naujausią versiją ir įsitikinkite, kad jūsų ausinės yra prijungtos prie programėlės.
- Išjungti kelių įrenginių ryšį.

Realaus laiko vertimas

Nustatymuose, kur ilgą laiką esate veikiami svetimos kalbos turinio (pvz., paskaitų, pamokų), realaus laiko vertimas užtikrina nuolatinį išverstų tekstų rodymą ir garso atkūrimą beveik be delsos.


soundcore programėlėje eikite į Anka puslapis ir bakstelėkite Realaus laiko vertimas. Įsitikinkite, kad jūsų ausinės yra prijungtos prie programėlės.



1. Bakstelėkite Realaus laiko vertimas.
2. Bakstelėkite kalbų skiltį puslapio viršuje, tada pasirinkite Jų kalba ir Mano kalba.
3. Bakstelėkite mikrofono mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.

Akis į akį vertimas

soundcore programėlėje eikite į Anka puslapis ir bakstelėkite Akis į akį vertimas.



Kai jūsų ausinės prijungtos prie programėlės, atlikite žemiau nurodytus veiksmus, kad išbandytumėte akis į akį vertimą.

1. Bakstelėkite kalbų skiltį puslapio viršuje, tada pasirinkite **Jų kalba** ir **Mano kalba**.
2. Bakstelėkite apatiniame dešiniame mygtuke ir kalbėkite į ausines. Vertimas bus atkurtas iš jūsų telefono.
3. Bakstelėkite apatiniame kairiajame mygtuke ir kalbėkite į telefoną. Vertimas bus atkurtas per jūsų ausines.


Pastaba: ši funkcija veikia net jei ausinės nėra prijungtos prie programėlės. Tiesiog kalbėkite į savo telefoną, ir vertimas bus atkurtas per jo garsiakalbį.

LDAC

Igalinkite LDAC soundcore programėlėje, kad galėtumėte mėgautis aukštos raiškos garsu įrenginiuose, kuriuose veikia Android 8.0 arba naujesnė versija. Ši funkcija suteikia geresnę garso kokybę, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą ir sumažinti veikimo laiką. Geriausiam LDAC veikimui ir stabiliam Bluetooth ryšiui rekomenduojama naudoti LDAC aplinkoje su mažu trukdžiu.


Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad savo įrenginyje įjungtumėte LDAC:

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai pateikti tik iliustraciniais tikslais; faktinis vaizdas gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.



1. Atidarykite soundcore programėlę ir eikite į Nustatymus.
2. Bakstelėkite **"Garso režimas"**.
3. Pasirinkite **"Pageidaujama garso kokybė"** kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
4. Bakstelėkite **"Sutinku"** tęsti.
5. Garso kodekų perjungimas užtrunka apie 10 sekundžių. Jei yra naujinsys, gali būti paprašyta atnaujinti ausinių programinę įrangą.


ATSTATYMAS



Gali prireikti atstatyti ausines, jei patiriate ryšio problemų.

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dangtį atidarytą. Paspauskite ir palaikykite įkrovimo dėklo mygtuką už dėklo 10 sekundžių. Sėkmingai atstatant, išmanusis ekranas parodys pranešimą, ir iš dėklo nuskambės pranešimo garsas.

IŠJUNGIMAS



Norėdami išjungti, tiesiog padėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtį.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Būsite informuoti, kai prisijungus prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dangtis lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad ausinės kraunasi ir

venkite jų naudoti.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V --- 1A
Išėjimas	5V --- 0.54A (0.27A per prievadą)
Baterijos talpa	62mAh × 2 (ausinės) 690mAh (įkrovimo dėklas)
Grojimo laikas (kai ANC išjungtas)	Iki 12 valandų (iš viso 50 valandų su įkrovimo dėklu)
Grojimo laikas (kai ANC įjungtas)	ANC įjungtas: iki 6,5 val. (iš viso 28 val. su įkrovimo dėklu) ANC + balso skambutis: iki 4 val. ANC + Dolby Audio: iki 5 valandų ANC + balso valdymas: iki 5 valandų ANC + AI garso pagerinimas: iki 4,5 val. ANC + LDAC: iki 4,5 val.
Įkrovimo laikas	Iki 1 valandos (ausinės) Iki 3 valandų (įkrovimo dėklas)
Garsiakalbio vienetas	9,2 mm dinaminis garsiakalbio elementas
Dažnio diapazonas	10 Hz - 40 kHz
Impedansas	17 Ω
Atsparumo vandeniui ir dulkėms įvertinimas (tik ausinės)	IP55
Bluetooth versija	BT 6.1
Bluetooth veikimo nuotolis	10 m / 33 ft

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

Pastaba: SN kodo 'x': xxxxxxxxxxxxxxxx yra kintamasis, žr. žemiau esančią lentelę.

Kintamasis 'x'	Kintamojo diapazonas	Turinys
Aštunta	0-9 arba A-F	Nurodo aparatinės įrangos versiją, kuri neturi įtakos saugos atitikties reikalavimams.
Devinta	8,9,A,B,C...	Nurodo metus: 8 reiškia 2018 m., 9 – 2019 m., A – 2020 m., B – 2021 m., C – 2022 m. ir t. t.
Dešimta ir vienuolikta	01,02,03...	Nurodo savaites: 01 reiškia pirmąją savaitę šiais metais, 02 – antrąją savaitę šiais metais ir t. t.
Dvylikta	1-7	Nurodo savaitės dieną: 1 reiškia pirmadienį, 2 – antradienį..., 7 – sekmadienį ir t. t.
Paskutiniai penki	00001-99999	Žymi serijos Nr.

Šiuo Anker Innovations Limited deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka 2023 m. Produktų saugumo ir telekomunikacijų infrastruktūros (saugumo reikalavimai susijusiems prijungiamiesiems produktams) reglamentus. Atitikties deklaraciją rasite svetainėje:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Numatytasis atviras portas: Klasikinis Bluetooth

Porto aprašymas: Įjungus įrenginį, Klasikinis Bluetooth matomumas (arba porinimo režimas) automatiškai įjungiamas, suteikiant Bluetooth porinimo (arba valdymo) paslaugas. Bluetooth paslauga išjungžiama, kai įrenginys išjungtas.

Šis produktas sukurtas ir skirtas tik asmeniniam vartojimui.